

Inhaltsverzeichnis

1 Lesen des Produkthandbuchs	3
Urheberrechte, Haftungsbeschränkungen und Änderungsvorbehalte	4
Zulassungen	5
Symbole	5
2 Sicherheit	7
Allgemeine Warnung	8
Bevor Sie Reparaturarbeiten ausführen	8
Besondere Betriebsbedingungen	8
Vorsicht	8
Vermeiden Sie unerwarteten Anlauf.	9
IT-Netz	9
Sicherer Stopp des Frequenzumrichters (optional)	9
3 Einleitung	11
Typencode - mittlere Leistung	11
Typericode - mittele Leistung	11
4 Mechanischer Einbau	13
Vor dem Start	13
5 Elektrische Installation	19
Anschluss	19
Netzkabelübersicht	21
Motorkabelübersicht	28
Zwischenkreiskopplung	32
Bremsenanschlussmöglichkeit	33
Relaisanschluss	34
Elektrische Installation und Steuerkabel	40
Test von Motor und Drehrichtung	41
6 Inbetriebnahme und Anwendungsbeispiele	47
Inbetriebnahme-Menü	47
Start/Stopp	48
Verdrahtung für PID-Regler	48
Tauchpumpenanwendung	49
7 Betrieb des Frequenzumrichters	51
Bedienungsmöglichkeiten	51
Bedienung der grafischen LCP Bedieneinheit	51
Bedienung der numerischen LCP Bedieneinheit (LCP 101)	56
Tipps und Tricks	59



8 Programmieren des Frequenzumrichters	65
Programmieren	65
Häufig verwendete Parameter - Erläuterungen	70
Hauptmenü	70
Parameteroptionen	106
Werkseinstellungen	106
Betrieb/Display 0-**	107
Motor/Last 1-**	109
Bremsfunktionen 2-**	111
Sollwert/Rampen 3-**	112
Grenzen/Warnungen 4-**	113
Digitalein-/-ausgänge 5-**	114
Analogein-/-ausgänge 6-**	115
Optionen und Schnittstellen 8-**	116
Profibus 9-**	117
CAN/DeviceNet 10-**	118
Smart Logic 13-**	119
Sonderfunktionen 14-**	120
Info/Wartung 15-**	121
Datenanzeigen 16-**	123
Datenanzeigens 2 18-**	125
FU PID-Regler 20-**	126
Erw. PID-Regler 21-**	127
Anwendungsfunktionen 22-**	129
Zeitablaufsteuerung 23-**	131
Kaskadenregler 25-**	132
Grundeinstellungen (Analog-E/A-Option MCB 109) 26-**	134
Wasseranwendungsfunktionen 29-**	137
Bypassoption 31-**	138
9 Fehlersuche und -behebung	139
Fehlermeldungen	142
10 Elektrische Daten	147
Allgemeine technische Daten	147
Besondere Betriebsbedingungen	162
Index	164



1 Lesen des Produkthandbuchs

VLT AQUA Drive FC 200 Software-Version: 1.33

 ϵ





Dieses Handbuch beschreibt die FC 200 Frequenzumrichter ab Software-Version 1.33.

Die Nummer der Software-Version finden Sie in Par. 15-43 *Softwareversion*.



1.1.1 Urheberrechte, Haftungsbeschränkungen und Änderungsvorbehalte

Diese Druckschrift enthält Informationen, die Eigentum von Danfoss sind. Durch die Übernahme und den Gebrauch dieses Handbuchs erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, die darin enthaltenen Informationen ausschließlich für Geräte von Danfoss oder solche anderer Hersteller zu verwenden, die ausdrücklich für die Kommunikation mit Danfoss-Geräten über serielle Kommunikationsverbindung bestimmt sind. Diese Druckschrift unterliegt den in Dänemark und den meisten anderen Ländern geltenden Urheberrechtsgesetzen.

Danfoss übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die nach den im vorliegenden Handbuch enthaltenen Richtlinien erstellten Softwareprogramme in jedem physikalischen Umfeld bzw. jeder Hard- oder Softwareumgebung einwandfrei laufen.

Obwohl die im Umfang dieses Handbuchs enthaltene Dokumentation von Danfoss überprüft und revidiert wurde, leistet Danfoss in Bezug auf die Dokumentation einschließlich Beschaffenheit, Leistung oder Eignung für einen bestimmten Zweck keine vertragliche oder gesetzliche Gewähr.

Danfoss übernimmt keinerlei Haftung für unmittelbare, mittelbare oder beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden aufgrund der Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen. Dies gilt auch dann, wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Danfoss haftet insbesondere nicht für irgendwelche Kosten, einschließlich aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn oder Umsatz, Verlust oder Beschädigung von Ausrüstung, Verlust von Computerprogrammen, Datenverlust, Kosten für deren Ersatz oder Ansprüche jedweder Art durch Dritte

Danfoss behält sich das Recht vor, jederzeit Überarbeitungen oder inhaltliche Änderungen an dieser Druckschrift ohne Vorankündigung oder eine verbindliche Mitteilungspflicht vorzunehmen.

1.1.2 Verfügbare Literatur für VLT® AQUA DriveFC 200

- Das Produkthandbuch für VLT® AQUA MG.20.Mx.yy liefert die erforderlichen Informationen für die Inbetriebnahme und den Betrieb des Frequenzumrichters.
- Das Produkthandbuch für VLT® AQUA Drive High Power MG.20.Px.yy liefert die erforderlichen Informationen für die Inbetriebnahme und den Betrieb des Frequenzumrichters.
- Das Projektierungshandbuch für VLT® AQUA MG.20.Nx.yy enthält alle technischen Informationen zum Frequenzumrichter sowie Informationen zur kundenspezifischen Anpassung und Anwendung.
- Das Programmierungshandbuch für VLT® AQUA MN.20.Ox.yy enthält Informationen über die Programmierung und vollständige Parameterbeschreibungen.
- VLT® AQUA Drive FC 200 Profibus MG.33.Cx.yy
- VLT® AQUA Drive FC 200 DeviceNet MG.33.Dx.yy
- Projektierungshandbuch für Ausgangsfilter MG.90.Nx.yy
- VLT® AQUA Drive FC 200 Kaskadenregler MI.38.Cx.yy
- Anwendungshinweis MN20A102: Tauchpumpenanwendung
- Anwendungshinweis MN20B102: Master/Folgeantrieb-Anwendung
- Anwendungshinweis MN20F102: Frequenzumrichterbetrieb mit Rückführung und Energiesparmodus
- Handbuch MI.38.Bx.yy: Installationsanweisung für Befestigungshalterungen für Gehäuse A5, B1, B2, C1 und C2 IP21, IP55 oder IP66
- Handbuch MI.90.Lx.yy: Analog-E/A-Option MCB109
- Handbuch MI.33.Hx.yy: Einbausatz für Schalttafel- oder Schaltschrankanbringung

x = Versionsnummer

yy = Sprachcode

Die technische Literatur von Danfoss ist auch online unter

 $www.dan foss.com/Business Areas/Drives Solutions/Documentations/Technical+Documentation.htm \ ver fügbar.$



1.1.3 Zulassungen







1.1.4 Symbole

In diesem Produkthandbuch verwendete Symbole.



ACHTUNG!

Kennzeichnet einen wichtigen Hinweis.



Kennzeichnet eine allgemeine Warnung.



Kennzeichnet eine Warnung vor Hochspannung.

* Markiert in der Auswahl die Werkseinstellung.



2 Sicherheit

2.1.1 Sicherheitshinweis



Der Frequenzumrichter steht bei Netzanschluss unter lebensgefährlicher Spannung. Unsachgemäße Installation des Motors, Frequenzumrichters oder Feldbus kann Schäden am Gerät sowie schwere Personenschäden oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Befolgen Sie daher stets die Anweisungen in diesem Handbuch sowie die örtlichen und nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen.

Sicherheitsvorschriften

- Bei Reparaturen muss die Stromversorgung des Frequenzumrichters abgeschaltet werden. Vergewissern Sie sich, dass die Netzversorgung unterbrochen und die erforderliche Zeit verstrichen ist, bevor Sie die Motor- und Netzstecker entfernen.
- 2. Die Taste [STOP/RESET] auf der Bedieneinheit des Frequenzumrichters trennt das Gerät nicht von der Netzspannung und darf deshalb nicht als Sicherheitsschalter benutzt werden.
- 3. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften eine ordnungsgemäße Schutzerdung des Gerätes erfolgt, der Benutzer gegen Versorgungsspannung geschützt und der Motor gegen Überlast abgesichert wird.
- 4. Der Ableitstrom gegen Erde ist höher als 3,5 mA.
- 5. Schutz vor Motorüberlastung wird über Par. 1-90 *Thermischer Motorschutz* eingestellt. Wenn diese Funktion gewünscht wird, Parameter 1-90 auf den Datenwert [ETR Alarm] (Werkseinstellung) oder Datenwert [ETR Warnung] einstellen. Hinweis: Diese Funktion wird bei 1,16 x Motornennstrom und Motornennfrequenz initialisiert. Für den nordamerikanischen Markt: Die ETR-Funktionen beinhalten Motor-Überlastschutz der Klasse 20 gemäß NEC.
- 6. Die Stecker für die Motor- und Netzversorgung dürfen nicht entfernt werden, wenn der Frequenzumrichter an die Netzspannung angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Netzversorgung unterbrochen und die erforderliche Zeit verstrichen ist, bevor Sie die Motor- und Netzstecker entfernen.
- 7. Der VLT-Frequenzumrichter hat außer den Spannungseingängen L1, L2 und L3 noch weitere Spannungseingänge, wenn DC-Zwischenkreis-kopplung bzw. externe 24 V DC-Versorgung installiert sind. Kontrollieren Sie, dass vor Beginn der Reparaturarbeiten alle Spannungseingänge abgeschaltet sind und die erforderliche Zeit verstrichen ist.

Installation in großen Höhenlagen



Installation in großen Höhenlagen:

380 - 480 V: Bei Höhen über 3 km über NN ziehen Sie bitte Danfoss Drives zu PELV (Schutzkleinspannung) zurate.

525 - 690 V: Bei Höhen über 2 km über NN ziehen Sie bitte Danfoss Drives zu PELV (Schutzkleinspannung) zurate.

Warnung vor unerwartetem Anlauf

1. Der Motor kann mit einem digitalen Befehl, einem Bus-Befehl, einem Sollwert oder LCP Stopp angehalten werden, obwohl der Frequenzumrichter weiter unter Netzspannung steht. Ist ein unerwarteter Anlauf des Motors gemäß den Bestimmungen zur Personensicherheit jedoch unzulässig, so sind die oben genannten Stoppfunktionen nicht ausreichend. 2. Während der Programmierung des VLT-Frequenzumrichters kann der Motor ohne Vorwarnung anlaufen. Daher immer die Stopp-Taste [RESET] betätigen, bevor Datenwerte geändert werden. 3. Ist der Motor abgeschaltet, so kann er von selbst wieder anlaufen, sofern die Elektronik des Frequenzumrichters defekt ist, oder falls eine kurzfristige Überlastung oder ein Fehler in der Versorgungsspannung bzw. am Motoranschluss beseitigt wurde.



Warnung:

Das Berühren spannungsführender Teile - auch nach der Trennung vom Netz - ist lebensgefährlich.

Achten Sie außerdem darauf, dass andere Spannungseingänge, wie z. B. externe 24 V DC, Zwischenkreiskopplung (Zusammenschalten eines DC-Zwischenkreises) sowie der Motoranschluss beim kinetischen Speicher ausgeschaltet sind.



2.1.2 Allgemeine Warnung



Erhöhter Erdableitstrom

Der Erdableitstrom vom VLT AQUA Drive FC 200 übersteigt 3,5 mA. Gemäß den Anforderungen der IEC 61800-5-1 muss ein verstärkter PE-Leiter mit 10 mm² Cu oder 16 mm² Cu angeschlossen oder ein zusätzlicher PE-Leiter - mit dem gleichen Kabelquerschnitt wie die Netzverdrahtung - getrennt abgeschlossen werden.

Fehlerstromschutzschalter

Dieses Gerät kann einen Fehler-Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Als Fehlerstromschutzschalter (RCD) für zusätzlichen Schutz darf netzseitig nur ein RCD vom Typ B (allstromsensitiv) verwendet werden. Siehe auch den RCD-Anwendungshinweis MN.90.GX.02. Die Schutzerdung des VLT AQUA Drive FC 200 und die Verwendung von Fehlerstromschutzeinrichtungen müssen stets in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Vorschriften erfolgen.

2.1.3 Bevor Sie Reparaturarbeiten ausführen

- 1. Trennen Sie den Frequenzumrichter vom Netz.
- 2. Trennen Sie die DC-Zwischenkreisklemmen 88 und 89.
- 3. Warten Sie mindestens die im Abschnitt Allgemeine Warnung oben angegebene Zeit ab.
- 4. Entfernen Sie das Motorkabel.

2.1.4 Besondere Betriebsbedingungen

Elektrische Nennwerte:

Die auf dem Typenschild des Frequenzumrichters angegebenen Nennwerte basieren auf einer typischen 3-phasigen Netzversorgung, innerhalb des angegebenen Spannungs-, Strom- und Temperaturbereichs, die erwartungsgemäß in den meisten Anwendungen verwendet wird.

Die Frequenzumrichter unterstützen ebenfalls weitere Sonderanwendungen, welche die elektrischen Nennwerte des Frequenzumrichters beeinflussen. Besondere Betriebsbedingungen, die sich auf die elektrischen Nennwerte auswirken, können wie folgt sein:

- Einphasige Anwendungen
- Hochtemperaturanwendungen, die Leistungsreduzierung der elektrischen Nennwerte erfordern
- Schifffahrtsanwendungen mit schwierigeren Umweltbedingungen.

Entnehmen Sie die Informationen zu den elektrischen Nennwerten diesem Produkthandbuch und den entsprechenden Abschnitten im **VLT® AQUA Drive Projektierungshandbuch**.

Installationsanforderungen:

Die elektrische Gesamtsicherheit des Frequenzumrichters verlangt die Berücksichtigung besonderer Installationsaspekte im Hinblick auf:

- Sicherungen und Trennschalter für Überstrom- und Kurzschlussschutz
- Auswahl von Leistungskabeln (Netz, Motor, Bremse, Zwischenkreiskopplung und Relais)
- Netzkonfiguration (IT, TN, geerdeter Zweig, usw.)
- Sicherheit von Niederspannungsanschlüssen (PELV-Bedingungen).

Entnehmen Sie die Informationen zu den Installationsanforderungen diesem Produkthandbuch und den entsprechenden Abschnitten im VLT® AQUA Drive Projektierungshandbuch.

2.1.5 Vorsicht



Die Zwischenkreiskondensatoren des Frequenzumrichters bleiben auch nach Abschalten der Netzversorgung eine gewisse Zeit geladen. Zum Schutz vor elektrischem Schlag ist der Frequenzumrichter vor allen Wartungsarbeiten vom Netz zu trennen. Vor Ausführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Frequenzumrichter ist mindestens so lange wie nachstehend angegeben zu warten.



Spannung (V)		Mi	in. Wartezeit (in Minut	en)	
	4	15	20	30	40
200 - 240	0,25 - 3,7 kW	5,5 - 45 kW			
380 - 480	0,37 - 7,5 kW	11 - 90 kW	110 - 250 kW		315 - 1000 kW
525-600	0,75 kW - 7,5 kW	11 - 90 kW			
525-690		11 - 90 kW	45 - 400 kW	450 - 1200 kW	

2.1.6 Vermeiden Sie unerwarteten Anlauf.

ACHTUNG!

Während der Frequenzumrichter an die Netzversorgung angeschlossen ist, kann der Motor über digitale Befehle, Busbefehle, Sollwerte oder über die LCP Bedieneinheit am Frequenzumrichter gestartet/gestoppt werden.

- Trennen Sie den Frequenzumrichter vom Stromnetz, wenn ein unerwarteter Anlauf aus Gründen des Personenschutzes verhindert werden soll.
- Um einen unerwarteten Anlauf zu vermeiden, betätigen Sie stets die [OFF]-Taste, bevor Sie Parameter ändern.
- Sofern Klemme 37 nicht abgeschaltet ist, kann ein elektronischer Fehler, eine vorübergehende Überlast, ein Fehler in der Netzversorgung oder ein Verlust des Motoranschlusses bewirken, dass ein gestoppter Motor startet.

2.1.7 IT-Netz



IT-Netz

Schließen Sie Frequenzumrichter mit EMV-Filtern nicht an ein Stromnetz mit einer Spannung zwischen Phase und Erde von mehr als 440 V bei 400-V--Umrichtern und 760 V bei 690-V-Umrichtern an.

Bei 400-V-Umrichtern in IT-Netzen und Dreieck-Erde-Netzen (geerdeter Zweig) darf die Netzspannung 440 V zwischen Phase und Erde überschreiten.

Bei 690-V-Umrichtern in IT-Netzen und Dreieck-Erde-Netzen (geerdeter Zweig) darf die Netzspannung 760 V zwischen Phase und Erde überschreiten.

Par. 14-50 EMV-Filter kann benutzt werden, um die internen Hochfrequenzkapazitäten vom Zwischenkreis zu trennen.

2.1.8 Entsorgungshinweise



Geräte mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Sie sind mit elektrischem und elektronischem Abfall zu sammeln und gemäß der gültigen lokalen gesetzlichen Auflagen zu entsorgen.

2.1.9 Sicherer Stopp des Frequenzumrichters (optional)

Der Frequenzumrichter ist für Installationen mit der Sicherheitsfunktion Sichere Abschaltung Motormoment (wie definiert durch Entwurf IEC 61800-5-2) oder Stoppkategorie 0 (wie definiert in EN 60204-1) geeignet.

Er ist für die Anforderungen der Sicherheitskategorie 3 in EN 954-1 ausgelegt und als dafür geeignet zugelassen. Diese Funktion wird als "Sicherer Stopp" bezeichnet. Vor der Integration und Benutzung der Funktion "Sicherer Stopp" des Frequenzumrichters in einer Anlage muss eine gründliche Risikoanalyse der Anlage erfolgen, um zu ermitteln, ob die Funktion "Sicherer Stopp" und die Sicherheitskategorie des Frequenzumrichters angemessen und ausreichend sind. Zur Installation und zum Gebrauch der Funktion "Sicherer Stopp" gemäß den Anforderungen von Sicherheitskategorie 3 in EN 954-1 müssen die



dazu gehörigen Informationen und Anweisungen des Projektierungshandbuchs für VLT AQUA Drive MG.20.NX.YY befolgt werden! Die Informationen und Anweisungen des Produkthandbuchs reichen zum richtigen und sicheren Gebrauch der Funktion "Sicherer Stopp" nicht aus!

Prūf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT lauptverband der gewerblichen erufsgenossenschaften Type Test Certificate 05 06004 Danfoss Drives A/S, Ulnaes 1 DK-6300 Graasten, Dänemark Danfoss Drives A/S, Ulnaes 1 DK-6300 Graasten, Dänemark Ref. of customer: Product designation: Frequency converter with integrated safety functions VLT® Automation Drive FC 302 Implementation of safety function "Safe Stop" EN 954-1, 1997-03, DKE AK 226.03, 1998-06, EN ISO 13849-2; 2003-12, EN 61800-3, 2001-02, EN 61800-5-1, 2003-09, Testing based on: No.: 2003 23220 from 13.04.2005 Test certificate The presented types of the frequency converter FC 302 meet the requirements laid down in the test bases. With correct wiring a category 3 according to DIN EN 954-1 is reached for the safety function. The type tested complies with the provisions laid down in the directive 98/37/EC (Machinery). Further conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of April 2004. 130BA373.11 Phone: 0 22 41/2 31-02 Fox: 0 22 41/2 31-22 34



3 Einleitung

3.1.1 Typencode - mittlere Leistung




Beschreibung	Pos.:	Mögliche Auswahl
Produktgruppe und VLT-Serie	1-6	FC 202
Nennleistung	7-10	0,25 - 1200 kW
Phasenzahl	11	Dreiphasig (T)
Netzspannung	11-12	S2: 220-240 V Einphasen-Wechselspannung S4: 380-480 V Einphasen-Wechselspannung T 2: 200-240 VAC T 4: 380-480 VAC T 6: 525-600 VAC T 7: 525-690 VAC
Gehäuse	13-15	E20: IP20 E21: IP21/NEMA 1 E55: IP55/NEMA 12 E2M: IP21/NEMA 1 mit Netzabschirmung E5M: IP55/NEMA 12 mit Netzabschirmung E66: IP66 F21: IP21 Gehäuseabdeckungen ohne Rückwand G21: IP21 Gehäuseabdeckungen mit Rückwand P20: IP20/Chassis mit Rückwand P21: IP21/NEMA 1 mit Rückwand P55: IP55/NEMA 12 mit Rückwand
EMV-Filter	16-17	HX: Kein EMV-Filter H1: EMV-Filter A1/B H2: EMV-Filter A1/B H3: EMV-Filter A1/B (reduzierte Kabellänge) H4: EMV-Filter A2/A1
Bremse	18	X: ohne Bremschopper B: mit Bremschopper T: Sicherer Stopp U: Sicherer Stopp mit Bremse
Display	19	G: Grafische LCP Bedieneinheit N: Numerische LCP Bedieneinheit (LCP 101) X: Ohne LCP Bedieneinheit
Lackierte Platinen	20	X: Keine lackierten Platinen C: Lackierte Platinen
Netzoption	21	D: Zwischenkreiskopplung X: ohne Netztrennschalter 8: Netztrennschalter + Zwischenkreiskopplung
Kabeleinführungen	22	X: Standard-Kabeleinführungen O: Europäisches metrisches Gewinde in Kabeleinführungen
	23	Reserviert
Software-Version	24-27	Tatsächliche Software-Version
Softwaresprache A-Optionen	29-30	AX: Keine Optionen A0: MCA 101 Profibus DP V1 A4: MCA 104 DeviceNet AN: MCA 121 Ethernet IP
B-Optionen	31-32	BX: Keine Option BK: MCB 101 Universal-E/A-Option BP: MCB 105 Relaisoption BO:MCB 109 Analog-E/A-Option BY: MCO 101 Erweiterte Kaskadenregelung
C0-Optionen	33-34	CX: Keine Optionen
C1-Optionen	35	X: Keine Optionen 5: MCO 102 Erweiterte Kaskadenregelung
Option C, Software	36-37	XX: Standardsoftware
D-Optionen	38-39	DX: Keine Option D0: DC-Versorgung
Die verschiedenen Optionen sind in diesem	Projektierungsbandbuch nä	

Tabelle 3.1: Typencodebeschreibung.



3.1.2 Kennzeichnung des Frequenzumrichters

Nachstehend ein Beispiel eines Kennschilds. Dieses Schild befindet sich am Frequenzumrichter und zeigt seinen Typ sowie die Optionen, mit denen das Gerät ausgestattet ist. Tabelle 2.1 zeigt genauer, wie der Typencode gelesen wird.



Halten Sie die Typencode- und Seriennummer bereit, bevor Sie mit Danfoss Kontakt aufnehmen.

3.1.3 Abkürzungen und Normen

Abkürzungen:	Begriffe:	SI-Einheiten:	I-P-Einheiten:
a	Beschleunigung	m/s ²	Fuß/s2
AWG	American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß	<u> </u>	
Automatische Anpassung	Automatische Motoranpassung		
°C	Celsius		
I	Strom	Α	Ampere
ILIM	Stromgrenze		
Joule	Energie	J = Nm	ft-lb, Btu
°F	Fahrenheit		
FC	Frequenzumrichter		
f	Frequenz	Hz	Hz
kHz	Kilohertz	kHz	kHz
LCP	LCP Bedieneinheit		
mA	Milliampere		
ms	Millisekunde		
min.	Minute		
MCT	Motion Control Tool		
M-TYPE	Abhängig vom Motortyp		
Nm	Newtonmeter		in-lbs
$I_{M,N}$	Motornennstrom		
f _{M,N}	Motornennfrequenz		
P _{M,N}	Motornennleistung		
U _{M,N}	Motornennspannung		
Par.	Parameter		
PELV	Schutzkleinspannung		
Watt	Leistung	W	Btu/h, PS
Pascal	Druck	$Pa = N/m^2$	psi, psf, Fuß Wasser
${ m I}_{ m INV}$	Wechselrichter-Ausgangsnennstrom		
UPM	Umdrehungen pro Minute		
SR	Größenabhängig		
Т	Temperatur	С	F
t	Zeit	S	s,h
TLIM	Moment.grenze		
U	Spannung	V	V

Tabelle 3.2: Abkürzungs- und Normentabelle.



4 Mechanischer Einbau

4.1 Vor dem Start

4.1.1 Checkliste


Vergewissern Sie sich beim Auspacken des Frequenzumrichters, dass das Gerät unbeschädigt und vollständig ist. Anhand der folgenden Tabelle können Sie die Verpackung erkennen:

Gehäuse- typ:	A2 (IP20/21)	A3 (IP20/21)	A5 (IP55/66)	B1/B3 (IP20/21/55/66)	B2/B4 (IP20/21/55/66)	C1/C3 (IP20/21/55/66)	C2/C4 (IP20/21/55/66)
		198295.10					
					1308A288.11		
Gerätegrö	Be (kW):						
Gerätegrö i 200-240 V	Be (kW): 0,25-3,0	3,7	0,25-3,7	5,5-11/ 5,5-11	15/ 15-18,5	18,5-30/ 22-30	37-45/ 37-45
		3,7 5,5-7,5	0,25-3,7		15/	18,5-30/	
200-240 V	0,25-3,0			5,5-11	15/ 15-18,5 22-30/	18,5-30/ 22-30 37-55/	37-45 75 - 90/

Tabelle 4.1: Auspacktabelle

Bitte beachten Sie auch, dass empfohlen wird, eine Auswahl von Schraubendrehern (Kreuz- und Torxschraubendreher), einen Seitenschneider, Bohrer und ein Messer zum Auspacken und Einbau des Frequenzumrichters bereitzuhalten. Die Verpackung für diese Gehäuse enthält, wie abgebildet: Montagezubehör, Dokumentation und das Gerät. Je nach montierten Optionen können ein oder zwei Beutel Montagezubehör und ein oder mehrere Handbücher enthalten sein.





Da	nfoss
<u>_</u>	

					Abmes	Abmessungen								
Baugröße (kW):		4	A2	1	A3	A5	B1	B2	B 3	B4	ឫ	2	C3	
200-240 V	T2	0,25	0,25-3,0	m	2'	0,25-3,7	5,5-11	15	5,5-11	15-18,5	18,5-30	37-45	22-30	_
380-480 V	T4	0,37	0,37-4,0	5,5	-7,5	0,37-7,5	11-18,5	22-30	11-18,5	22-37	37-55	75-90	45-55	'
525-600 V	T6			0,7	0,75-7,5	0,75-7,5	11-18,5	22-30	11-18,5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-690 V	1			•				11-30				37-90	,	
IP		20	21	20	21	99/55	21/55/66	21/55/66	20	20	21/55/66	21/55/66	20	
NEMA		Chassis	NEMA 1	Chassis	NEMA 1	NEMA 12	NEMA 1/12	NEMA 1/12	Chassis	Chassis	NEMA 1/12	NEMA 1/12	Chassis	Chassis
Höhe (mm)														
Gehäuse	**A	246	372	246	372	420	480	650	350	460	089	770	490	
mit Abschirmblech	A2	374		374	,	,	-	1	419	295	1		630	
Rückwand	A1	268	375	268	375	420	480	650	399	520	089	770	550	
Abstand der Montagelöcher	в	257	320	257	350	402	454	624	380	495	648	739	521	
Breite (mm)														
Gehäuse	В	06	06	130	130	242	242	242	165	231	308	370	308	
mit einer C-Option	Ф	130	130	170	170	242	242	242	205	231	308	370	308	
Rückwand	В	90	06	130	130	242	242	242	165	231	308	370	308	
Abstand der Montagelöcher	p	20	20	110	110	215	210	210	140	200	272	334	270	
Tiefe (mm)														
Ohne Option A/B	ပ	205	205	205	205	200	260	260	248	242	310	335	333	
Mit Option A/B	*ა	220	220	220	220	200	260	260	262	242	310	335	333	
Montagelöcher (mm)														
	U	8,0	8,0	8,0	8,0	8,2	12	12	8	-	12	12	ı	
Durchmesser ø	σ	11	11	11	11	12	19	19	12	1	19	19		
Durchmesser ø	۲.	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6	6	8,9	8,5	0′6	0′6	8,5	
	—	6	6	6	6	6	6	6	6'2	15	8,6	8'6	17	
Max. Gewicht (kg)		4,9	2,3	9′9	0'2	14	23	27	12	23,5	45	92	35	
* Die Gehäusetiefe ist abhängig von den verschiedenen installierten	b nov pipr	en verschieder	nen installiert	en Ontionen.										




4.2.3 Mechanische Installation

Alle IP20-Baugrößen sowie die IP21/IP55-Baugrößen mit Ausnahme von A2 und A3 eignen sich zur Installation nebeneinander.

Wenn die IP21-Gehäuseabdeckung (130B1122 oder 130B1123) in Verbindung mit Baugröße A2 oder A3 verwendet wird, muss zwischen den Frequenzumrichtern ein Abstand von mindestens 50 mm eingehalten werden.

Für optimale Kühlbedingungen muss über und unter dem Frequenzumrichter freier Luftdurchlass gewährleistet sein. Siehe nachstehende Tabelle.



- 1. Sehen Sie die Befestigung gemäß den Angaben zu den Montagelöchern vor.
- 2. Verwenden Sie geeignete Schrauben für die Oberfläche, auf der der Frequenzumrichter montiert wird. Achten Sie auf ebene Auflage des Kühlkörpers und ziehen Sie alle vier Schrauben gut an.




Tabelle 4.2: Bei der Montage von Baugrößen A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 und C4 auf einer nicht stabilen Wand muss der Frequenzumrichter wegen unzureichender Kühlluft über dem Kühlkörper mit einer Rückwand A versehen werden.

Bei schwereren Frequenzumrichtern (B4, C3, C4) ist eine Hebevorrichtung zu verwenden. Befestigen Sie zunächst die unteren beiden Schrauben an der Wand. Heben Sie den Frequenzumrichter auf die unteren beiden Schrauben, und fixieren Sie ihn mit den oberen beiden Schrauben an der Wand.



4.2.4 Sicherheitshinweise für mechanische Installation



Beachten Sie die für Einbau und Montage vor Ort geltenden nationalen und regionalen Anforderungen. Diese sind zur Vermeidung von schweren Personen- und Sachschäden einzuhalten.

Der Frequenzumrichter ist luftgekühlt.

Zum Schutz des Geräts vor Überhitzung muss sichergestellt sein, dass die Umgebungstemperatur *nicht die für den Frequenzumrichter angegebene Maximaltemperatur übersteigt* und auch die 24-Std.-Durchschnittstemperatur *nicht überschritten wird.* Die maximale Temperatur und der 24-Stunden-Durchschnitt sind im Abschnitt *Leistungsreduzierung wegen erhöhter Umgebungstemperatur* angegeben.

Liegt die max. Umgebungstemperatur oberhalb von 45 °C - 55 °C, muss eine Leistungsreduzierung für den Betrieb des Frequenzumrichters vorgesehen werden.

Die Lebensdauer eines Frequenzumrichters ist deutlich geringer, wenn dieser bei hohen Umgebungstemperaturen betrieben wird.

4.2.5 Montage vor Ort

Zur Montage der Geräte vor Ort in der Anlage/an der Maschine werden die IP21/NEMA 1-Gehäuseabdeckungen oder Geräte in Schutzart IP54/55 empfohlen.

4.2.6 Anbringung an Schalttafel/in Schaltschrank

Für Frequenzumrichter der Serie und VLT Aqua Drive ist ein Einbausatz für die Schalttafel- oder Schaltschrankanbringung erhältlich.

Um die Kühlkörperkühlung zu vergrößern und die Schaltschranktiefe zu reduzieren, kann der Frequenzumrichter in einem Schaltschrank montiert werden. In diesem Fall kann der integrierte Lüfter ausgebaut werden.

Der Einbausatz ist für Baugrößen A5 bis C2 erhältlich.



ACHTUNG!

Der Einbausatz kann nicht für gegossene Vorderabdeckungen verwendet werden. Stattdessen ist eine IP21-Kunststoffabdeckung zu

Informationen zu den Bestellnummern finden Sie im Projektierungshandbuch im Abschnitt Bestellnummern.

Weitere Informationen finden Sie in der *Einbauanleitung für die Anbringung an Schalttafel/in Schaltschrank, MI.33.H1.YY.* YY steht dabei für den jeweiligen Sprachcode.



5 Elektrische Installation

5.1 Anschluss

5.1.1 Allgemeiner Hinweis zu Kabeln



ACHTUNG!

Befolgen Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften zum Kabelquerschnitt.

Anzugsmomente der Anschlussklemmen

	Leistung (kW)			Drehmoment (Nm)					
Gehäuse	200-240 V	380-480 V	525-600 V	Netz	Motor	Gleichstrom- verbindung	Bremse	Erde	Relais
A2	0,25 - 3,0	0,37 - 4,0		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A3	3,7	5,5 - 7,5	0,75 - 7,5	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A5	0,25 - 3,7	0,37 - 7,5	0,75 - 7,5	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B1	5,5 - 11	11 - 18,5	-	1,8	1,8	1,5	1,5	3	0,6
D2	-	22	-	4,5	4,5	3,7	3,7	3	0,6
B2	15	30	-	4,5 ²⁾	4,5 ²⁾	3,7	3,7	3	0,6
В3	5,5 - 11	11 - 18,5	11 - 18,5	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B4	15 - 18,5	22 - 37	22 - 37	4,5	4,5	4,5	4,5	3	0,6
C1	18,5 - 30	37 - 55	-	10	10	10	10	3	0,6
C2	37	75		14	14	14	14	3	0,6
C2	45	90	-	24	24	14	14	3	0,6
C3	22 - 30	45 - 55	45 - 55	10	10	10	10	3	0,6
C4	37 - 45	75 - 90	75 - 90	14 24 ¹	14 24 ¹	14	14	3	0,6

Tabelle 5.1: Anzugsmomente für Klemmen

- 1. Für unterschiedliche Kabelabmessungen x/y bei x≤95 mm² und y≥95 mm².
- 2. Kabelabmessungen über 18,5 kW \geq 35 mm² und unter 22 kW \leq 10 mm²

5.1.2 Erdung und IT-Netz




Der Querschnitt des Erdungskabels muss mindestens 10 mm² betragen, oder es müssen zwei getrennt verlegte und gemäß *EN 50178* oder *IEC 61800-5-1* angeschlossene Erdleitungen verwendet werden. Befolgen Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften zum Kabelquerschnitt.

Bei Varianten mit Hauptschalter ist dieser auf der Netzseite vorverdrahtet.



ACHTUNG!

Prüfen Sie, ob die Netzspannung der auf dem Frequenzumrichter-Typenschild angegebenen Netzspannung entspricht.



IT-Netz

Schließen Sie 400-V-Frequenzumrichter mit EMV-Filtern nicht an ein Stromnetz mit einer Spannung zwischen Phase und Erde von mehr als 440 V an.

Bei IT-Netzen und Dreieck-Erde-Netzen (geerdeter Zweig) darf die Netzspannung 440 V zwischen Phase und Erde überschreiten.






Tabelle 5.2: Netzkabeltabelle



5.1.4 Netzanschluss für A2 und A3





Abbildung 5.2: Befestigen Sie zuerst die beiden Schrauben in der Montageplatte, schieben Sie diese auf, und ziehen Sie die Schrauben fest.




130BA262.1C


Abbildung 5.3: Befestigen Sie beim Montieren von Kabeln zuerst das Erdkabel, und ziehen Sie es fest.



Der Querschnitt des Erdungskabels muss mindestens 10 mm² betragen, oder es müssen zwei getrennt verlegte und gemäß *EN 50178/IEC 61800-5-1* angeschlossene Erdleitungen verwendet werden.







ACHTUNG!

Bei einphasigem A3 Klemmen L1 und L2 verwenden.



5.1.5 Netzanschluss für A5




Abbildung 5.6: Netzanschluss und Erdung ohne Netztrennschalter Beachten Sie, dass ein Schirmbügel verwendet wird.





Abbildung 5.7: Netzanschluss und Erdung mit Netztrennschalter


ACHTUNG!


Bei einphasigem A5 Klemmen L1 und L2 verwenden.



5.1.6 Netzanschluss für B1, B2 und B3







ACHTUNG!

Bei einphasigem B1 Klemmen L1 und L2 verwenden.





ACHTUNG!

Die korrekten Kabelabmessungen finden Sie im Abschnitt "Allgemeine technische Daten" hinten in diesem Handbuch.





5.1.7 Netzanschluss für B4, C1 und C2





5.1.8 Netzanschluss für C3 und C4





5.1.9 Anschluss des Motors - Vorbemerkungen

Hinweise zu korrekten Maßen von Motorkabelquerschnitt und -länge finden Sie im Kapitel Allgemeine technische Daten.

- Benutzen Sie ein abgeschirmtes Motorkabel, um die Anforderungen der EMV-Richtlinie einzuhalten (oder installieren Sie das Kabel in einem Metall-Installationsrohr).
- Das Motorkabel muss möglichst kurz sein, um Störungen und Ableitströme auf ein Minimum zu beschränken.
- Schließen Sie den Motorkabelschirm am Schirmblech des Frequenzumrichters und am Metallgehäuse des Motors an (z. B. EMV-Verschraubungen). (Das Gleiche gilt für beide Enden des Metall-Installationsrohrs, wenn es statt der Schirmung verwendet wird.)
- Stellen Sie die Schirmverbindungen mit einer möglichst großen Kontaktfläche (Schirmbügel oder durch Benutzung einer EMV-Kabelverschraubung) her. Dies kann unter Verwendung des im Lieferumfang des Frequenzumrichters enthaltenen Zubehörs erfolgen.
- Vermeiden Sie verdrillte Schirmenden ("Pigtails"), die hochfrequent nicht ausreichend wirksam sind.
- Wenn der Kabelschirm unterbrochen werden muss (z. B. um einen Motorschutz oder einen Reparaturschalter zu installieren), muss die Abschirmung hinter der Unterbrechung mit der geringstmöglichen HF-Impedanz fortgeführt werden.



Kabellänge und -querschnitt

Der Frequenzumrichter ist mit einer bestimmten Kabellänge und einem bestimmten Kabelquerschnitt getestet worden. Wird der Kabelquerschnitt erhöht, so erhöht sich auch der kapazitive Widerstand des Kabels - und damit der Ableitstrom - sodass die Kabellänge dann entsprechend verringert werden muss.

Taktfrequenz


Wenn der Frequenzumrichter zusammen mit einem LC-Filter verwendet wird, um z. B. die Störgeräusche des Motors zu reduzieren, muss die Taktfrequenz in Par. 14-01 *Taktfrequenz* entsprechend der Angabe zu dem verwendeten LC-Filter eingestellt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung von Aluminiumleitern

Von Aluminiumleitern ist bei Kabelquerschnitten unter 35 mm² abzuraten. Die Klemmen können zwar Aluminiumleiter aufnehmen, aber die Leiteroberfläche muss sauber sein, und Oxidation muss zuvor entfernt und durch neutrales, säurefreies Vaselinefett zukünftig verhindert werden.

Außerdem muss die Klemmenschraube wegen der Weichheit des Aluminiums nach zwei Tagen nachgezogen werden. Es ist wichtig, dass der Anschluss gasdicht eingefettet ist, um erneute Oxidation der Aluminiumoberfläche zu verhindern.

Alle dreiphasigen Standard-Asynchronmotoren können an den Frequenzumrichter angeschlossen werden. Normalerweise wird für kleine Motoren eine Sternschaltung (230/400 V, D/Y) und für große Motoren Dreieckschaltung verwendet (400/690 V, D/Y). Schaltungsart (Stern/ Dreieck) und Anschlussspannung sind auf dem Motor-Typenschild angegeben.





ACHTUNG!

Bei Motoren ohne Phasentrennpapier oder eine geeignete Isolation, welche für den Betrieb an einem Zwischenkreisumrichter benötigt wird, muss ein LC-Filter am Ausgang des Frequenzumrichters vorgesehen werden. (Motoren, die IEC 60034-17 erfüllen, benötigen kein Sinusfilter.)

Nr.	96	97	98	Motorspannung 0-100 % der Netzspannung
	U	V	W	3 Drähte aus Motor
	U1	V1	W1	C Deliberate Material Project desirable
	W2	U2	V2	6 Drähte aus Motor, Dreieckschaltung
	U1	V1	W1	6 Drähte aus Motor, Sternschaltung
				U2, V2, W2 sind getrennt miteinander zu verbinden
				(optionaler Klemmenblock)
Nr.	99			Erdanschluss
	PE			

Tabelle 5.3: 3- und 6-Draht-Motoranschluss.


Gehäuse:	A2 (IP20/IP21)	A3 (IP20/IP21)	A5 (IP55/IP66)	B1 (IP21/IP55/ IP66)	B2 (IP21/IP55/ IP66)	B3 (IP20)	B4 (IP20)	C1 (IP21/IP55/66)	C2 (IP21/IP55/66)	C3 (IP20)	C4 (IP20)
	1368434010	OTTFV900	an Department	(5)	The state of the s	and the state of t	Table Control of the		water	(d)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Motorgröße (kW):	.0.										
200-240 V	0,25-3,0	3,7	1,1-3,7	5,5-11	15	5,5-11	15-18,5	18,5-30	37-45	22-30	37-45
380-480 V	0,37-4,0	5,5-7,5	1,1-7,5	11-18,5	22-30	11-18,5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-600 V		1,1-7,5	1,1-7,5	11-18,5	22-30	11-18,5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-690 V											
Gehe zu:	5.1	5.1.13	5.1.14		7117	7116	16	<u> </u>	5117		5118

Tabelle 5.4: Motorkabeltabelle



5.1.11 Motoranschluss für A2 und A3

Schließen Sie den Motor Schritt für Schritt gemäß diesen Zeichnungen an den Frequenzumrichter an.






Abbildung 5.17: Befestigen Sie einen Schirmbügel, um eine um 360 Grad drehbare Verbindung zwischen Gehäuse und Abschirmung sicherzustellen - beachten Sie, dass unter dem Bügel die äußere Isolierung des Motorkabels entfernt ist.



5.1.12 Motoranschluss für Baugröße A5




Abbildung 5.18: Terminieren Sie zuerst die Motorerde und setzen Sie dann die U-, V- und W-Drähte des Motors in die Klemme und ziehen Sie sie fest. Bitte stellen Sie sicher, dass die äußere Isolierung des Motorkabels unter dem EMV-Schirmbügel entfernt wird.

5.1.13 Motoranschluss für B1 und B2




Abbildung 5.19: Terminieren Sie zuerst die Motorerde und setzen Sie dann die U-, V- und W-Drähte des Motors in die Klemme und ziehen Sie sie fest. Bitte stellen Sie sicher, dass die äußere Isolierung des Motorkabels unter dem EMV-Schirmbügel entfernt wird.



5.1.14 Motoranschluss für B3 und B4







Abbildung 5.21: Terminieren Sie zuerst die Motorerde und setzen Sie dann die U-, V- und W-Drähte des Motors in die Klemme und ziehen Sie sie fest. Bitte stellen Sie sicher, dass die äußere Isolierung des Motorkabels unter dem EMV-Schirmbügel entfernt wird.

5.1.15 Motoranschluss für C1 und C2





5.1.16 Motoranschluss für C3 und C4




Abbildung 5.23: Terminieren Sie zuerst die Motorerde und setzen Sie dann die U-, V- und W-Drähte des Motors in die entsprechende Klemme und ziehen Sie sie fest. Bitte stellen Sie sicher, dass die äußere Isolierung des Motorkabels unter dem EMV-Schirmbügel entfernt wird.





Abbildung 5.24: Terminieren Sie zuerst die Motorerde und setzen Sie dann die U-, V- und W-Drähte des Motors in die entsprechende Klemme und ziehen Sie sie fest. Bitte stellen Sie sicher, dass die äußere Isolierung des Motorkabels unter dem EMV-Schirmbügel entfernt wird.


5.1.17 Zwischenkreiskopplung


Die Zwischenkreisklemme wird zur Sicherung der DC-Versorgung verwendet. Dabei wird der Zwischenkreis von einer externen Gleichstromquelle versorgt.


Nummern verwendeter Klemmen: 88, 89











Weitere Informationen erhalten Sie bei Danfoss.

5.1.18 Bremsenanschlussmöglichkeit

Das Anschlusskabel des Bremswiderstands muss abgeschirmt sein.

81	82
R-	R+
	D



ACHTUNG

Das Bremsen mit Bremswiderstand ist nur mit Sonderzubehör möglich und erfordert besondere Sicherheitsüberlegungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Danfoss.


- Benutzen Sie Schirmbügel oder EMV-Verschraubungen, um den Kabelschirm am Frequenzumrichter und am Abschirmblech des Bremswiderstands aufzulegen.
- 2. Der Querschnitt des Bremswiderstandskabels ist entsprechend der Nenndaten des verwendeten Bremswiderstands zu bemessen.



ACHTUNG

Zwischen den Klemmen können Spannungen bis zu 975 V DC (bei 600 V AC) auftreten.










Abbildung 5.30: B4-Verbindungsklemme für Bremswider stand







ACHTUNG!

Bei einem Kurzschluss in der Bremselektronik des Frequenzumrichters kann ein eventueller Dauerstrom zum Bremswiderstand nur durch Unterbrechung der Netzversorgung zum Frequenzumrichter (Netzschalter, Schütz) verhindert werden. Nur der Frequenzumrichter darf das Schütz steuern.



ACHTUNG!


Den Bremswiderstand an einem Bereich platzieren, in dem keine Feuergefahr besteht, und sicherstellen, dass keine Gegenstände von außen durch die Luftschlitze in den Bremswiderstand fallen können. Luftschlitze und -gitter nicht verdecken.

5.1.19 Relaisanschluss

Zum Einstellen der Relaisausgänge siehe Parametergruppe 5-4* Relais.

Nr.	01 - 02	Schließer (normalerweise offen)
	01 - 03	Öffner (normalerweise geschlossen)
	04 - 05	Schließer (normalerweise offen)
	04 - 06	Öffner (normalerweise geschlossen)










Abbildung 5.34: Klemmen für Relaisanschluss B3. Werkseitig ist nur ein Relaiseingang angebracht. Wenn das zweite Relais benötigt wird, die Durchstoßöffnung ausbrechen.




Abbildung 5.35: Klemmen für Relaisanschluss B4.




Abbildung 5.36: Klemmen für Relaisanschlüsse C3 und C4. Befinden sich in der oberen rechten Ecke des Frequenzumrichters.



5.1.20 Relaisausgang

Relais 1

Klemme 01: gemeinsamer Kontakt

• Klemme 02: 240 VAC (Schließer)

Klemme 03: 240 VAC (Öffner)

Relais 1 und Relais 2 werden in Par. 5-40 *Relaisfunktion*, Par. 5-41 *Ein Verzög., Relais* und Par. 5-42 *Aus Verzög., Relais* programmiert.


Zusätzliche Relaisausgänge bietet Optionsmodul MCB 105.

Relay 2

Klemme 04: gemeinsamer Kontakt

• Klemme 05: 400 VAC (Schließer)

• Klemme 06: 240 VAC (Öffner)



5.1.21 Verdrahtungsbeispiel und Prüfung

Der folgende Abschnitt beschreibt die Terminierung von Steuerkabeln und deren Zugang. Erklärungen zu Funktion, Programmierung und Verdrahtung finden Sie im Kapitel *Programmieren des Frequenzumrichters.*



5.1.22 Zugang zu den Steuerklemmen

Alle Klemmen zu den Steuerkabeln befinden sich unter der Klemmenabdeckung vorn am Frequenzumrichter. Entfernen Sie diese Klemmenabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers.



Abbildung 5.37: Zugriff auf Steuerklemmen in den Gehäusen A2, A3, B3, B4, C3 und C4

Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab, um auf die Steuerklemmen zuzugreifen. Achten Sie beim Wiederanbringen der Abdeckung auf die richtige Befestigung mit einem Drehmoment von 2 Nm.





Abbildung 5.38: Zugriff auf Steuerklemmen in den Gehäusen A5, B1, B2, C1 und C2.



5.1.23 Steuerklemmen

Referenznummern in Abbildung:


- 1. 10-poliger Stecker mit digitalen Steuerklemmen.
- 2. 3-poliger Stecker mit RS-485-Busklemmen.
- 3. 6-poliger Stecker mit analogen Steuerklemmen.
- 4. USB-Verbindung



5.1.24 Steuerkabelbügel


 Benutzen Sie einen Bügel aus dem Montagezubehör, um den Kabelschirm auf dem Schirmblech zu fixieren.

Hinweise zur richtigen Terminierung von Steuerkabeln finden Sie im Abschnitt *Erdung abgeschirmter Steuerkabel*.





5.1.25 Elektrische Installation und Steuerkabel



Klemmennummer	Klemmenbeschreibung	Parameternummer	Werkseinstellung
1+2+3	Klemme 1+2+3-Relais1	5-40	Ohne Funktion
4+5+6	Klemme 4+5+6-Relais2	5-40	Ohne Funktion
12	Klemme 12 Stromversorgung	-	+24 V DC
13	Klemme 13 Stromversorgung	-	+24 V DC
18	Klemme 18 Digitaleingang	5-10	Start
19	Klemme 19 Digitaleingang	5-11	Ohne Funktion
20	Klemme 20	-	gemeinsamer Kontakt
27	Klemme 27 Digitaleingang/-ausgang	5-12/5-30	Motorfreilauf (inv.)
29	Klemme 29 Digitaleingang/-ausgang	5-13/5-31	Festdrehzahl JOG
32	Klemme 32 Digitaleingang	5-14	Ohne Funktion
33	Klemme 33 Digitaleingang	5-15	Ohne Funktion
37	Klemme 37 Digitaleingang	-	Sicherer Stopp
42	Klemme 42 Analogausgang	6-50	Drehzahl 0-max. Drehz.
53	Klemme 53 Analogeingang	3-15/6-1*/20-0*	Sollwert
54	Klemme 54 Analogeingang	3-15/6-2*/20-0*	Istwert

Tabelle 5.5: Klemmenverbindungen



Sehr lange Steuerkabel und Analogsignale können in seltenen Fällen und je nach Installation infolge von Störungen von den Netzstromkabeln zu 50/60 Hz-Brummschleifen führen.

In diesem Fall kann man versuchen, ob durch einseitiges Auflegen des Kabelschirms bzw. durch Verbinden des Kabelschirms über einen 100 nF-Kondensator mit Masse eine Besserung herbeigeführt werden kann.



ACHTUNG!

Die Digital- und Analogein- und -ausgänge sollten aufgeteilt nach Signalart an die Bezugspotentiale des Frequenzumrichters angeschlossen werden (Klemme 20, 39 und 55), um Fehlerströme auf dem Massepotential zu verhindern. Beispielsweise vermeidet es Schalten an Digitaleingängen, die das Analogeingangssignal stören.



ACHTUNG!

Steuerkabel müssen abgeschirmt werden.

5.1.26 Test von Motor und Drehrichtung



Achtung: Der Motor kann unerwartet anlaufen, stellen Sie sicher, dass kein Personal und keine Geräte in Gefahr sind!



Abbildung 5.42:

Schritt 1: Isolieren Sie zunächst beide Enden eines 50 bis 70 mm langen Drahtes ab.

Bitte gehen Sie wie beschrieben vor, um den Motoranschluss und die Drehrichtung zu testen. Starten Sie ohne Stromversorgung zum Gerät.




Abbildung 5.43:

Schritt 2: Stecken Sie ein Ende mit einem geeigneten Klemmenschraubendreher in Klemme 27. (Hinweis: Bei Geräten mit sicherer Stoppfunktion sollte die vorhandene Brücke zwischen Klemme 12 und 37 nicht entfernt werden, damit das Gerät laufen kann!)



Abbildung 5.44:

Schritt 3: Stecken Sie das andere Ende in Klemme 12 oder 13. (Hinweis: Bei Geräten mit sicherer Stoppfunktion sollte die vorhandene Brücke zwischen Klemme 12 und 37 nicht entfernt werden, damit das Gerät laufen kann!)





Abbildung 5.45:

Schritt 4: Schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie die [Off]-Taste. In diesem Zustand sollte der Motor nicht drehen. Drücken Sie [Off], um den Motor bei Bedarf zu stoppen. Die LED an der [OFF]-Taste sollte leuchten. Falls Alarme oder Warnungen blinken, siehe Kapitel 7 zu ihrer Bedeutung.



Abbildung 5.46:

Schritt 5: Bei Drücken von [Hand on]: Die LED über der Taste sollte aufleuchten und der Motor dreht ggf.




Abbildung 5.47:

Schritt 6: Die Drehzahl des Motors wird auf dem LCP angezeigt. Sie kann über die Pfeiltasten nach oben ▲ und unten ▼ geändert werden.



Abbildung 5.48:

Schritt 7: Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten nach links ◄ und nach rechts ►. Damit können Sie die Drehzahl in größeren Schritten ändern.



Abbildung 5.49:

Schritt 8: Drücken Sie die [Off]-Taste, um den Motor erneut zu stoppen.



Abbildung 5.50:

Schritt 9: Vertauschen Sie zwei Motordrähte, wenn die gewünschte Drehrichtung nicht erreicht wird.



Vor dem Vertauschen der Motordrähte den Frequenzumrichter vom Netz trennen.



5.1.27 Schalter S201, S202 und S801

Schalter S201 (Al 53) und S202 (Al 54) dienen dazu, die Betriebsart für Strom (0-20 mA) oder Spannung (0 bis 10 V) für die Analogeingänge 53 bzw. 54 auszuwählen.

Schalter S801 (BUS TER.) kann benutzt werden, um für die serielle RS-485-Schnittstelle (Klemmen 68 und 69) die integrierten Busabschlusswiderstände zu aktivieren.


Bitte beachten Sie, dass die Schalter durch eine Option verdeckt werden könnten, falls vorhanden.

Werkseinstellung:

S201 (AI 53) = AUS (Spannungseingang)

S202 (AI 54) = AUS (Spannungseingang)

S801 (Busterminierung) = AUS



5.2 Optimierung und Test

5.2.1 Optimierung und Test

Um die Wellenleistung des Motors und den Frequenzumrichter für den angeschlossenen Motor und die Installation zu optimieren, kann folgendermaßen vorgegangen werden. Stellen Sie sicher, dass Frequenzumrichter und Motor angeschlossen und der Frequenzumrichter eingeschaltet ist.



ACHTUNG!

Prüfen Sie vor dem Netz-Ein, dass angeschlossene Geräte dafür bereit sind.

1. Schritt: Überprüfen Sie das Motor-Typenschild.



ACHTUNG!

Der Motor verfügt entweder über Sternschaltung (Y) oder Dreieckschaltung (Δ). Diese Informationen befinden sich auf dem Typenschild.








Abbildung 5.52: Beispiel für Motor-Typenschild

2. Schritt: Geben Sie die Motor-Typenschilddaten in der folgenden Reihenfolge in die entsprechenden Parameter ein.

Um diese Liste aufzurufen, drücken Sie erst die Taste [QUICK MENU], und wählen Sie dann "Q2 Inbetriebnahme-Menü".

1.	Motornennleistung [kW] oder Motornennleistung [PS]	Par. 1-20 Par. 1-21
2.	Motornennspannung	Par. 1-22
3.	Motornennfrequenz	Par. 1-23
4.	Motornennstrom	Par. 1-24
5.	Motornenndrehzahl	Par. 1-25

Tabelle 5.6: Motorbezogene Parameter

3. Schritt: Aktivieren Sie die Automatische Motoranpassung (AMA).

Durch Ausführen einer AMA wird die optimale Motorleistung sichergestellt. Die AMA misst die elektrischen Ersatzschaltbilddaten des Motors und optimiert dadurch die interne Regelung.

- Schließen Sie Klemme 27 an Klemme 12 an, oder benutzen Sie [MAIN MENU], und stellen Sie Klemme 27 auf Ohne Funktion (Par. 5-12 [0]). 1.
- 2. Drücken Sie die Taste [QUICK MENU], wählen Sie dann "Q2 Inbetriebnahme-Menü", und blättern Sie zu AMA Par. 1-29.
- Drücken Sie [OK], um die AMA in Par. 1-29 zu aktivieren. 3.
- Sie können zwischen reduzierter und kompletter AMA wählen. Ist ein LC-Filter vorhanden, darf nur die reduzierte AMA ausgeführt werden. Andernfalls ist das LC-Filter während der AMA zu entfernen.
- Drücken Sie die [OK]-Taste. Im Display sollte "AMA mit [Hand on]-Taste starten" angezeigt werden. 5.
- Drücken Sie die [Hand on]-Taste. Ein Statusbalken stellt den Verlauf der AMA dar.

AMA-Ausführung vorzeitig abbrechen

Drücken Sie die [OFF]-Taste: Der Frequenzumrichter zeigt einen Alarm, und am Display wird gemeldet, dass die AMA durch den Benutzer abgebrochen wurde.

Erfolgreiche AMA

- Im Display erscheint "AMA mit [OK]-Taste beenden".
- Drücken Sie die [OK]-Taste, um die automatische Motoranpassung abzuschließen.



Fehlgeschlagene AMA

- 1. Der Frequenzumrichter zeigt einen Alarm an. Eine Beschreibung des Alarms finden Sie im Abschnitt Fehlersuche und -behebung.
- 2. "Wert" in [Alarm Log] zeigt die zuletzt vor dem Übergang in den Alarmzustand von der AMA ausgeführte Messsequenz. Diese Nummer zusammen mit der Beschreibung des Alarms hilft bei der Fehlersuche. Geben Sie bei der Kontaktaufnahme mit Danfoss unbedingt die Nummer und Beschreibung des Alarms an.

Danfoss



ACHTUNG!

Häufige Ursache für eine fehlgeschlagene AMA sind falsch eingegebene Motor-Typenschilddaten oder auch eine zu große Differenz zwischen Umrichter-/Motor-Nennleistung.

Schritt 4. Drehzahlgrenze und Rampenzeit einstellen

Stellen Sie die Grenzwerte für Drehzahl und Rampenzeit gemäß den Anforderungen ein.

Minimaler Sollwert	Par. 3-02	
Max. Sollwert	Par. 3-03	_
	1	

Min. Drehzahl	Par. 4-11 bzw. 4-12
Max. Drehzahl	Par. 4-13 bzw. 4-14

Rampenzeit Auf 1 [s]	Par. 3-41
Rampenzeit Ab 1 [s]	Par. 3-42





6 Inbetriebnahme und Anwendungsbeispiele

6.1 Inbetriebnahme-Menü

6.1.1 Quick-Menü-Modus

Das grafische LCP 102 bietet Zugriff auf alle Parameter unter Quick-Menü-Modus. Einstellung von Parametern über [Quick Menu]:

Drücken von [Quick Menu] zeigt die Liste der verschiedenen Bereiche des Quick-Menüs.

Effiziente Parametereinstellung für Wasseranwendungen

Die Parameter lassen sich für die Mehrzahl von Wasseranwendungen einfach über [Quick Menu] einstellen.

Parameter lassen sich wie folgt auf optimale Weise über [Quick Menu] einstellen:

- [Inbetriebnahme-Menü] drücken, um grundlegende Motoreinstellungen, Rampenzeiten usw. auszuwählen.
- [Funktionssätze] drücken, um die erforderliche Funktionalität des Frequenzumrichters einzustellen, falls dies nicht bereits durch die Einstellungen im [Inbetriebnahme-Menü] abgedeckt wird.
- Wählen Sie aus den Optionen Allgemeine Einstellungen, Einstellungen für Regelung ohne Rückführung und PID-Reglereinstellungen.

Es wird empfohlen, die Konfiguration in der aufgelisteten Reihenfolge auszuführen.



Par.	Bezeichnung	[Einheiten]
0-01	Sprache	
1-20	Motornennleistung	[kW]
1-22	Motornennspannung	[V]
1-23	Motornennfrequenz	[Hz]
1-24	Motornennstrom	[A]
1-25	Motornenndrehzahl	[UPM]
3-41	Rampenzeit Auf 1	[s]
3-42	Rampenzeit Ab 1	[s]
4-11	Min. Drehzahl	[UPM]
4-13	Max. Drehzahl	[UPM]
1-29	Autom. Motoranpassung	

Tabelle 6.1: Inbetriebnahme-Menü-Parameter Siehe dazu der Abschnitt Häufig verwendete Parameter - Erläuterungen.

Wird an Par. 5-12 Ohne Funktion gewählt, ist auch keine +24 V Beschaltung an Klemme 27 notwendig, um den Start zu ermöglichen. Wird in Par. 5-12 Motorfreilauf (inv.) (Werkseinstellung) gewählt, ist eine +24 V Beschaltung an Klemme 27 notwendig, um den Start zu ermöglichen.

ACHTUNG!

Ausführliche Parameterbeschreibungen finden Sie im folgenden Abschnitt unter Häufig verwendete Parameter - Erläuterungen.




6.2.1 Start/Stopp

Klemme 18 = Start/Stopp Par. 5-10 [8] Start

Klemme 27 = Keine Funktion Par. 5-12 [0] Keine Funktion (Werkseinstellung Motorfreilauf (inv.)

Par. 5-10 *Digitaleingang, Klemme 18* = *Start* (Werkseinstellung)

Par. 5-12 Digitaleingang, Klemme 27 = Motorfreilauf (inv.) (Werkseinstellung)



6.2.2 Verdrahtung für PID-Regler


Klemme 12/13: +24 V DC

Klemme 18: Start Par. 5-18 [8] Start (Werkseinstellung)

Klemme 27: Freilauf Par. 5-12 [2] Motorfreilauf (inv.) (Werkseinstellung)

Klemme 54: Analogeingang

L1-L3: Netzklemmen U, V und W: Motorklemmen





6.2.3 Tauchpumpenanwendung

Das System besteht aus einer durch einen Danfoss VLT AQUA Drive gesteuerten Tauchpumpe und einem Druckgeber. Der Druckgeber gibt ein Istwertsignal mit einer Stärke von 4-20 mA an den VLT AQUA Drive, der durch Regelung der Pumpendrehzahl einen konstanten Druck aufrechterhält. Bei der Auslegung eines Frequenzumrichters für eine Tauchpumpenanwendung müssen einige wichtige Aspekte beachtet werden. Daher muss der Frequenzumrichter gemäß dem Motorstrom ausgewählt werden.

- Bei dem Motor handelt es sich um einen so genannten "Spaltrohrmotor" mit einem Edelstahlspaltrohr zwischen Rotor und Stator. Dieser Motor verfügt über einen größeren Luftspalt als ein normaler Motor, wodurch das Magnetfeld abgeschwächt wird. Daher ist der Spaltrohrmotor für einen größeren Nennstrom ausgelegt als ein normaler Motor mit gleicher Nennleistung.
- 2. Die Pumpe verfügt über Axiallager, die bei einem Betrieb unter der Mindestdrehzahl (in der Regel 30 Hz), beschädigt werden.
- In Tauchpumpenmotoren verlaufen Reaktanzänderungen nicht linear, sodass eine Automatische Motoranpassung (AMA) eventuell nicht möglich ist. Durch die sehr langen Motorkabel der meisten Tauchpumpen kann die nicht lineare Reaktanz jedoch unterdrückt werden, sodass eine AMA wieder möglich ist. Wenn die AMA fehlschlägt, können die Motordaten in Parametergruppe 1-3* eingestellt werden (siehe Motordatenblatt). Wenn die AMA erfolgreich durchgeführt wurde, kompensiert der Frequenzumrichter den Spannungsabfall in den langen Motorkabeln. Bei manueller Einstellung der erweiterten Motordaten muss die Länge des Motorkabels berücksichtigt werden, um eine optimale Systemleistung zu
- Das System ist so zu betreiben, dass Pumpe und Motor einem möglichst geringen Verschleiß ausgesetzt sind. Mit einem Sinusfilter von Danfoss wird die Lebensdauer der Motorisolation verlängert (tatsächliche Motorisolation und du/dt-Angabe des Frequenzumrichters prüfen). Um die Wartungshäufigkeit zu verringern, wird die Verwendung eines Filters empfohlen.
- Da die Tauchpumpenkabel den speziellen feuchten Umgebungsbedingungen im Brunnen standhalten müssen und daher meistens nicht geschirmt sind, ist eine gute EMV-Leistung nur schwer zu erzielen. Zur Lösung dieses Problems kann ein ungeschirmtes Kabel über dem Brunnen angebracht und der Schirm mit der Brunnenpfeife verbunden werden, sofern diese aus Metall oder aus Kunststoff besteht. Mit einem Sinusfilter wird auch die elektromagnetische Interferenz von ungeschirmten Motorkabeln abgeschwächt.


Der spezielle "Spaltrohrmotor" wird aufgrund der feuchten Installationsbedingungen verwendet. Der Frequenzumrichter muss für den Ausgangsstrom des Systems ausgelegt sein, um den Motor mit Nennleistung antreiben zu können.

Um Schäden an den Axiallagern der Pumpe zu vermeiden, muss die Pumpe so schnell wie möglich aus dem Stillstand auf die Mindestdrehzahl hochgefahren werden. Renommierte Hersteller von Tauchpumpen empfehlen ein Hochfahren der Pumpe auf die Mindestdrehzahl (30 Hz) in max. 2-3 Sekunden. Speziell für diese Anwendungen verfügt der neue VLT@ AQUA Drive über eine Ausgangs- und Endrampenfunktion. Ausgangs- und Endrampe sind zwei individuelle Rampen. Bei aktivierter Ausgangsrampe wird der Motor aus dem Stillstand auf die Mindestdrehzahl hochgefahren. Sobald die Drehzahl erreicht ist, wird automatisch auf normale Rampe gewechselt. Bei der Endrampe verläuft der Vorgang umgekehrt, von der Mindestdrehzahl in den Stillstand.

Um Wasserschläge zu vermeiden, kann der Rohrfüllmodus aktiviert werden. Mit dem Danfoss Frequenzumrichter können vertikale Rohre mithilfe des PID-Reglers gefüllt werden. Der Druck wird dabei gemäß einer benutzerdefinierten Frequenz (Einheit/s) erhöht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wechselt der Frequenzumrichter nach dem Anlaufen in den Rohrfüllmodus, sobald die Mindestdrehzahl erreicht wurde. Der Druck wird langsam bis zu einem benutzerdefinierten Sollwert für Gefüllt erhöht. Danach deaktiviert der Frequenzumrichter automatisch den Rohrfüllmodus und fährt mit der normalen

Diese Funktion wurde speziell für Bewässerungsanwendungen entwickelt.


Verdrahtung





ACHTUNG!


Analogeingang 2 beachten, (Klemme (54) auf mA setzen) (Schalter 202).





Par. 3-02	(50/60 Hz)
Par. 3-84	(2 s)
Par. 3-88	(2 s)
Par. 3-41	(8 s, größenabhängig)
Par. 3-42	(8 s, größenabhängig)
Par. 4-11	(30 Hz)
Par. 4-13	(50/60 Hz)
	Par. 3-88 Par. 3-41 Par. 3-42 Par. 4-11

Rohrfüllmodus			
Rohrfüllmodus	Par. 29-00		
Rohrfüllrate	Par. 29-04	(Istwerteinheiten/s)	
Sollwert für Gefüllt	Par. 29-05	(Istwerteinheiten)	





7 Betrieb des Frequenzumrichters

7.1 Bedienungsmöglichkeiten

7.1.1 Bedienungsmöglichkeiten

Es gibt für den Frequenzumrichter drei verschiedene Bedienungsmöglichkeiten:

- 1. Grafische LCP Bedieneinheit LCP 102, siehe 6.1.2
- 2. Numerische LCP Bedieneinheit LCP 101, siehe 6.1.3
- 3. Serielle RS-485-Kommunikation oder USB, beide für PC-Anschluss, siehe 6.1.4

Besitzt der Frequenzumrichter die Feldbus-Option, lesen Sie bitte in der entsprechenden Dokumentation nach.

7.1.2 Bedienung der grafischen LCP Bedieneinheit

Die folgenden Anweisungen gelten für das grafische LCP (LCP 102).

Die grafische Bedieneinheit ist in vier funktionelle Gruppen unterteilt:

- 1. Grafikanzeige mit Statuszeilen.
- 2. Menütasten mit Anzeige-LEDs Modusauswahl, Parameteränderung, Umschalten zwischen Displayfunktionen.
- 3. Navigationstasten und Kontroll-Anzeigen (LEDs).
- 4. Bedientasten mit Kontroll-Anzeigen (LEDs).

Grafikdisplay:

Das LCD-Display verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung und sechs alphanumerische Zeilen. Alle Datenanzeigen erfolgen auf dem LCD-Display, das im Zustandsmodus maximal fünf Betriebsvariablen gleichzeitig zeigen kann.


Displayzeilen:

- a. Statuszeile: Zustandsmeldungen in der Form von Symbolen und Grafiken.
- b. Zeile 1-2: Bedienerdatenzeilen mit vom Benutzer definierten oder ausgewählten Daten. Durch Drücken der Taste [Status] kann jeweils eine zusätzliche Zeile hinzugefügt werden.
- c. Statuszeile: Zustandsmeldungen in Textform.

Die Anzeige ist in 3 Bereiche unterteilt:

Oberer Abschnitt (a)

zeigt im Zustandsmodus den Zustand oder außerhalb des Zustandsmodus und im Falle eines Alarms/einer Warnung bis zu zwei Variablen.





Der aktive Satz (als Aktiver Satz in Par. 0-10 gewählt) wird angezeigt. Bei Programmierung eines anderen Satzes als dem aktiven Satz wird die Nummer des programmierten Satzes rechts in Klammern angezeigt.

Arbeitsbereich (b)

zeigt unabhängig vom Zustand bis zu 5 Betriebsvariablen mit der entsprechenden Einheit an. Bei Alarm/Warnung wird anstatt der Variablen die entsprechende Warnung angezeigt.

Durch Drücken der Taste [Status] können Sie zwischen drei verschiedenen Zustandsanzeigen wechseln.

Jede Anzeige zeigt verschiedene Betriebsvariablen in unterschiedlichen Formaten (siehe unten).

Die angezeigten Betriebsvariablen können mit verschiedenen Werten oder Messungen verknüpft werden. Die anzuzeigenden Werte/Messungen werden über Par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 und 0-24 definiert. Die Parameter werden aufgerufen über [QUICK MENU], "Q3 Funktionssätze", "Q3-1 Allgemeine Einstellungen", "Q3-11 Displayeinstellungen".

Jeder in Par. 0-20 bis Par. 0-24 ausgewählte Anzeigeparameter hat seine eigene Skala und Ziffern nach einer möglichen Dezimalstelle. Durch einen größeren Zahlenwert eines Parameters werden weniger Ziffern nach der Dezimalstelle angezeigt.


Beispiel: Stromanzeige 5,25 A; 15,2 A 105 A.

Anzeige I

Diese Anzeige erscheint standardmäßig nach Inbetriebnahme oder Initialisierung.

Benutzen Sie [INFO], um Informationen zu den angezeigten Betriebsvariablen 1.1, 1.2, 1.3, 2 und 3 zu erhalten.


Diese Abbildung zeigt das Format der Betriebsvariablen im Display. 1.1, 1.2 und 1.3 sind in kleiner Größe, 2 und 3 in mittlerer Größe gezeigt.



Anzeige II

Es werden die Betriebsvariablen (1.1, 1.2, 1.3 und 2) angezeigt. In diesem Beispiel sind das Drehzahl, Motorstrom, Motorleistung und Frequenz.

1.1, 1.2 und 1.2 sind in kleiner Größe, 2 ist in großer Größe gezeigt.



Anzeige III


Diese Anzeige zeigt das auszuwertende Ereignis und die zugehörige Aktion der Smart Logic Control an. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt *Smart Logic Control*.





Unterer Bereich

zeigt immer den Zustand des Frequenzumrichters im Zustandsmodus an.



Displaykontrast anpassen


Drücken Sie [Status] und [\blacktriangle], um eine dunklere Anzeige zu erhalten.

Drücken Sie [Status] und [▼], um eine hellere Anzeige zu erhalten.

Kontroll-Anzeigen (LEDs):

Werden bestimmte Grenzwerte überschritten, leuchtet die Alarm- und/oder Warn-LED auf. Zusätzlich erscheint ein Zustands- oder Alarmtext im Display. Die On-LED ist aktiv, wenn der Frequenzumrichter an die Netzspannung, eine DC-Zwischenkreisklemme oder eine externe 24 V-Versorgung angeschlossen ist. Gleichzeitig leuchtet die Hintergrundbeleuchtung.

- ON (Grüne LED): Das Gerät ist betriebsbereit.
- WARN. (Gelbe LED): Zeigt eine Warnung an.
- ALARM (rot blinkende LED): Zeigt einen Alarmzustand an.



LCP Tasten

Menütasten

Die Menütasten sind nach Funktionen gruppiert. Die Tasten unter der Displayanzeige und den Leuchtanzeigen dienen zur Parametrierung, einschließlich der Auswahl der Displayanzeige im Normalbetrieb.



[Status]

gibt den Zustand des Frequenzumrichters und/oder des Motors an. Durch Drücken der Taste [Status] können Sie zwischen drei verschiedenen Anzeigen wählen:

5 Betriebsvariablen, 4 Betriebsvariablen oder Smart Logic Control.

[Status] dient zur Wahl der Displayanzeige oder zum Zurückwechseln aus dem Quick-Menü-Modus, dem Hauptmenü-Modus oder dem Alarm-Modus in den Anzeigemodus. Die Taste [Status] dient ebenfalls zum Umschalten zwischen Einzel- oder Doppelanzeige.

[Quick Menu]

bietet schnellen Zugang zu verschiedenen Quick-Menüs. Hier können die gebräuchlichsten Funktionen programmiert werden.

Das [Quick Menu] besteht aus:

- Q1: Benutzer-Menü
- Q2: Inbetriebnahme-Menü
- Q3: Funktionssätze
- Q5: Liste geänderte Par.
- Q6: Protokolle

Über die Funktionssätze ist schneller und einfacher Zugriff auf alle Parameter möglich, die für die Mehrzahl von Wasser- und Abwasseranwendungen erforderlich sind, darunter variables Drehmoment, konstantes Drehmoment, Pumpen, Dosierpumpen, Brunnenpumpen, Druckverstärkerpumpen, Mischpumpen, Gebläse und andere Pumpen- und Lüfteranwendungen. Neben anderen Funktionen umfasst dies auch Parameter für die Auswahl der Variablen, die am LCP angezeigt werden sollen, digitale Festdrehzahlen, Skalierung von Analogsollwerten, Einzel- und Mehrzonenanwendungen mit PID-Regelung sowie spezielle Funktionen im Zusammenhang mit Wasser- und Abwasseranwendungen.

Die Quick-Menü-Parameter können direkt aufgerufen werden, sofern über Parameter 0-60, 0-61, 0-65 oder 0-66 kein Passwort eingerichtet wurde. Es kann direkt zwischen Quick-Menü-Modus und Hauptmenü-Modus gewechselt werden.



[Main Menu]

dient zum Zugriff und Programmieren aller Parameter.

Die Hauptmenü-Parameter können direkt geändert werden, sofern über Parameter 0-60, 0-61, 0-65 oder 0-66 kein Passwort eingerichtet wurde. Für den Großteil von Wasser- und Abwasseranwendungen ist es nicht notwendig, auf die Hauptmenüparameter zuzugreifen, da das Quick-Menü, das Inbetriebnahme-Menü und die Funktionssätze den einfachsten und schnellsten Zugriff auf die typischen erforderlichen Parameter bieten.

Es kann direkt zwischen Hauptmenü-Modus und Quick-Menü-Modus gewechselt werden.

Das drei Sekunden lange Drücken der Taste [Main Menu] ermöglicht die direkte Eingabe einer Parameternummer. Mit dem Parameter-Shortcut kann direkt auf alle Parameter zugegriffen werden.

[Alarm Log]

zeigt eine Liste der letzten fünf Alarme an (nummeriert von A1-A5). Um zusätzliche Informationen zu einem Alarmzustand zu erhalten, markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten die betreffende Alarmnummer, und drücken Sie [OK]. Werden beim Auftreten des Alarms Betriebsvariablen gespeichert, können diese ausgewählt und mit [OK] grafisch angezeigt werden.

[Back]

bringt Sie zum früheren Schritt oder zur nächsthöheren Ebene in der Navigationsstruktur.

[Cancel]

macht die letzte Änderung oder den letzten Befehl rückgängig, solange das Display nicht verändert wurde.

[Info]

liefert Informationen zu einem Befehl, einem Parameter oder einer Funktion im Anzeigefenster. [Info] stellt bei Bedarf detaillierte Informationen zur Verfügung.

Durch Drücken von [Info], [Back] oder [Cancel] kann der Infomodus beendet werden.



Navigationstasten

Die vier Navigationspfeile dienen zum Navigieren zwischen den verschiedenen Optionen, die unter [Quick Menu], [Main Menu] und [Alarm Log] zur Verfügung stehen. Mit den Navigationstasten wird der Cursor bewegt.


[OK]

wird benutzt, um einem mit dem Cursor markierten Parameter auszuwählen und um die Änderung einer Parametereinstellung zu bestätigen.



Bedientasten

Tasten zur lokalen Bedienung befinden sich unten an der Bedieneinheit.



[Hand On]

ermöglicht die Steuerung des Frequenzumrichters über die grafische LCP Bedieneinheit. [Hand on] startet auch den Motor und ermöglicht die Änderung der Motordrehzahl mittels der Pfeiltasten. Die Taste kann über Par. 0-40 [Hand on]-LCP Taste aktiviert [1] oder deaktiviert [0] werden.

An den Steuerklemmen sind die folgenden Signale weiter wirksam, auch wenn [Hand on] aktiviert ist:

- [Hand on] [Off] [Auto on]
- Alarm quittieren



- Motorfreilauf Stopp invers (Motorfreilauf zu Stopp)
- Reversierung
- Parametersatzauswahl lsb Parametersatzauswahl msb
- Stoppbefehl über serielle Schnittstelle
- Schnellstopp
- DC-Bremse



ACHTUNG!

Externe Stoppsignale, die durch Steuersignale oder einen seriellen Bus aktiviert werden, heben einen über das LCP erteilten "Start"-Befehl auf.

[Off]

dient zum Stoppen des angeschlossenen Motors. Die Taste kann mit Par. 0-41 [Off]-LCP Taste aktiviert [1] oder deaktiviert [0] werden. Ist keine externe Stoppfunktion aktiv und die [Off]-Taste inaktiv, kann der Motor nur durch Abschalten der Stromversorgung gestoppt werden.

[Auto On]

wird gewählt, wenn der Frequenzumrichter über die Steuerklemmen und/oder serielle Kommunikation gesteuert werden soll. Wenn ein Startsignal an den Steuerklemmen und/oder über den Bus angelegt wird, wird der Frequenzumrichter gestartet. Die Taste kann über Par. 0-42 [Auto on]-LCP Taste aktiviert [1] oder deaktiviert [0] werden.



ACHTUNG!

Ein aktives HAND-OFF-AUTO-Signal über die Digitaleingänge hat höhere Priorität als die Bedientasten [Hand on] - [Auto on].

[Reset]

dient zum Zurücksetzen des Frequenzumrichters nach einem Alarm (Abschaltung). Die Taste kann mit Par. 0-43 [Reset]-LCP Taste aktiviert [1] oder deaktiviert [0] werden.

Der Parameter-Shortcut

wird durch gleichzeitiges, drei Sekunden langes Drücken der Tasten [Quick Menu] und [Main Menu] ermöglicht. Mit dem Parameter-Shortcut kann direkt auf alle Parameter zugegriffen werden.



7.1.3 Bedienung der numerischen LCP Bedieneinheit (LCP 101)

Die folgenden Anweisungen gelten für die numerische Bedieneinheit (LCP 101).

Die Bedieneinheit ist in vier funktionelle Gruppen unterteilt:

- 1. Numerisches Display.
- Menütaste mit Anzeige-LEDs Parameter ändern und zwischen Displayfunktionen umschalten.
- 3. Navigationstasten und Kontroll-Anzeigen (LEDs).
- 4. Bedientasten mit Kontroll-Anzeigen (LEDs).

600

ACHTUNG!

Das Kopieren von Parametern ist mit der numerischen LCP Bedieneinheit (LCP 101) nicht möglich.


Wählen Sie eine der folgenden Betriebsarten:

Zustandsmodus: Zeigt den Zustand des Frequenzumrichters oder des Motors an.

Bei einem Alarm schaltet das LCP 101 automatisch in den Zustandsmodus.

Alarme werden mit dem zugehörigen Alarmcode angezeigt.

Kurzinbetriebnahme- oder Hauptmenümodus: Anzeige von Parametern und Parametereinstellungen.





Kontroll-Anzeigen (LEDs):

- Grüne LED/Ein: Zeigt an, ob das Steuerteil betriebsbereit ist.
- WARN. (Gelbe LED): Zeigt eine Warnung an.
- ALARM (Rot blinkende LED): Zeigt einen Alarmzustand an.

[Menu]-Taste

Wählen Sie eine der folgenden Betriebsarten:

- Zustand
- Inbetriebnahme-Menü
- Hauptmenü

Hauptmenü

dient zum Zugriff und Programmieren aller Parameter.

Die Parameter können direkt über das Bedienfeld geändert werden, sofern über Par. 0-60 *Hauptmenü Passwort*, Par. 0-61 *Hauptmenü Zugriff ohne PW*, Par. 0-65 *Benutzer-Menü Passwort* oder Par. 0-66 *Benutzer-Menü Zugriff ohne PW* kein Passwort eingerichtet wurde.

Quick Setup bietet Zugriff auf die Kurzinbetriebnahme, bei der nur die wichtigsten Parameter des Frequenzumrichters eingestellt werden.

Die Parameterwerte können mit den Pfeiltasten nach oben und unten geändert werden, wenn der jeweilige Wert blinkt.

Wählen Sie das Hauptmenü, indem Sie die Taste [Menu] wiederholt drücken, bis die Main Menu-Anzeige leuchtet.

Wählen Sie die Parametergruppe [xx-__], und drücken Sie [OK].

Wählen Sie den Parameter [__-xx], und drücken Sie [OK].

Wenn der Parameter ein Arrayparameter ist, wählen Sie die Arraynummer, und drücken Sie [OK].

Wählen Sie den gewünschten Datenwert, und drücken Sie [OK].



Navigationstasten

[Back]

Bringt Sie zu einem früheren Schritt zurück.

Die Pfeiltasten [▲] [▼]

dienen dazu, zwischen Parametergruppen, Parametern und innerhalb von Parametern zu wechseln.

[OK]

wird benutzt, um einem mit dem Cursor markierten Parameter auszuwählen und um die Änderung einer Parametereinstellung zu bestätigen.

Bedientasten

Tasten zur Hand/Ort-Steuerung befinden sich unten am Bedienteil.





[Hand on]

ermöglicht die Steuerung des Frequenzumrichters über das LCP. [Hand on] startet auch den Motor und ermöglicht die Änderung der Motordrehzahl mittels der Pfeiltasten. Die Taste kann mit Par. 0-40 [Hand On]-LCP Taste aktiviert [1] oder deaktiviert [0] werden.

Externe Stoppsignale, die durch Steuersignale oder einen seriellen Bus aktiviert werden, heben einen über das LCP erteilten "Start"-Befehl auf.

An den Steuerklemmen sind die folgenden Signale weiter wirksam, auch wenn [Hand on] aktiviert ist:

- [Hand on] [Off] [Auto on]
- Quittieren
- Motorfreilauf invers
- Reversierung
- Parametersatzauswahl lsb Parametersatzauswahl msb
- Stoppbefehl über serielle Schnittstelle
- Schnellstopp
- DC-Bremse

[Off]

dient zum Stoppen des angeschlossenen Motors. Die Taste kann mit Par. 0-41 [Off]-LCP Taste aktiviert [1] oder deaktiviert [0] werden.

Ist keine externe Stoppfunktion aktiv und die [Off]-Taste inaktiv, kann der Motor jederzeit durch Abschalten der Stromversorgung gestoppt werden.

[Auto on]

wird gewählt, wenn der Frequenzumrichter über die Steuerklemmen und/oder serielle Kommunikation gesteuert werden soll. Wenn ein Startsignal an den Steuerklemmen und/oder über den Bus angelegt wird, wird der Frequenzumrichter gestartet. Die Taste kann mit Par. 0-42 [Auto On]-LCP Taste aktiviert [1] oder deaktiviert [0] werden.



ACHTUNG!

Ein aktives HAND-OFF-AUTO-Signal über die Digitaleingänge hat höhere Priorität als die Bedientasten [Hand on] [Auto on].

[Reset]

dient zum Zurücksetzen des Frequenzumrichters nach einem Alarm (Abschaltung). Die Taste kann mit Par. 0-43 [Reset]-LCP Taste aktiviert [1] oder deaktiviert [0] werden.




7.1.4 Daten ändern

- 1. Drücken Sie [Quick Menu] oder [Main Menu].
- 2. Suchen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die zu bearbeitende Parametergruppe.
- 3. Drücken Sie die [OK]-Taste.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den zu bearbeitenden Parameter aus.
- 5. Drücken Sie die [OK]-Taste.
- 6. Nehmen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die korrekte Parametereinstellung vor. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den Ziffern eines numerischen Parameters wechseln. Mit dem Cursor wird die zu ändernde Ziffer anzeigt. Mit [▲] wird der Wert erhöht, mit [▼] verringert.
- 7. Mit [Cancel] kann die Änderung verhindert werden, mit [OK] wird die Änderung angenommen und die neue Einstellung eingelesen.

7.1.5 Einen Textwert ändern

 $\label{thm:continuous} Handelt\ es\ sich\ bei\ dem\ gewählten\ Parameter\ um\ einen\ Textwert,\ so\ ist\ dieser\ Textwert\ "" über\ die\ Auf-/Ab-Navigationstasten\ "" anderbar.$


Mit der Auf-Taste erhöhen Sie den Wert, mit der Ab-Taste verringern Sie den Wert. Positionieren Sie den Cursor auf dem zu speichernden Wert, und drücken Sie [OK].




7.1.6 Eine Gruppe von numerischen Datenwerten ändern

Ist der gewählte Parameter ein numerischer Datenwert, so ändern Sie diesen mithilfe der $\lceil 4 \rceil / \lceil * \rceil$ -Navigationstasten sowie der $\lceil 4 \rceil / \lceil * \rceil$ -Navigationstasten bewegen Sie den Cursor horizontal.

Mit den $[\Lambda]$ -[v]-Navigationstasten wird der Datenwert geändert. Die Taste nach oben erhöht den Datenwert, die Taste nach unten reduziert ihn. Positionieren Sie den Cursor auf dem zu speichernden Wert, und drücken Sie [OK].







7.1.7 Ändern von Datenwert, Schritt-für-Schritt

Bestimmte Parameter lassen sich sowohl schrittweise als auch stufenlos ändern. Dies gilt für Par. 1-20 Motornennleistung [kW], Par. 1-22 Motornenns-spannung und Par. 1-23 Motornennfrequenz.

Die Parameter werden sowohl als Gruppe numerischer Datenwerte und als numerische Datenwerte stufenlos geändert.

7.1.8 Anzeige und Programmierung von Parametern mit Arrays

Parameter mit Arrays erhalten zur Identifizierung einen Index (fortlaufende Nummer).

einen helleren Bildschirm einstellen.

Par. 15-30 *Fehlerspeicher: Fehlercode* bis Par. 15-32 *Fehlerspeicher: Zeit* enthalten einen Fehlerspeicher, der ausgelesen werden kann. Dazu den gewünschten Parameter auswählen, [OK] drücken und mithilfe der Auf/Ab-Navigationstasten durchblättern.

Weiteres Beispiel: anhand von Par. 3-10 Festsollwert:

Par. 3-10 auswählen, [OK] drücken, und mithilfe der [Λ]-/[v]-Navigationstasten durch die indizierten Werte blättern. Um den Parameterwert zu ändern, wählen Sie den indizierten Wert, und drücken Sie [OK]. Ändern Sie den Wert mithilfe der [Λ]-/[v]-Tasten. Drücken Sie [OK], um die neue Einstellung zu übernehmen, Abbruch mit [Cancel] oder [Back], um in die nächsthöhere Menüebene zurückzukehren.

7.1.9 Tipps und Tricks

- * Für den Großteil von Wasser- und Abwasseranwendungen bieten das Quick-Menü, die Kurzinbetriebnahme und die Funktionssätze den einfachsten und schnellsten Zugriff auf alle erforderlichen typischen Parameter.
 * Die Durchführung einer AMA, wann immer möglich, gewährleistet optimale Wellenleistung.
 * Der Displaykontrast lässt sich durch Drücken von [Status] und [▲] für einen dunkleren Bildschirm, oder [Status] und [▼] für
 - * Unter [Quick Menu] und [Changes Made] werden alle seit der Werkseinstellung geänderten Parameter angezeigt.
 - * Halten Sie die [Main Menu]-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um auf den jeweiligen Parameter zuzugreifen.
 - Zur besseren Wartung wird empfohlen, alle Parameter in das LCP zu kopieren, weitere Informationen siehe Par. 0-50.

Tabelle 7.1: Tipps und Tricks

7.1.10 Sichern von Parametereinstellungen mit grafischem LCP

Wenn die Konfiguration eines Frequenzumrichters abgeschlossen ist, wird empfohlen, die Parametereinstellung im grafischen LCP oder mithilfe der MCT 10 Software auf einem PC zu speichern.



ACHTUNG!

Führen Sie eine Bedienfeldkopie nur im gestoppten Zustand des Motors aus.

Daten im LCP speichern:

- 1. Gehen Sie zu Par. 0-50 LCP-Kopie
- 2. Drücken Sie die [OK]-Taste.
- 3. Wählen Sie "Speichern in LCP".
- 4. Drücken Sie die [OK]-Taste.

Alle Parametereinstellungen werden nun im grafischen LCP gespeichert. Der Vorgang kann an einem Statusbalken verfolgt werden. Wenn die Kopie abgeschlossen wurde, bestätigen Sie mit [OK].

Sie können nun das grafische LCP an einen anderen Frequenzumrichter anschließen und die Parametereinstellungen auf diesen Frequenzumrichter kopieren.



Daten vom LCP zum Frequenzumrichter übertragen:

- 1. Gehen Sie zu Par. 0-50 LCP-Kopie
- 2. Drücken Sie die [OK]-Taste.
- 3. Wählen Sie "Lade von LCP, Alle".
- 4. Drücken Sie die [OK]-Taste.

Die im grafischen LCP gespeicherten Parametereinstellungen werden nun zum Frequenzumrichter übertragen. Der Kopiervorgang wird in einem Statusbalken angezeigt. Wenn die Kopie abgeschlossen wurde, bestätigen Sie mit [OK].

7.1.11 Initialisierung auf Werkseinstellung

Die Standardeinstellungen des Frequenzumrichters können auf zwei Arten wiederhergestellt werden: Empfohlene Initialisierung und manuelle Initialisierung.

Beide Arten haben unterschiedliche Auswirkungen. Siehe dazu nachstehende Beschreibung.

Empfohlene Initialisierung (über Par. 14-22 Betriebsart)

- 1. Wählen Sie Par. 14-22 Betriebsart
- 2. [OK] drücken.
- 3. Wählen Sie "Initialisierung" (bei NLCP "2" wählen)
- 4. [OK] drücken.
- 5. Netzversorgung trennen und warten, bis das Display abschaltet.
- Netzversorgung wieder einschalten der Frequenzumrichter ist nun zurückgesetzt. Der erste Start dauert ein paar Sekunden länger.
- Drücken Sie [Reset].

Par. 14-22 Betriebsart initialisiert alles, außer folgende Parameter:

Par. 14-50 EMV-Filter

Par. 8-30 FC-Protokoll

Par. 8-31 Adresse

Par. 8-32 Baudrate

Par. 8-35 FC-Antwortzeit Min.-Delay

Par. 8-36 FC-Antwortzeit Max.-Delay

Par. 8-37 FC Interchar. Max.-Delay

Par. 15-00 Betriebsstunden auf Par. 15-05 Anzahl Überspannungen

Par. 15-20 Protokoll: Ereignis auf Par. 15-22 Protokoll: Zeit

Par. 15-30 Fehlerspeicher: Fehlercode auf Par. 15-32 Fehlerspeicher: Zeit



ACHTUNG!

Im Par. 0-25 Benutzer-Menü gewählte Parameter bleiben auch bei Werkseinstellung erhalten.

Manuelle Initialisierung



ACHTUNG!

Bei einer manuellen Initialisierung werden auch die Einstellungen der seriellen Kommunikation, EMV-Filter und der Fehlerspeicher zurückgesetzt.

Entfernt in Par. 0-25 Benutzer-Menü ausgewählte Parameter.

1. Netzversorgung trennen und warten, bis das Display abschaltet.

2a. LCP 102: Gleichzeitig [Status] + [Main Menu] + [OK]-Tasten beim Netz-Ein drücken.

2b. LCP 101: [MENU]-Taste beim Netz-Ein der Bedieneinheit drücken.

- 3. Nach ca. 5 s die Tasten loslassen (Lüfter läuft an).
- 4. Der Frequenzumrichter ist jetzt auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Dieser Parameter initialisiert alles außer:

Par. 15-00 Betriebsstunden

Par. 15-03 Anzahl Netz-Ein

Par. 15-04 Anzahl Übertemperaturen


Par. 15-05 Anzahl Überspannungen



7.1.12 RS-485-Busanschluss

Ein oder mehrere Frequenzumrichter können mittels der seriellen Standardschnittstelle an einen RS485-Master oder über Konverter an einen PC angeschlossen werden. Klemme 68 ist an das P-Signal (TX+, RX+) und Klemme 69 an das N-Signal (TX-, RX-) anzuschließen.

Sollen mehrere Frequenzumrichter angeschlossen werden, sind die Schnittstellen parallel zu verdrahten (RS-485-Bus).



Das Anschlusskabel ist geschirmt auszuführen, wobei der Schirm beidseitig aufzulegen und ein großflächiger Potentialausgleich vorzusehen ist. Zur Vermeidung von Potentialausgleichsströmen über die Abschirmung kann der Kabelschirm über Klemme 61 einseitig geerdet werden (Klemme 61: Intern über RC-Glied mit dem Gehäuse verbunden).

Busabschluss

Der RS-485-Bus muss pro Segment an beiden Endpunkten durch ein Widerstandsnetzwerk abgeschlossen werden. Wenn der Frequenzumrichter das erste oder das letzte Gerät in der RS-485-Steuerung ist, muss Schalter S801 auf der Steuerkarte auf "ON" gestellt werden.
Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt *Schalter S201, S202 und S801*.

7.1.13 Einen PC an den Frequenzumrichter anschließen


Um den Frequenzumrichter von einem PC aus zu steuern oder zu programmieren, installieren Sie das PC-basierte Konfigurationstool MCT 10.

Der Laptop kann über ein Standard-USB-Kabel (Host/Gerät) oder über die RS-485-Schnittstelle angeschlossen werden. Siehe hierzu im *Projektierungs-handbuch das Kapitel Installieren > Installation sonstiger Verbindungen.*



ACHTUNG!

Die USB-Verbindung ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt. Die USB-Verbindung ist an Schutzerde (PE) am Frequenzumrichter angeschlossen. Benutzen Sie nur einen isolierten Laptop als PC-Verbindung zum USB-Anschluss am Frequenzumrichter.





7.1.14 PC-Software Tools

PC-basiertes Konfigurationstool MCT 10

Alle Frequenzumrichter verfügen über eine serielle Kommunikationsschnittstelle. Danfoss bietet ein PC-Tool für den Datenaustausch zwischen PC und Frequenzumrichter an, das PC-basierte Konfigurationstool MCT 10. Weitere Informationen zu diesem Tool finden Sie im Abschnitt zu verfügbarer Literatur.

MCT 10 Software

MCT 10 wurde als anwendungsfreundliches interaktives Tool zur Konfiguration von Parametern in unseren Frequenzumrichtern entwickelt. Die Software steht auf der Danfoss Website http://www.Danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Softwaredownload/DDPC+Software+Program.htm zum Download bereit.

MCT 10 Software ist nützlich für:

- Offline-Planung eines Kommunikationsnetzwerks. MCT 10 enthält eine vollständige Frequenzumrichter-Datenbank
- Online-Inbetriebnahme von Frequenzumrichtern
- Speichern der Einstellungen aller Frequenzumrichter
- Austausch eines Frequenzumrichters in einem Netzwerk.
- Einfache und genaue Dokumentation der Frequenzumrichtereinstellungen nach der Inbetriebnahme.
- Erweiterung bestehender Netzwerke
- Zukünftig entwickelte Frequenzumrichter werden unterstützt.

MCT 10-Software unterstützt Profibus DP-V1 über einen Anschluss des Typs Master-Klasse 2. Sie gestattet das Lesen und Schreiben von Parametern in einem Frequenzumrichter online über das Profibus-Netzwerk. Damit entfällt die Notwendigkeit eines gesonderten Datennetzwerks.

Datensicherung im PC:

- 1. Schließen Sie über einen USB-Anschluss einen PC an das Gerät an. (Hinweis: Verwenden Sie einen isolierten PC (z. B. Laptop) in Verbindung mit der USB-Schnittstelle. Eine Nichtbeachtung kann zu Geräteschäden führen.)
- 2. Starten Sie die MCT 10 Software.
- 3. Wählen Sie "Vom Frequenzumrichter lesen".
- 4. Wählen Sie im Menü "Datei" die Option "Speichern unter", um die Einstellungen auf Ihrem PC zu sichern.

Alle Parameter sind nun gespeichert.

Datenübertragung vom PC zum Frequenzumrichter:

- 1. Schließen Sie über den USB-Anschluss einen PC an den Frequenzumrichter an.
- 2. Starten Sie die MCT 10 Software.
- 3. Wählen Sie im Menü Datei "Öffnen" gespeicherte Dateien werden angezeigt.
- 4. Öffnen Sie die gewünschte Datei.
- 5. Wählen Sie "Zum Frequenzumrichter schreiben".

Alle Parameter werden nun zum Frequenzumrichter übertragen.

Ein gesondertes Handbuch für die MCT 10 Software ist verfügbar: MG.10.Rx.yy.

MCT 10 Software-Module

Folgende Module sind im Softwarepaket enthalten:





MCT 10 Software

Parameter einstellen

Kopieren zu/von Frequenzumrichtern

Dokumentation und Ausdruck von Parametereinstellungen einschl. Diagramme

Erw. Benutzerschnittstelle

Vorbeugendes Wartungsprogramm

Uhreinstellungen

Programmierung der Zeitablaufsteuerung

Konfiguration des Smart Logic Controller

Bestellnummer:

Bestellen Sie die CD mit der MCT 10 Software mit der Bestellnummer 130B1000.

MCT 10 kann ebenfalls von der Danfoss-Website heruntergeladen werden: WWW.DANFOSS.COM, Business Area: Motion Controls.





8 Programmieren des Frequenzumrichters

8.1 Programmieren

8.1.1 Parametereinstellung

Organisation der Parametergruppen

Gruppe	Name	Funktion
0-	Betrieb/Display	Parametergruppe zum Einstellen der allgemeinen Grundfunktionen, der LCP Bedienfeld- und Anzeige-Funktionen, der Bedienfeldkopie, von Passwörtern und zur Parametersatz- verwaltung.
1-	Motor/Last	Parametergruppe zum Einstellen und Optimieren der Motordaten.
2-	Bremsfunktionen	Parametergruppe zum Einstellen der elektrischen und mechanischen Bremsfunktionen.
3-	Sollwert/Rampen	Parametergruppe zum Einstellen der Sollwertverarbeitung und Rampen.
4-	Grenzen/Warnungen	Parametergruppe zum Einstellen von Grenzwerten und Warnungen.
5-	Digit. Ein-/Ausgänge	Parametergruppe zum Konfigurieren der Digitalein- und -ausgänge.
6-	Analoge Ein-/Ausg.	Parametergruppe zum Konfigurieren der Analogein- und -ausgänge.
8-	Optionen und Schnittstellen	Parametergruppe zum Festlegen der grundlegenden Steuereigenschaften der Kommuni- kationsschnittstellen (Feldbus oder FC Seriell), zum Konfigurieren der seriellen FC-Schnitt- stelle und zum (De-)Aktivieren von installierten Optionen.
9-	Profibus	Parametergruppe zum Konfigurieren der Profibus-Schnittstelle. Die grundlegenden Steu- ereigenschaften des Profibus-Steuerworts müssen zusätzlich in Par. 8-0*, 8-1* und 8-5* definiert werden.
10-	DeviceNet-Feldbus	Parametergruppe für DeviceNet-spezifische Parameter
13-	Smart Logic	Parametergruppe zum Konfigurieren der Smart Logic Funktionen.
14-	Sonderfunktionen	Parametergruppe zum Einstellen von Sonderfunktionen des Frequenzumrichters, wie z. B. Verhalten bei Netzausfall, Autom. Quittierung, Werkseinstellung der Parameter, Schaltmuster und Taktfrequenz des Wechselrichters, etc.
15-	Info/Wartung	Parametergruppe mit Informationen zum Frequenzumrichter, z. B. Betriebsdaten, Hard- warekonfiguration und Software-Versionen.
16-	Datenanzeigen	Parametergruppe mit allen verfügbaren Datenanzeigen. Die Datenanzeigen werden vom Frequenzumrichter laufend aktualisiert und können über die Displayanzeige oder über Buskommunikation ausgewertet werden.
18-	Info/Anzeigen	Diese Parametergruppe enthält die letzten 10 Protokolle der vorbeugenden Wartung.
20-	PID-Regler	Parametergruppe zum Konfigurieren des PID-Reglers, der die Ausgangsfrequenz des Geräts bestimmt.
21-	Erweiterter PID-Regler	Parameter zum Konfigurieren der drei erweiterten PID-Regler.
22-	Anwendungsfunktionen	Diese Parameter überwachen Wasseranwendungen.
23-	Zeitfunktionen	Diese Parameter sind für Aktionen bestimmt, die täglich oder wöchentlich ausgeführt werden müssen. Dies umfasst zum Beispiel Sollwerte während der Arbeitsstunden und außerhalb der Arbeitszeit.
25-	Einfache Kaskadenreglerfunktionen	Parameter zum Konfigurieren des einfachen Kaskadenreglers für die Folgeregelung meh- rerer Pumpen.
26-	Analog-E/A-Option MCB 109	Parameter zum Konfigurieren der Analog-E/A-Option MCB 109
27-	Erweiterte Kaskadenregelung	Parameter zum Konfigurieren der Erweiterten Kaskadenregelung
29-	Wasseranwendungsfunktionen	Parameter zum Konfigurieren der wasserspezifischen Funktionen
31-	Bypassoption	Parameter zum Konfigurieren der Bypassoption

Tabelle 8.1: Parametergruppen

Parameterbeschreibungen und Optionen werden bei beiden LCP Bedieneinheiten (numerisch und grafisch) im Anzeigebereich angezeigt. (Näheres siehe Abschnitt 5.) Der Zugriff auf Parameter erfolgt durch Drücken von [Quick Menu] oder [Main Menu] auf der Bedieneinheit. Das Quick-Menü dient vor allem zur Inbetriebnahme des Geräts beim ersten Start, um die für den Startbetrieb notwendigen Parameter zu programmieren. Das Hauptmenü bietet Zugriff auf alle Parameter für eine Anwendungsprogrammierung im Detail.

Alle Digitalein-/-ausgangs- und Analogein-/-ausgangsklemmen können mehrere Funktionen haben. Alle Klemmen haben Werkseinstellungen mit Funktionen, die sich für die Mehrzahl von Wasseranwendungen eignen. Falls andere Sonderfunktionen benötigt werden, müssen diese jedoch in Parametergruppe 5 oder 6 programmiert werden.



8.1.2 Q1 Benutzer-Menü

Vom Anwender definierte Parameter können im Q1 Benutzer-Menü gespeichert werden.

Das *Benutzer-Menü* enthält Parameter, die vom Anwender selbst zusammengestellt werden können. Ein Pumpen- oder Ausrüstungshersteller kann diese z. B. im Benutzer-Menü während der Inbetriebnahme im Werk vorprogrammieren, um die Inbetriebnahme/Feinabstimmung vor Ort einfacher zu machen. Die Auswahl der Parameter erfolgt im *Par. 0-25 Benutzer-Menü*, das bis zu 20 verschiedene Parameter enthalten kann.

Q1 Benutzer-Menü		
20-21 Sollwert 1		
20-93 PID-Proportionalverstärkung		
20-94 PID-Integrationszeit		

8.1.3 Q2 Inbetriebnahme-Menü

Die Parameter in Q2 Inbetriebnahme-Menü sind die grundlegenden Parameter, die in jedem Fall zur Konfiguration der Frequenzumrichterfunktion benötigt werden.

Q2 Inbetriebnahme-Menü			
Parameternummer und -name	Einheit		
0-01 Language/Sprache			
1-20 Motornennleistung	kW		
1-22 Motornennspannung	V		
1-23 Motornennfrequenz	Hz		
1-24 Motornennstrom	Α		
1-25 Motornenndrehzahl	UPM		
3-41 Rampenzeit Auf 1	S		
3-42 Rampenzeit Ab 1	S		
4-11 Min. Drehzahl	UPM		
4-13 Max. Drehzahl	UPM		
1-29 Autom. Motoranpassung (AMA)			



8.1.4 Q3 Funktionssätze

Über die Funktionssätze ist schneller und einfacher Zugriff auf alle Parameter möglich, die für die Mehrzahl von Wasser- und Abwasseranwendungen erforderlich sind, darunter variables Drehmoment, konstantes Drehmoment, Pumpen, Dosierpumpen, Brunnenpumpen, Druckverstärkerpumpen, Mischpumpen, Gebläse und andere Pumpen- und Lüfteranwendungen. Neben anderen Funktionen umfasst dies auch Parameter für die Auswahl der Variablen, die am LCP angezeigt werden sollen, digitale Festdrehzahlen, Skalierung von Analogsollwerten, Einzel- und Mehrzonenanwendungen mit PID-Regelung sowie spezielle Funktionen im Zusammenhang mit Wasser- und Abwasseranwendungen.

Zugriff auf Funktionssätze - Beispiel:





Abbildung 8.1: Schritt 1: Den Frequenzumrichter einschalten (On-LED leuchtet auf).








Abbildung 8.3: Schritt 3: Mit den Auf/Ab-Navigationstasten zu Funktionssätze blättern. [OK] drücken.




Abbildung 8.4: Schritt 4: Die Optionen zur Einstellung der Funktionen werden angezeigt. 03-1 *Allg. Einstellungen* wählen. [OK] drücken.




Abbildung 8.5: Schritt 5: Mit den Auf/Ab-Navigationstasten zu 03-12 *Analogausgang* blättern. [OK] drücken.




Abbildung 8.6: Schritt 6: Parameter 6-50 *Klemme 42 Analogausgang* wählen. [OK] drücken.




Abbildung 8.7: Schritt 7: Die verschiedenen Optionen mit den Auf/Ab-Navigationstasten wählen. [OK] drücken.



Die Funktionssatzparameter sind wie folgt gruppiert:

Q3-1 Allg. Einstellungen			
Q3-10 Uhreinstellungen	Q3-11 Displayeinstellungen	Q3-12 Analogausgang	Q3-13 Relais
0-70 Datum und Uhrzeit	0-20 Displayzeile 1.1	6-50 Klemme 42 Analogausgang	Relais 1 ⇒ 5-40 Funktionsrelais
0-71 Datumsformat	0-21 Displayzeile 1.2	6-51 Kl. 42, Ausgang min. Skalierung	Relais 2 ⇒ 5-40 Funktionsrelais
0-72 Uhrzeitformat	0-22 Displayzeile 1.3	6-52 Kl. 42, Ausgang max. Skalierung	Relais 7 (Option) ⇒ 5-40 Funktionsrelais
0-74 MESZ/Sommerzeit	0-23 Displayzeile 2		Relais 8 (Option) ⇒ 5-40 Funktionsrelais
0-76 MESZ/Sommerzeitstart	0-24 Displayzeile 3		Relais 9 (Option) ⇒ 5-40 Funktionsrelais
0-77 MESZ/Sommerzeitende	0-37 Display Text 1		
	0-38 Display Text 2		
	0-39 Displaytext 3		

Q3-2 Einstellungen für Drehzahlregelung ohne Rückführung			
Q3-20 Digitalsollwert	Q3-21 Analogsollwert		
3-02 Minimaler Sollwert	3-02 Minimaler Sollwert		
3-03 Max. Sollwert	3-03 Max. Sollwert		
3-10 Festsollwert	6-10 Klemme 53 Skal. Min.Spannung		
5-13 Klemme 29 Digitaleingang	6-11 Klemme 53 Skal. Max.Spannung		
5-14 Klemme 32 Digitaleingang	6-14 Klemme 53 Min.Soll-/ Istwert		
5-15 Klemme 33 Digitaleingang	6-15 Klemme 53 Max.Soll-/ Istwert		

Q3-3 PID-Prozesseinstell.		
Q3-30 Istwert-Einstellungen	Q3-31 PID-Einstellungen	
1-00 Regelverfahren	20-81 PID-Normal/Invers-Regelung	
20-12 Soll-/Istwerteinheit	20-82 PID-Startdrehzahl [UPM]	
3-02 Minimaler Sollwert	20-21 Sollwert 1	
3-03 Max. Sollwert	20-93 PID-Proportionalverstärkung	
6-20 Klemme 54 Skal. Min.Spannung	20-94 PID-Integrationszeit	
6-21 Klemme 54 Skal. Max.Spannung		
6-24 Klemme 54 Skal. MinSoll/Istwert		
6-25 Klemme 54 Skal. MaxSoll/Istwert		
6-00 Signalausfall Zeit		
6-01 Signalausfall Funktion		

8.1.5 Q5 Liste geänderte Par.

Q5 Liste geänderter Par. kann bei der Fehlersuche dienen.

Das Menü Liste geänderte Par. enthält Listen mit, in Bezug auf die Werkseinstellung, geänderten Parametern:

- Letzte 10 Änderungen: Zeigt die letzten 10 geänderten Parameter.
- Zeigt alle Änderungen seit der letzten Werkseinstellung.

Protokolle beinhaltet die grafische Darstellung der im Display angezeigten Betriebsvariablen (Par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 und 0-24).

Nur Anzeigeparameter, die in Par. 0-20 bis 0-24 ausgewählt sind, können angezeigt werden. Im Speicher können bis zu 120 Abtastungen zum späteren Abruf abgelegt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Parameter in den nachstehenden Tabellen für Q5 nur als Beispiele dienen, da sie je nach Programmierung des eigentlichen Frequenzumrichters unterschiedlich sind.

Q5-1 Letzte 10 Änderungen
20-94 PID-Integrationszeit
20-93 PID-Proportionalverstärkung

	Q5-2 Alle Änderungen
	20-93 PID-Proportionalverstärkung
	20-94 PID-Integrationszeit
1	-


	Q5-3 Eingangsbelegungen
Analogeingang 53	
Analogeingang 54	



8.1.6 Q6 Protokolle

Q6 Protokolle kann bei der Fehlersuche dienen.


Bitte beachten Sie, dass die Parameter in der nachstehenden Tabelle für Q6 nur als Beispiele dienen, da sie je nach Programmierung des eigentlichen Frequenzumrichters unterschiedlich sind.



8.1.7 Hauptmenümodus

Beide Bedienteile (LCP 101 und 102) bieten Zugriff auf den Hauptmenümodus. Wählen Sie den Hauptmenümodus durch Drücken der Taste [Main Menu]. Das in Abbildung 6.2 dargestellte Auswahlmenü erscheint im Display des LCP 102.

Zeilen 2 bis 5 auf dem Display zeigen eine Liste mit Parametergruppen, die mithilfe der Auf-Ab-Pfeiltasten wählbar sind.



Jeder Parameter hat eine Bezeichnung und eine Nummer, die unabhängig vom Programmiermodus stets dieselben sind. Im Hauptmenü sind die Parameter nach Gruppen aufgeteilt. Die 1. Stelle der Parameternummer (von links) gibt die Gruppennummer des betreffenden Parameters an.

Im Hauptmenü können alle Parameter geändert werden. Je nach Konfiguration (Par. 1-00 *Regelverfahren*) des Geräts werden Parameter teilweise ausgeblendet. Zum Beispiel blendet die Auswahl PID-Regler alle Parameter aus, die die Konfiguration der Rückführung betreffen. Sind Optionskarten installiert und aktiviert, sind entsprechende Gruppen zusätzlich verfügbar.



8.1.8 Parameterauswahl

Im Hauptmenü sind die Parameter nach Gruppen aufgeteilt. Sie können eine Parametergruppe mithilfe der Navigationstasten wählen und mit [OK] aktivieren.


Folgende Parametergruppen sind je nach Systemeinstellung und installierten Optionen verfügbar:

Gruppennr.	Parametergruppe:
0	Betrieb/Display
1	Motor/Last
2	Bremsfunktionen
3	Sollwert/Rampen
4	Grenzen/Warnungen
5	Digitalein-/-ausgänge
6	Analogein-/-ausgänge
8	Opt./Schnittstellen
9	Profibus
10	CAN/DeviceNet
11	LonWorks
13	Smart Logic
14	Sonderfunktionen
15	Info/Wartung
16	Info/Anzeigen
18	Datenanzeigen 2
20	PID-Regler
21	Erw. PID-Regler
22	Anwendungsfunktionen
23	Zeitfunktionen
24	Notfallbetrieb
25	Kaskadenregler
26	Analog-E/A-Option MCB 109

Tabelle 8.2: Parametergruppen

Nach Auswahl einer Parametergruppe (und gegebenenfalls einer Untergruppe), können Sie einen Parameter mithilfe der Navigationstasten wählen.

Der Arbeitsbereich beim grafischen LCP zeigt Parameternummer und namen sowie den Parameterwert.



8.2 Häufig verwendete Parameter - Erläuterungen

8.2.1 Hauptmenü

Das Hauptmenü enthält alle verfügbaren Parameter im Frequenzumrichter VLT® AQUA Drive FC 200.

Alle Parameter sind in logische Gruppen organisiert, deren Gruppennamen die Funktion der Parametergruppe angeben.

Alle Parameter werden mit Name und Nummer im Kapitel Parameteroptionen in diesem Produkthandbuch aufgelistet.

Alle Parameter in den einzelnen Quick-Menüs (Q1, Q2, Q3, Q5 und Q6) sind im Folgenden zu finden.

Einige der am häufigsten für Anwendungen mit dem VLT® AQUA Drive verwendete Parameter werden ebenfalls im folgenden Kapitel erläutert.

Eine ausführliche Erklärung aller Parameter finden Sie im VLT® AQUA Drive Programmierungshandbuch MG.20.OX.YY, das unter www.danfoss.com zum Download bereitsteht oder von Ihrer Danfoss-Vertretung bestellt werden kann.



8.2.2 0-** Betrieb/Display

Parametergruppe zum Einstellen der allgemeinen Grundfunktionen, der LCP Bedienfeld- und Anzeige-Funktionen, der LCP Bedienfeldkopie, von Passwörtern und zur Parametersatzverwaltung.

0-01 Sprache		
Option:		Funktion:
		Bestimmt die im Display zu verwendende Sprache. Der Frequenzumrichter kann mit 4 verschiedenen Sprachpaketen geliefert werden. Englisch und Deutsch sind in allen Paketen enthalten. Englisch kann nicht gelöscht oder geändert werden.
[0] *	Englisch	Teil der Sprachpakete 1 - 4
[1]	Deutsch	Teil der Sprachpakete 1 - 4
[2]	Französisch	Teil des Sprachpakets 1
[3]	Dänisch	Teil des Sprachpakets 1
[4]	Spanisch	Teil des Sprachpakets 1
[5]	Italienisch	Teil des Sprachpakets 1
[6]	Schwedisch	Teil des Sprachpakets 1
[7]	Niederländisch	Teil des Sprachpakets 1
[10]	Chinesisch	Sprachpaket 2
[20]	Finnisch	Teil des Sprachpakets 1
[22]	US-Englisch	Teil des Sprachpakets 4
[27]	Griechisch	Teil des Sprachpakets 4
[28]	Portugiesisch	Teil des Sprachpakets 4
[36]	Slowenisch	Teil des Sprachpakets 3
[39]	Koreanisch	Teil des Sprachpakets 2
[40]	Japanisch	Teil des Sprachpakets 2
[41]	Türkisch	Teil des Sprachpakets 4
[42]	Chinesisch traditionell	Teil des Sprachpakets 2
[43]	Bulgarisch	Teil des Sprachpakets 3
[44]	Serbisch	Teil des Sprachpakets 3
[45]	Rumänisch	Teil des Sprachpakets 3
[46]	Ungarisch	Teil des Sprachpakets 3
[47]	Tschechisch	Teil des Sprachpakets 3
[48]	Polnisch	Teil des Sprachpakets 4
[49]	Russisch	Teil des Sprachpakets 3
[50]	Thailändisch	Teil des Sprachpakets 2
[51]	Indonesisch	Teil des Sprachpakets 2

0-20 Displayzeile 1.1

Option	:	Funktion:
		Auswahl der Variable für die Anzeige in der 1. Zeile, linke Stelle im Display.
[0]	Keine	Es wurde kein Anzeigewert gewählt.
[37]	Displaytext 1	Aktuelles Steuerwort
[38]	Displaytext 2	Hiermit kann eine individuelle Textzeichenfolge zur Anzeige am LCP oder zum Auslesen über serielle Kommunikation geschrieben werden.
[39]	Displaytext 3	Hiermit kann eine individuelle Textzeichenfolge zur Anzeige am LCP oder zum Auslesen über serielle Kommunikation geschrieben werden.
[89]	Anzeige Datum/Uhrzeit	Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an.
[953]	Profibus-Warnwort	Zeigt das aktuelle Warnwort der Feldbus-Schnittstelle in Hex Code.
[1005]	Zähler Übertragungsfehler	Zeigt die Anzahl der Übertragungsfehler dieses CAN Controllers seit dem letzten Netz-Ein.



[1006]	Zähler Empfangsfehler	Zeigt die Anzahl der Empfangsfehler dieses CAN Controllers seit dem letzten Netz-Ein.
[1007]	Zähler Bus-Off	Dieser Parameter zeigt die Anzahl der "Bus-Off"-Ereignisse seit dem letzten Netz-Ein.
[1013]	Warnparameter	Zeigt ein DeviceNet-spezifisches Warnwort an. Jeder Warnung ist ein einzelner Bit zugewiesen.
[1115]	LON Warnwort	Zeigt die LON-spezifischen Warnungen an.
[1117]	XIF-Revision	Zeigt die Version der externen Schnittstellendatei des Neuron-C-Chip der LON-Option an.
[1118]	LON Works-Revision	Zeigt die Software-Version des Anwendungsprogramms des Neuron-C-Chip der LON-Option an.
[1500]	Betriebsstunden	Gibt die Anzahl der Betriebsstunden des Frequenzumrichters an.
[1501]	Motorlaufstunden	Gibt die Anzahl der Betriebsstunden des Motors an.
[1502]	Zähler-kWh	Gibt den Netzstromverbrauch in kWh an.
[1600]	Steuerwort	Zeigt das aktuell gültige Steuerwort des Frequenzumrichters in Hex Code.
[1601] *	Sollwert [Einheit]	Zeigt den Gesamtsollwert in der Regelgröße (Summe aus Digital, Analog, Festsollwert, Bus, Sollw. speich., Frequenzkorr. auf/Frequenzkorr. ab).
[1602]	Sollwert %	Der Gesamtsollwert (die Summe aus Digital-/Analog-/Festsollwert/Bus/Sollw. halten/Frequenzkorr. auf/Frequenzkorr. ab).
[1603]	Zustandswort	Zeigt das aktuelle Zustandswort an.
[1605]	Hauptistwert [%]	Zeigt eine oder mehrere Warnungen in Hex-Code an.
[1609]	Benutzerdefinierte Anzeige	Ansicht der benutzerdefinierten Anzeigen laut Festlegung in Par. 0-30, 0-31 und 0-32.
[1610]	Leistung [kW]	Zeigt die aktuelle Leistungsaufnahme des Motors in kW an.
[1611]	Leistung [PS]	Zeigt die aktuelle Leistungsaufnahme des Motors in PS an.
[1612]	Motorspannung	Zeigt die aktuelle Frequenzumrichter-Ausgangsspannung an.
[1613]	Motorfrequenz	Zeigt die Motorfrequenz, d. h. die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters in Hz an.
[1614]	Motorstrom	Zeigt den Ausgangsstrom des Frequenzumrichters als gemessenen Effektivwert an.
[1615]	Frequenz [%]	Zeigt die Motorfrequenz, d. h. die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters in Prozent an.
[1616]	Drehmoment [Nm]	Zeigt die aktuelle Motorbelastung im Verhältnis zum Motornennmoment an.
[1617]	Drehzahl [UPM]	Zeigt die Drehzahl in UPM (Umdrehungen pro Minute) an, d. h., die Drehzahl der Motorwelle basierend auf den eingegebenen Motor-Typenschilddaten, der Ausgangsfrequenz und der Last des Frequenzumrichters.
[1618]	Therm. Motorschutz	Anhand der ETR-Funktion berechnete thermische Belastung des Motors. Siehe auch Parametergruppe 1-9* Motortemperatur.
[1622]	Drehmoment [%]	Zeigt das tatsächliche Drehmoment in Prozent an.
[1630]	DC-Spannung	Zwischenkreisspannung im Frequenzumrichter.
[1632]	Bremsleistung/s	Zeigt die aktuelle Bremsleistung, die an einen externen Bremswiderstand übertragen wird, an. Die Angabe erfolgt in Form eines Augenblickswerts.
[1633]	Bremsleist/2 min	Zeigt die an einen externen Bremswiderstand übertragene Bremsleistung an. Die Durchschnittsleistung wird laufend für die letzten 120 Sekunden berechnet.
[1634]	Kühlkörpertemp.	Aktuelle Kühlkörpertemperatur des Frequenzumrichters. Die Abschaltgrenze liegt bei 95 \pm 5 °C, die Wiedereinschaltgrenze bei 70 \pm 5 °C.
[1635]	FC Überlast	Prozentuale Überlast des Wechselrichters
[1636]	Nenn- WR- Strom	Zeigt den Typen-Nennstrom des Frequenzumrichters an.
[1637]	Max. WR- Strom	Maximaler Ausgangsstrom des Frequenzumrichters.
[1638]	SL Contr.Zustand	Zeigt den aktuellen Zustand der Smart Logic Control an.
[1639]	Steuerkartentemp.	Zeigt die aktuelle Temperatur der Steuerkarte an.
[1650]	Externer Sollwert	Zeigt die Summe der externen Sollwerte in % (Summe aus Analog/Puls/Bus) an.
[1652]	Istwert [Einheit]	Der resultierende Istwert mittels der in Par. 3-00, 3-01, 3-02 und 3-03 gewählten Einheit/Skalierung.
[1653]	Digitalpoti Sollwert	Zeigt den Anteil des digitalen Potentiometers am tatsächlichen Soll-/Istwert.
[1654]	Istwert 1 [Einheit]	Zeigt den Istwert 1. Siehe Par. 20-0*.
[1655]	Istwert 2 [Einheit]	Zeigt den Istwert 2. Siehe Par. 20-0*.
[1656]	Istwert 3 [Einheit]	Zeigt den Istwert 3. Siehe Par. 20-0*.



Angepasster Sollwert Zeigt den tatsächl. Betriebssollwert nach Änderung durch Durchflussausgleich an. Siehe Par. 22-8*.	[16[0]	DID Avegang [0/]	Ciht dan Ausgangswert das DID Degleys in Drozent aus
Digitaleingånge Zeigt den Zusstand der Digitaleingånge am. Signal AUS = 0, Signal ETN = 1. Die Rehlerrifoge int Branneter 16-60 zu entrehnen. Bit 0 entspricht dem Bit ganz rechts.	[1658]	PID-Ausgang [%]	Gibt den Ausgangswert des PID-Reglers in Prozent aus.
Die Rehenfolge ist Parameter 16-60 zu enthehmen. Bit 0 entspricht dem Bit ganz rechts. [1662] Andogengang 53 Zeigt den aktuellen Wert des Analogengang 53 an. Strom = 0°; Spammang = 1. [1663] AE 54 Modus Zeigt den aktuellen Wert des Analogengang 53 an. Strom = 0°; Spammang = 1. [1665] Analogengang 75 Zeigt den aktuellen Wert des Analogengangs 55 an. Strom = 0°; Spammang = 1. [1666] Analogengang 72 [rin] Analogengang 72 [rin] Aktueller Wert in ma an Ausgang 42. Der zu zeigende Wert wird mit Par. 6-50 gewählt. [1666] Pulseing, 20 [riz] Zeigt den aktuellen Wert des Pulseingangs 29 in Hz. [1667] Pulseing, 33 [riz] Zeigt den aktuellen Wert des Pulseingangs 29 in Hz. [1668] Pulseing, 33 [riz] Zeigt den aktuellen Wert des Pulseingangs 29 in Hz. [1670] Pulseing, 37 [riz] Zeigt den aktuellen Wert des Pulseingangs 29 in Hz. [1671] Zähler A Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. [1672] Zähler B Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. [1673] Zähler B Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. [1674] Analogengang X30/11 Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/11 (auf der Universal-E/h-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/h-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/h-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/h-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/h-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/h-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Hautstollwert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/h-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Hautstollwert der Signals an X30/12 (auf der Universal-E/h-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Hautstollwert der Fieldbus-KommOption. [1680] Bus Steuerwort 1 Zeigt den aktuellen Hautstollwert der Fieldbus-Komm-Option. Zeigt einen oder mehrere Alamme in Her-Code an (Denutzt für serielle Kommunikation). Zeigt einen oder mehrere Zustandsbordt d			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Zeigt den aktuellen Wert des Analogeingangs 53 als Sollwert oder Schutzwert an.	[1660]	Digitaleingänge	
Zeigt den aktuellen Wert des Analogenigangs 55 an. Strom = 0; Spannung = 1. Zeigt den aktuellen Wert des Analogenigangs 54 an. Strom = 0; Spannung = 1. Analogenigang 94 Zeigt den aktuellen Wert des Analogenigangs 54 an. Aktueller Wert im An An Ausgang 42. Der zu zeigende Wert wird mit Par. 6-50 gewählt. Dipatalusgänge	[1661]	AE 53 Modus	Zeigt den aktuellen Wert des Analogeingangs 53 an. Strom = 0; Spannung = 1.
Zeigt den aktuellen Wert des Analogeingangs 54 an.	[1662]	Analogeingang 53	Zeigt den aktuellen Wert des Analogeingangs 53 als Sollwert oder Schutzwert an.
Aktueller Wert in mA an Ausgang 42. Der zu zeigende Wert wird mit Par. 6-50 gewählt.	[1663]	AE 54 Modus	Zeigt den aktuellen Wert des Analogeingangs 55 an. Strom = 0; Spannung = 1.
Binarwert aller Digitalausgänge Binarwert aller Digitalausgänge.	[1664]	Analogeingang 54	Zeigt den aktuellen Wert des Analogeingangs 54 an.
Zeigt den aktuellen Wert des Pubenigangs 29 in Hz.	[1665]	Analogausgang 42 [mA]	Aktueller Wert in mA an Ausgang 42. Der zu zeigende Wert wird mit Par. 6-50 gewählt.
Pulseing. 33 [Hz]	[1666]	Digitalausgänge	Binärwert aller Digitalausgänge.
Zeigt den aktuellen Wert des Pulsausgangs 27 in Hz.	[1667]	Pulseing. 29 [Hz]	Zeigt den aktuellen Wert des Pulseingangs 29 in Hz.
Pulsausg. 29 [Hz] Zeigt dien aktuellen Wert des Pulsausgangs 29 in Hz.	[1668]	Pulseing. 33 [Hz]	Zeigt den aktuellen Wert des Pulseingangs 33 in Hz.
Relaisausgange Zeigt die Einstellung aller Relais an. 1672 Zähler A Zeigt die Einstellung aller Relais an. 1673 Zähler B Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. 1675 Analogeingang X30/11 Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. 1676 Analogeingang X30/12 Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/11 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. 1676 Analogeingang X30/12 Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. 1677 Analogausg. X30/8 [mA] Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. 1680 Bus Steuerwort 1 Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. 1682 Bus Sollwert 1 Zeigt den aktuellen Hauptsollwert der Feldbus-Schnittstelle in Hex-Code, d. h. gesendet vom Gebäudermangaementsystem, einer SPS oder einem anderen Master. 1684 Feldbus-Komm. Status Erweitertes Zustandswort der Feldbus-KommOption. 1685 FC Steuerwort 1 Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. 1686 FC Sollwert 1 Zustandswort, das an den Busmaster gesendet wird. 1690 Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). 1691 Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). 1692 Warmwort 2 Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). 1693 Warnwort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). 1696 Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). 1697 Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). 1698 Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). 1699 Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine Oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für	[1669]	Pulsausg. 27 [Hz]	Zeigt den aktuellen Wert des Pulsausgangs 27 in Hz.
Zeigt den aktuellen Wert von Zähler A Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/11 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Die zu zeigende Variable wird mit Par. 6-60 gewählt. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Die zu zeigende Variable wird mit Par. 6-60 gewählt. Zeigt den aktuellen Hauptsollwert der Feldbus-Schnittstelle in Hex-Code, d. h. gesendet vom Gebäudemanagementsystem, einer SPS oder einem anderen Master. Is684 Feldbus-Komm. Status Erweitertes Zustandswort der Feldbus-KommOption. Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. Zeigt einen der mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zust	[1670]	Pulsausg. 29 [Hz]	Zeigt den aktuellen Wert des Pulsausgangs 29 in Hz.
Zeigt den aktuellen Wert von Zähler A Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/11 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Die zu zeigende Variable wird mit Par. 6-60 gewählt. Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an. Die zu zeigende Variable wird mit Par. 6-60 gewählt. Zeigt den aktuellen Hauptsollwert der Feldbus-Schnittstelle in Hex-Code, d. h. gesendet vom Gebäudemanagementsystem, einer SPS oder einem anderen Master. Is684 Feldbus-Komm. Status Erweitertes Zustandswort der Feldbus-KommOption. Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. Zeigt einen der mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Zeigt eine oder mehrere Zust	[1671]	Relaisausgänge	Zeigt die Einstellung aller Relais an.
Zeigt den aktuellen Wert von Zahler B		Zähler A	Zeigt den aktuellen Wert von Zähler A.
Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an.		Zähler B	Zeigt den aktuellen Wert von Zähler B.
Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/12 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an.	[1675]	Analogeingang X30/11	Zeigt den aktuellen Wert des Signals an X30/11 (auf der Universal-E/A-Kartenoption) an.
Zeigt den aktuellen Wert des Ausgangs X30/8 (Universal-/E/A-Kartenoption) an. Die zu zeigende Variable wird mit Par. 6-60 gewählt. [1680] Bus Steuenvort 1 Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. [1681] Bus Sollwert 1 Zeigt den aktuellen Hauptsollwert der Feldbus-Schnittstelle in Hex-Code, d. h. gesendet vom Gebäudemanagementsystem, einer SPS oder einem anderen Master. [1684] Feldbus-Komm. Status Erweitertes Zustandswort der Feldbus-Schmittstelle in Hex-Code, d. h. gesendet vom Gebäudemanagementsystem, einer SPS oder einem anderen Master. [1685] FC Steuerwort 1 Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. [1686] FC Sollwert 1 Zustandswort, das an den Busmaster gesendet wird. [1690] Alarmwort Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). [1691] Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1693] Warnwort 2 Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1694] Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1695] Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1696] Wartungswort Die Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. [1830] Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1831] Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1832] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/6 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/6 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/1 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [183			
Variable wird mit Par. 6-60 gewählt. [1680] Bus Steuerwort 1 Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. [1682] Bus Sollwert 1 Zeigt den aktuellen Hauptsollwert der Feldbus-Schnittstelle in Hex-Code, d. h. gesendet vom Gebäudemanagementsystem, einer SPS oder einem anderen Master. [1684] Feldbus-Komm. Status Erweitertes Zustandswort der Feldbus-KommOption. [1685] FC Steuerwort 1 Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. [1686] FC Sollwert 1 Zustandswort, das an den Busmaster gesendet wird. [1680] Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). [1691] Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). [1692] Warnwort Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1693] Warnwort 2 Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1694] Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1695] Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1696] Wartungswort Die Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. [1830] Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1831] Analogeingang X42/5 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1836] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1837] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1.			
[1682] Bus Sollwert 1 Zeigt den aktuellen Hauptsollwert der Feldbus-Schnittstelle in Hex-Code, d. h. gesendet vom Gebäudemanagementsystem, einer SPS oder einem anderen Master. [1684] Feldbus-Komm. Status Erweitertes Zustandswort der Feldbus-KommOption. [1685] FC Steuerwort 1 Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. [1686] FC Sollwert 1 Zustandswort, das an den Busmaster gesendet wird. [1690] Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). [1691] Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1692] Warnwort Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1693] Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1694] Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1695] Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1696] Wartungswort Die Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. [1830] Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1831] Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1832] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1836] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1837] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den er	[====]		
bäudemanagementsystem, einer SPS oder einem anderen Master. [1684] Feldbus-Komm. Status Erweitertes Zustandswort der Feldbus-KommOption. [1685] FC Steuerwort 1 Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird. [1686] FC Sollwert 1 Zustandswort, das an den Busmaster gesendet wird. [1690] Alarmwort Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). [1691] Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). [1692] Warnwort Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1693] Warnwort 2 Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1694] Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1695] Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1696] Wartungswort Die Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. [1830] Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1831] Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1832] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1836] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1837] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Listwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert	[1680]	Bus Steuerwort 1	Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird.
Steuerwort 1 Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird.	[1682]	Bus Sollwert 1	
[1686] FC Sollwert 1 Zustandswort, das an den Busmaster gesendet wird. [1690] Alarmwort Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). [1691] Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). [1692] Warnwort Eine oder mehrere Alarme in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1693] Warnwort 2 Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1694] Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1695] Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1696] Wartungswort Die Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. [1830] Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1831] Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1832] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1836] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1837] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Subwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2137] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Subwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2.	[1684]	Feldbus-Komm. Status	Erweitertes Zustandswort der Feldbus-KommOption.
[1690]AlarmwortZeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation).[1691]Alarmwort 2Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation).[1692]WarnwortEine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation).[1693]Warnwort 2Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation).[1694]Erw. ZustandswortZeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation).[1695]Erw. Zustandswort 2Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation).[1696]WartungswortDie Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder.[1830]Analogeingang X42/1Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.[1831]Analogeingang X42/3Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.[1832]Analogausg. X42/7 [V]Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.[1833]Analogausg. X42/7 [V]Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.[1834]Analogausg. X42/9 [V]Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.[1835]Analogausg. X42/11 [V]Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.[1835]Analogausg. X42/11 [V]Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.[1835]Analogausg. X42/11 [V]	[1685]	FC Steuerwort 1	Steuerwort (STW), das vom Bus-Master gesendet wird.
[1691] Alarmwort 2 Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation). [1692] Warnwort Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1693] Warnwort 2 Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1694] Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1695] Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1696] Wartungswort Die Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. [1830] Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1831] Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1832] Analogausg. X42/5 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1836] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1837] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sustangs vom erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1686]	FC Sollwert 1	Zustandswort, das an den Busmaster gesendet wird.
Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). 1693 Warnwort 2	[1690]	Alarmwort	Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation).
[1693] Warnwort 2 Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1694] Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1695] Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1696] Wartungswort Die Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. [1830] Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1831] Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1832] Analogeingang X42/5 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1836] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1837] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [1838] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [1839] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [1830] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2. [1831] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1691]	Alarmwort 2	Zeigt einen oder mehrere Alarme in Hex-Code an (benutzt für serielle Kommunikation).
Erw. Zustandswort Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). Be Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogeingang X42/5 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2. Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. Zeigt den Wert des Sulswertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2. Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1692]	Warnwort	Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation).
[1695] Erw. Zustandswort 2 Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation). [1696] Wartungswort Die Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. [1830] Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1831] Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1832] Analogeingang X42/5 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [2117] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1693]	Warnwort 2	Eine oder mehr Warnungen im Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation).
Die Bits spiegeln den Zustand für die programmierten vorbeugenden Wartungsereignisse in Parametergruppe 23-1* wieder. Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogeingang X42/5 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 1. Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2. Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1694]	Erw. Zustandswort	Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation).
metergruppe 23-1* wieder. [1830] Analogeingang X42/1 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1831] Analogeingang X42/3 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1832] Analogeingang X42/5 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [2117] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1695]	Erw. Zustandswort 2	Zeigt eine oder mehrere Zustandsbedingungen in Hex-Code (benutzt für serielle Kommunikation).
Analogeingang X42/3 Analogeingang X42/5 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogeingang X42/5 Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2. Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1696]	Wartungswort	
Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1833] Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [2117] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1830]	Analogeingang X42/1	Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/1 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.
Analogausg. X42/7 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [2117] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2. [2137] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1831]	Analogeingang X42/3	Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/3 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.
[1834] Analogausg. X42/9 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [2117] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 1. [2137] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1832]	Analogeingang X42/5	Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/5 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.
[1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [2117] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 1. [2137] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1833]	Analogausg. X42/7 [V]	Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/7 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.
[1835] Analogausg. X42/11 [V] Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/11 der Analog-E/A-Karte angelegt ist. [2117] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 1. [2137] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.	[1834]	Analogausg. X42/9 [V]	Anzeige des Signalwerts, das an Klemme X42/9 der Analog-E/A-Karte angelegt ist.
[2117] Erw. Sollwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 1. [2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 1. [2137] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.			
[2118] Erw. Istwert 1 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 1. [2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 1. [2137] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.			
[2119] Erw. Ausg. 1 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 1. [2137] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.			· ·
[2137] Erw. Sollwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Sollwerts für den erweiterten PID-Regler 2. [2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.			
[2138] Erw. Istwert 2 [Einheit] Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 2. [2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.			
[2139] Erw. Ausg. 2 [%] Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 2.			
[2207] E. M. Sollmare's [Elimicity 2015 deli Were des Sollmares für dell'etwellerter FID-Negler 3.			
	[213/]	LIVI. JOHNGE J [LITTICIL]	Zaige den Were des Johnson dur den erweiterten F1D-Negrei 3.



[2158]	Erw. Istwert 3 [Einheit]	Zeigt den Wert des Istwertsignals für den erweiterten PID-Regler 3.
[2159]	Erw. Ausgang [%]	Zeigt den Wert des Ausgangs vom erweiterten PID-Regler 3 an.
[2230]	No-Flow Leistung	Zeigt die berechnete "No Flow"-Leistung für die aktuelle Drehzahl.
[2580]	Kaskadenzustand	Betriebszustand des Kaskadenreglers
[2581]	Pumpenzustand	Betriebszustand jeder einzelnen Pumpe, die vom Kaskadenregler geregelt wird.
[2791]	Kaskadensollwert	Sollwertausgang für Folgeantriebe.
[2792]	% von Gesamtkapazität	Anzeigeparameter, der den Systembetrieb in % der Gesamtkapazität des Systems anzeigt.
[2793]	Zustand Kaskadensystem	Anzeigeparameter, der den Zustand des Kaskadensystems anzeigt.
0-21 D	isplayzeile 1.2	
Option		Funktion:
-		Einstellung für die Displayanzeige in der Mitte der 1. Zeile.
[1662] *	Analogeingang 53	Auswahl siehe Par. 0-20 <i>Displayzeile 1.1.</i>
0-22 D	Pisplayzeile 1.3	
Option		Funktion:
		Auswahl für die 1. Zeile, rechte Stelle in der Displayanzeige.
[1614] *	Motorstrom	Auswahl siehe Par. 0-20 <i>Displayzeile 1.1.</i>
		, ,
	Pisplayzeile 2	
Option	1	Funktion:
F4.54=7.4		Wählen Sie eine Variable zur Anzeige in Zeile 2.
[1615] *	Frequenz	Die Optionen sind identisch mit den Optionen für Par . 0-20 <i>Displayzeile 1.1</i> .
0-24 D	Pisplayzeile 3	
Option	:	Funktion:
[1652] *	Istwert [Einheit]	Die Optionen sind identisch mit den Optionen für Par . 0-20 <i>Displayzeile 1.1</i> .
		Wählen Sie eine Variable zur Anzeige in Zeile 2.
0-37 D	isplaytext 1	
Range:		Funktion:
0 N/A*	[0 - 0 N/A]	In diesem Parameter kann eine individuelle Textzeichenfolge zur Anzeige am LCP oder Auslese über serielle Kommunikation geschrieben werden. Soll dieser Text permanent angezeigt werder wählen Sie in Par. 0-20 <i>Displayzeile 1.1</i> , Par. 0-21 <i>Displayzeile 1.2</i> , Par. 0-22 <i>Displayzeile 1.</i> . Par. 0-23 <i>Displayzeile 2</i> oder Par. 0-24 <i>Displayzeile 3</i> Displaytext 1. Mit den Pfeiltasten ▲ oder des LCP die Zeichen ändern. Mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ den Cursor bewegen. Das vom Curso
		markierte Zeichen kann dann geändert werden. Mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ des LCP die Zeiche ändern. Zum Einfügen eines Zeichens setzen Sie den Cursor zwischen die beiden Zeichen, und dricken Sie ▲ oder ▼.
0-38 D	isplaytext 2	
Range:		Funktion:
0 N/A*	[0 - 0 N/A]	In diesem Parameter kann eine individuelle Textzeichenfolge zur Anzeige am LCP oder Auslese über serielle Kommunikation geschrieben werden. Soll dieser Text permanent angezeigt werder wählen Sie in Par. 0-20 <i>Displayzeile 1.1</i> , Par. 0-21 <i>Displayzeile 1.2</i> , Par. 0-22 <i>Displayzeile 1.</i> Par. 0-23 <i>Displayzeile 2</i> oder Par. 0-24 <i>Displayzeile 3</i> Displaytext 2. Mit den Pfeiltasten ▲ oder
		des LCP die Zeichen ändern. Mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ den Cursor bewegen. Wenn ein Zeiche

die beiden Zeichen, und drücken Sie ▲ oder ▼.

 $markiert \ ist, kann \ es \ ge\"{a}ndert \ werden. \ Zum \ Einfügen \ eines \ Zeichens \ setzen \ Sie \ den \ Cursor \ zwischen$



0-39 Displaytext 3	
Range:	Funktion:
0 N/A* [0 - 0 N/A]	In diesem Parameter kann eine individuelle Textzeichenfolge zur Anzeige am LCP oder Auslesen über serielle Kommunikation geschrieben werden. Soll dieser Text permanent angezeigt werden, wählen Sie in Par. 0-20 <i>Displayzeile 1.1</i> , Par. 0-21 <i>Displayzeile 1.2</i> , Par. 0-22 <i>Displayzeile 1.3</i> , Par. 0-23 <i>Displayzeile 2</i> oder Par. 0-24 <i>Displayzeile 3</i> Displaytext 3. Mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ des LCP die Zeichen ändern. Mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ den Cursor bewegen. Wenn ein Zeichen markiert ist, kann es geändert werden. Zum Einfügen eines Zeichens setzen Sie den Cursor zwischen die beiden Zeichen, und drücken Sie ▲ oder ▼.

0-70 Datum und Uhrzeit

Range:

2000-01-01 [2000-01-01 00:00]

00:00 – 2099-12-01 23:59 *

Funktion:

Legt das Datum und die Uhrzeit der internen Uhr fest. Das zu verwendende Format wird in Par. 0-71 und 0-72 festgelegt.



ACHTUNG!

Dieser Parameter zeigt nicht die aktuelle Zeit. Diese lässt sich in Par. 0-89 ablesen. Die Uhr beginnt erst, wenn eine von der Werkseinstellung abweichende Einstellung vorgenommen wurde.

0-71	Datumsformat	
Option	n:	Funktion:
[0] *	JJJJ-MM-TT	Bestimmt das Datumsformat im LCP.
[1]	TT-MM-JJJJ	Bestimmt das Datumsformat im LCP.
[2]	MM/TT/JJJJJ	Bestimmt das Datumsformat im LCP.

0-72 Uhrzeitformat

Option:		Funktion:
		Legt das Uhrzeitformat für das LCP fest.
[0] *	24 h	
[1]	12 h	

0-74 MESZ/Sommerzeit

Option: Funktion:

Wählt die Handhabung der Sommerzeit. Geben Sie zur manuellen Sommerzeiteingabe das Startdatum und das Enddatum in Par. 0-76 *MESZ/Sommerzeitstart* und Par. 0-77 *MESZ/Sommerzeitende* ein.

[0] * Aus
[2] Manuell

0-76 MESZ/Sommerzeitstart

Range:		Funktion:	
0 N/A*	[0 - 0 N/A]	Legt Datum und Uhrzeit des Sommerzeitstarts fest. Das Datum wird im Format aus Par. 0-71 Da-	
		tumsformat programmiert.	

0-77 MESZ/Sommerzeitende

Range:		Funktion:			
0 N/A*	[0 - 0 N/A]	Legt Datum und Uhrzeit des Sommerzeitendes fest. Das Datum wird im Format aus			
		Par. 0-71 Datumsformat programmiert.			



8.2.3 Grundeinstellungen, 1-0*

Parameter zum Festlegen des Regelverfahrens (mit/ohne Rückführung).

1-00	0 Regelverfahren	
Option	n:	Funktion:
[0] *	Drehzahlsteuerung	Motordrehzahl wird durch Anwenden eines Drehzahlsollwerts oder Einstellung der gewünschten Drehzahl im Hand-Betrieb bestimmt. Drehzahlsteuerung wird ebenfalls verwendet, wenn der Frequenzumrichter Teil eines Prozessregelsystems mit Rückführung basierend auf einem externen PID-Regler ist, der ein Drehzahlsollwertsignal als Ausgang liefert.
[3]	PID-Regler	Motordrehzahl wird durch einen Sollwert vom integrierten PID-Regler bestimmt, der die Motordrehzahl als Teil eines Prozessregelsystems mit Rückführung (z. B. konstanter Druck oder konstanter Durchfluss) ändert. Der PID-Regler muss in Par. 20-** oder über die Funktionssätze, auf die durch Drücken der [Quick Menus]-Taste zugegriffen wird, konfiguriert werden.



ACHTUNG!

Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.



ACHTUNG!

Bei der Einstellung "PID-Regler" wird über die Befehle "Reversierung" und "Start und Reversierung" keine Änderung der Motor-Drehrichtung erreicht.

1-20	Motornennleistung [kW]

Range:		Funktion:	
4.00 kW*	[0.09 - 3000.00 kW]	Der Wert der Motornennleistung in kW muss den Angaben auf dem Typenschild des angeschlossenen Motors entsprechen. Die Werkseinstellung entspricht der Typenleistung des Frequenzumrichters. Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden. Je nach der Einstellung in Par. 0-03 <i>Ländereinstellungen</i> wird Par. 1-20 <i>Motornennleistung [kW]</i> oder Par. 1-21 <i>Motornennleistung [PS]</i> ausgeblendet.	

1-22 Motornennspannung

Range:		Funktion:
400. V*	[10 1000. V]	Der Wert muss den Angaben auf dem Typenschild des angeschlossenen Motors entsprechen. Die
		Werkseinstellung entspricht der Typenleistung des Frequenzumrichters.
		Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.

1-23 Motornennfrequenz

Range:			Funktion:	
	50. Hz*	[20 - 1000 Hz]	Stellen Sie einen Wert ein, der den Angaben auf dem Typenschild des angeschlossenen Motors	
			entspricht.Für 87-Hz-Betrieb bei 230/400-V-Motoren die Typenschilddaten für 230 V/50 Hz einstel-	
			len. Par. 4-13 Max. Drehzahl [UPM] und Par. 3-03 Max. Sollwert müssen bei der 87-Hz-Anwendung	
			angepasst werden	



ACHTUNG!

Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.



1-24 Motornennstrom				
Range:		Funktion:		
7.20 A*	[0.10 - 10000.00 A]	Eingabe des Motornennstroms entsprechend dem Motor-Typenschild. Diese Daten dienen der Berechnung von Drehmoment, thermischem Motorschutz usw.		



ACHTUNG!

Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.

1-25 Motornenndrehzahl		
Range:	Funktion:	
1420. RPM* [100 - 60000 RPM]	Eingabe der Motornenndrehzahl entsprechend dem Motor-Typenschild. Dieser Wert dient zur Berechnung des automatischen Schlupfausgleichs.	



ACHTUNG!

Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.

1-29 Autom. Motoranpassung		
Option:		Funktion:
		Die AMA-Funktion optimiert die dynamische Motorleistung, indem die erweiterten Motorparameter (Par. 1-30 <i>Statorwiderstand (Rs)</i> bis Par. 1-35 <i>Hauptreaktanz (Xh)</i>) bei stehendem Motor automatisch optimiert werden.
[0] *	Anpassung aus	Ohne Funktion
[1]	Komplette Anpassung	führt eine AMA des Statorwiderstands R_{S} , des Rotorwiderstands R_{r} , der Statorstreureaktanz X_1 , der Rotorstreureaktanz X_2 und der Hauptreaktanz X_h durch.
[2]	Reduz. Anpassung	$f \ddot{u} hrt \ eine \ reduzierte \ AMA \ des \ Statorwiderstands \ R_s \ (nur \ im \ System) \ durch. \ W\"{a}hlen \ Sie \ diese \ Option,$ wenn ein LC-Filter zwischen Frequenzumrichter und Motor eingesetzt wird.

Aktivieren Sie die AMA-Funktion durch Drücken von [Hand on] nach Auswahl von [1] oder [2]. Siehe auch Abschnitt *Automatische Motoranpassung*. Verläuft die Motoranpassung normal, erscheint im Display: "AMA mit [OK]-Taste beenden". Nach Drücken der [OK]-Taste ist der Frequenzumrichter wieder betriebsbereit.

Hinweis:

- Für eine optimale Anpassung des Frequenzumrichters, führen Sie die AMA bei kaltem Motor durch.
- Die AMA kann nicht durchgeführt werden, während der Motor läuft.



ACHTUNG!

Es ist wichtig, dass zuvor die Motorparameter 1-2* richtig eingestellt werden, da sie in den AMA-Algorithmus einfließen. Für eine optimale dynamische Motorleistung ist eine AMA notwendig. Je nach Motornennleistung kann die Motoranpassung bis zu zehn Minuten dauern.



ACHTUNG!

Während der AMA darf die Motorwelle nicht angetrieben werden.





ACHTUNG!

Ändert sich eine der Einstellungen in Par. 1-2* Motordaten, Par. 1-30 Statorwiderstand (Rs) zu Par. 1-39 Motorpolzahl, dann werden die Werkseinstellungen der erweiterten Motorparameter wiederhergestellt.

Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.



ACHTUNG!

Vollständige AMA ist ohne Filter durchzuführen, reduzierte AMA ist mit Filter durchzuführen.

Siehe Abschnitt: *Anwendungsbeispiele > Automatische Motoranpassung* im Projektierungshandbuch.

8.2.4 3-0* Sollwertgrenzen

Parameter zum Einstellen von Sollwerteinheit, Grenzwerten und Bereichen.

3-02 Minimaler Sollwert

Range:

Funktion:

renceFeed- ceFeedbackUnit] backUnit*

0.000 Refe- [-999999.999 - par. 3-03 Referen- Eingabe des minimalen Sollwerts. Der minimale Sollwert bestimmt den Mindestwert der Summe aller Sollwerte. Minimaler Sollwert und Sollwerteinheit entsprechen der Konfiguration in Par. 1-00 Regelverfahren und Par. 20-12 Soll-/Istwerteinheit.



ACHTUNG!

Dieser Parameter wird nur bei Drehzahlsteuerung verwendet.

3-03 Max. Sollwert

Range:

Funktion:

ceFeedbackUnit] FeedbackUnit*

50.000 Re- [par. 3-02 - 999999.999 Referen- Eingabe des maximal zulässigen Wertes für den Fernsollwert. Maximaler Sollwert und Sollwerteinheit entsprechen der Konfiguration in Par. 1-00 Regelverfahren und Par. 20-12 Soll-/Istwerteinheit.



Wenn Par. 1-00 Regelverfahren auf PID-Prozess [3] steht, muss Par 20-14 Max. Sollwert/Istwert verwendet werden.



3-10 Festsollwert


Array [8]


Range:

Funktion:

0.00 %* [-100.00 - 100.00 %]

Mit diesem Parameter können mittels Array-Programmierung acht (0 - 7) verschiedene Festsollwerte programmiert werden. Der Festsollwert wird als Prozentsatz des max. Sollwerts Ref_{MAX} angegeben (Par. 3-03 *Max. Sollwert*, mit Rückführung siehe Par. 20-14 *Maximum Reference/Feedb.*). Um die Festsollwerte über Digitaleingänge anzuwählen, müssen Sie an den entsprechenden Digitaleingängen in Parametergruppe 5-1* Digitaleingänge Festsollwert Bit 0, 1 oder 2 ([16], [17] oder [18]) wählen.





3-41 Rampenzeit Auf 1

Range:

Funktion:

10.00 s* [1.00 - 3600.00 s]

Geben Sie die Rampenzeit Auf ein, d. h. die Beschleunigungszeit von 0 UPM bis Par. 1-25 *Motor-nenndrehzahl.* Wählen Sie die Rampenzeit Auf so, dass der Ausgangsstrom während der Rampe Auf den in Par. 4-18 *Stromgrenze* eingestellten Stromgrenzwert nicht überschreitet. Siehe Rampenzeit Ab in Par. 3-42 *Rampenzeit Ab 1*.

$$Par..3 - 41 = \frac{tBeschl. \times nnorm[Par..1 - 25]}{Sollw. [UPM]}[s]$$

3-42 Rampenzeit Ab 1

Range:

Funktion:

20.00 s* [1.00 - 3600.00 s]

Geben Sie die Rampenzeit Ab ein, d. h. die Verzögerungszeit von Par. 1-25 *Motornenndrehzahl* bis 0 UPM. Wählen Sie die Rampenzeit Ab so, dass keine Überspannung aufgrund von generatorischem Betrieb des Motors auftritt bzw. der erzeugte Strom den in Par. 4-18 *Stromgrenze* eingestellten Stromgrenzwert nicht überschreitet. Siehe Rampenzeit Auf in Par. 3-41 *Rampenzeit Auf 1*.

$$Par..3 - 42 = \frac{tVerz. \times nnorm[Par..1 - 25]}{Sollw.[UPM]}[s]$$


3-84 Ausgangsrampenzeit

Range:

Funktion:

0 s* [0 - 60 s]

Eingabe der Ausgangsrampenzeit von Drehzahl Null auf min. Motordrehzahl, Par. 4-11 oder 4-12. Tiefbrunnen-Tauchpumpen können durch Betrieb unter der Mindestdrehzahl beschädigt werden. Eine schnelle Rampenzeit unter der Mindestdrehzahl der Pumpe wird empfohlen. Dieser Parameter kann als schnelle Rampe von Drehzahl Null auf min. Motordrehzahl angewendet werden.






3-85 Rückschlagventil-Rampenzeit

Range:

Funktion:

0 s* [0 - 60 s]

Zum Schutz von Kugelrückschlagventilen bei einem Stopp kann die Rückschlagventil-Rampe als langsame Rampe von Par. 4-11 *Min. Drehzahl [UPM]* oder Par. 4-12 *Min. Frequenz [Hz]* bis zur Rückschlagventil-Rampenenddrehzahl genutzt werden, eingestellt vom Anwender in Par. 3-86 oder Par. 3-87. Wenn Par. 3-85 ungleich 0 Sekunden ist, ist die Rückschlagventil-Rampenzeit wirksam und fährt die Drehzahl über Rampe von der min. Motordrehzahl zur Rückschlagventil-Enddrehzahl in Par. 3-86 oder Par. 3-87.




3-86 Rückschlagventil-Rampenenddrehzahl [UPM]

Range:

Funktion:

0 [UPM]* [0 - Min. Drehzahl [UPM]]

Festlegung der Drehzahl in [UPM] unter der Min. Drehzahl, bei der das Rückschlagventil geschlossen und nicht mehr aktiv sein soll.



3-87 Rückschlagventil-Rampenenddrehzahl [Hz]


Range:

Funktion:

0 [Hz]* [0 - M

[0 - Min. Frequenz [Hz]]

Festlegung der Drehzahl in [Hz] unter der Min. Frequenz, bei der die Rückschlagventil-Rampe nicht mehr aktiv ist.



3-88 Endrampenzeit

Range:


Funktion:

0 [s]* [0 - 60 [s]]

Geben Sie die Endrampenzeit ein, die für die Rampe ab von der min. Motordrehzahl/-frequenz, Par. 4-11 oder 4-12, auf Drehzahl Null zu verwenden ist.

Tiefbrunnen-Tauchpumpen können durch Betrieb unter der Mindestdrehzahl beschädigt werden. Eine schnelle Rampenzeit unter der Mindestdrehzahl der Pumpe wird empfohlen. Dieser Parameter kann als schnelle Rampe von der min. Motordrehzahl auf Drehzahl Null angewendet werden.





8.2.5 4-** Grenzen und Warnungen

Parametergruppe zum Einstellen von Grenzwerten und Warnungen.

4-11 Min. Drehzahl [UPM]			
Range:		Funktion:	
0 RPM*	[0 - par. 4-13 RPM]	Definiert die absolute Mindestdrehzahl, mit der der Motor laufen soll. Die minimale Drehzahl kann entsprechend der minimalen Motornenndrehzahl des Herstellers eingestellt werden. Die Mindestdrehzahl darf die Einstellung in Par. 4-13 <i>Max. Drehzahl [UPM]</i> nicht überschreiten.	

4-13 Max. Drehzahl [UPM]

Funktion:
Eingabe der maximalen Grenze für die Motordrehzahl. Die maximale Drehzahl kann entsprechend
der maximalen Motornenndrehzahl des Herstellers eingestellt werden. Die maximale Drehzahl darf
die Einstellung in Par. 4-11 Min. Drehzahl [UPM] nicht unterschreiten. Je nach anderen Parametern
im Hauptmenü und nach Werkseinstellungen abhängig vom globalen Standort werden nur
Par. 4-11 Min. Drehzahl [UPM] oder Par. 4-12 Min. Frequenz [Hz] angezeigt.



ACHTUNG!

Die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters kann niemals 10 % der Taktfrequenz überschreiten (Par. 14-01 Taktfrequenz).



ACHTUNG!

Durch Änderungen in Par. 4-13 *Max. Drehzahl [UPM]* wird der Wert in Par. 4-53 *Warnung Drehz. hoch* auf den in Par. 4-13 *Max. Drehzahl [UPM]* eingestellten Wert gesetzt.

8.2.6 5-** Digitalein-/-ausg.

Parametergruppe zum Konfigurieren der Digitalein- und -ausgänge.

5-01 Klemme 27 Funktion		
Option:		Funktion:
[0] *	Eingang	Legt Klemme 27 als Digitaleingang fest.
[1]	Ausgang	Legt Klemme 27 als Digitalausgang fest.

Achtung: Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.



8.2.7 5-1* Digitaleingänge

Parameter zum Einstellen der Funktionen der Digitaleingänge.

Digitaleingänge werden zur Auswahl diverser Funktionen im Frequenzumrichter benutzt. Alle Digitaleingänge können auf die folgenden Funktionen eingestellt werden:

Digitaleingangfunktion	Auswahl	Klemme	
Ohne Funktion	[0]	Alle *Kl. 32, 33	
Alarm guittieren	[1]	Alle	
Motorfreilauf (inv.)	[2]	Alle	
Mot.freil./Res. inv.	[3]	Alle	
DC Bremse (invers)	[5]	Alle	
Stopp (invers)	[6]	Alle	
Ext. Verriegelung	[7]	Alle	
Start	[8]	Alle *Kl. 18	
Puls-Start	[9]	Alle	
Reversierung	[10]	Alle *Kl. 19	
Start + Reversierung	[11]	Alle	
Festdrehzahl JOG	[14]	Alle *Kl. 29	
Festsollwert ein	[15]	Alle	
Festsollwert Bit 0	[16]	Alle	
Festsollwert Bit 1	[17]	Alle	
Festsollwert Bit 2	[18]	Alle	
Sollw. speich.	[19]	Alle	
Drehz. speich.	[20]	Alle	
Drehzahl auf	[21]	Alle	
Drehzahl ab	[22]	Alle	
Satzanwahl Bit 0	[23]	Alle	
Satzanwahl Bit 1	[24]	Alle	
Pulseingang	[32]	Kl. 29, 33	
Rampe Bit 0	[34]	Alle	
Netzausfall (invers)	[36]	Alle	
Startfreigabe	[52]	7 1110	
Hand Start	[52]		
Auto Start	[54]		
DigiPot Auf	[55]	Alle	
DigiPot Ab	[56]	Alle	
DigiPot löschen	[50]	Alle	
Zähler A (+1)	[60]	29, 33	
Zähler A (-1)	[61]	29, 33	
Reset Zähler A	[62]	Alle	
Zähler B (+1)	[62]	29, 33	
Zähler B (-1)	[64]	29, 33	
Reset Zähler B	[65]	Alle	
Energiesparmodus	[66]	Alic	
Wartungswort guittieren	[78]		
Führungspumpenstart	[120]		
Führungspumpen-Wechsel	[120]		
Pumpe 1 Verriegelung	[130]		
Pumpe 2 Verriegelung	[130]		
Pumpe 3 Verriegelung	[131]		
i unipe 5 vernegelung	[132]		

Alle = Klemmen 18, 19, 27, 29, 32, X30/2, X30/3, X30/4. X30/ sind die Klemmen auf MCB 101.

Nur die für den jeweiligen Digitaleingang möglichen Funktionen sind im zugehörigen Parameter wählbar.

Die Digitaleingänge können auf die folgenden Funktionen programmiert werden:

[0]	Ohne Funktion	Keine Reaktion auf die an die Klemme geführten Signale.
[1]	Alarm quittieren	Setzt den Frequenzumrichter nach Abschaltung/Alarm zurück. Nicht alle Alarme können quittiert werden.
[2]	Motorfreilauf (inv.)	Motorfreilauf wird ausgeführt. (Logisch "0" => Freilaufstopp) (Werkseinstellung Klemme 27): Motorfreilaufstopp, invertierter Eingang (öffnen).
[3]	Mot.freil./Res. inv.	Reset und Motorfreilaufstopp, invers (öffnen). Der Motor verbleibt im Freilauf, und der Frequenzumrichter wird zurückgesetzt. (Logisch "0" => Motorfreilaufstopp und Reset)
[5]	DC Bremse (invers)	Invertierter Eingang für DC-Bremse (öffnen).



		Stoppt den Motor durch Anlegen einer Gleichstromspannung über einen bestimmte Zeitraum. Siehe Par. 2-01 bis Par. 2-03. Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Wert in Par. 2-02 ungleich 0 ist. (Logisch "0" => DC-Bremsung)
[6]	Stopp (invers)	Inverse Stoppfunktion. Wenn das Signal an der zugewiesenen Klemme von "1" auf "0" wechselt, wird ein Rampenstopp aktiviert. Der Stopp wird gemäß der gewählten Rampenzeit (Par. 3-42 und Par. 3-52) ausgeführt.
		ACHTUNG! Befindet sich der Frequenzumrichter während eines Stoppbefehls in der Momentengrenze, kann dieser aufgrund der internen Regelung eventuell nicht ausgeführt werden. Konfigurieren Sie einen Digitalausgang für Momentgrenze & Stopp [27], und verbinden Sie diesen mit einem Digitaleingang, der für Motorfreilauf konfiguriert ist, um eine Abschaltung auch in der Momentengrenze sicherzustellen.
[7]	Ext. Verriegelung	Hat die gleichen Funktionen wie Motorfreilaufstopp, invers, aber Ext. Verriegelung generiert die Alarmmeldung "externer Fehler" auf dem Bildschirm, wenn die programmierte Klemme logisch "O" ist. Die Alarmmeldung ist auch über die Digitalausgänge und die Relaisausgänge aktiv, wenn diese auf Ext. Verriegelung programmiert sind. Wenn die Ursache für die externe Verriegelung behoben wurde, kann der Alarm unter Verwendung eines Digitaleingangs oder der Taste [RESET] zurückgesetzt werden. Eine Verzögerung kann in Par. 22-00, Verzögerung ext. Verriegelung, programmiert werden. Nach Anlegen eines Signals am Eingang wird die oben beschriebene Reaktion um die in Par. 22-00 eingestellte Zeitdauer verzögert.
[8]	Start	Wählen Sie Start, um die zugewiesene Klemme für einen Start/Stopp-Befehl zu konfigurieren. (Logisch "1" = Start, Logisch "0" = Stopp) (Werkseinstellung Klemme 18).
[9]	Puls-Start	Der Motor wird starten, wenn ein Pulssignal mindestens 2 ms lang angelegt wird. Der Motor stoppt, wenn Sie Stopp (invers) aktivieren.
[10]	Reversierung	Ändert die Drehrichtung der Motorwelle. Zum Umkehren logisch "1" wählen. Das Reversierungssignal ändert nur die Drehrichtung. Die Startfunktion wird nicht aktiviert. Wählen Sie beide Richtungen in Par. 4-10 <i>Motor Drehrichtung</i> . (Werkseinstellung Klemme 19).
[11]	Start + Reversierung	Aktiviert einen Startbefehl bei gleichzeitiger Reversierung. Signale beim Start sind nicht gleichzeitig möglich.
[14]	Festdrehzahl JOG	Aktiviert für die zugewiesene Klemme die JOG-Funktion. Siehe Par. 3-11. (Werkseinstellung Klemme 29).
[15]	Festsollwert ein	Dient zum Wechsel zwischen externem Sollwert und Festsollwert. Es wird davon ausgegangen, dass in Par. 3-04 Externe Anwahl [1] gewählt wurde. Bei Logisch "0" ist der externe Sollwert aktiv, bei Logisch "1" ist einer der acht Festsollwerte aktiv.
[16]	Festsollwert Bit 0	Erlaubt die Wahl zwischen einem der acht Festsollwerte gemäß der folgenden Tabelle.
[17]	Festsollwert Bit 1	Erlaubt die Wahl zwischen einem der acht Festsollwerte gemäß der folgenden Tabelle.
[18]	Festsollwert Bit 2	Erlaubt die Wahl zwischen einem der acht Festsollwerte gemäß der folgenden Tabelle.
		Festsollwertbit 2 1 0 Festsollwert 0 0 0 0 Festsollwert 1 0 0 1 Festsollwert 2 0 1 0 Festsollwert 3 0 1 1 Festsollwert 4 1 0 0 Festsollwert 5 1 0 1 Festsollwert 6 1 1 0 Festsollwert 7 1 1 1
[19]	Sollw. speichern	Speichert den aktuellen Sollwert. Dieser gespeicherte Wert ist auch der Ausgangspunkt bzw. die Bedingung für die Verwendung von Drehzahl auf und Drehzahl ab. Wird Drehzahl Auf/Ab benutzt, so richtet sich die Drehzahländerung immer nach Rampe 2 (Par. 3-51 und 3-52) im Drehzahlbereich von 0 - Par. 3-03 <i>Max. Sollwert</i> .
[20]	Drehz. speich.	Speichert die aktuelle Ausgangsfrequenz (in Hz). Die gespeicherte Motorfrequenz ist auch der Ausgangspregung für die Verwandung von Drehzehl auf und Drehzehl ab. Wird

gangspunkt bzw. die Bedingung für die Verwendung von Drehzahl auf und Drehzahl ab. Wird



Drehzahl Auf/Ab benutzt, so richtet sich die Drehzahländerung immer nach Rampe 2 (Par. 3-51 und 3-52) im Drehzahlbereich von 0 - Par. 1-23 *Motornennfrequenz*.



ACHTUNG

Wenn Frequenz speichern aktiv ist, kann der Motor nicht über einen Rampenstopp angehalten werden. Stoppen Sie den Motor über die Funktion Motorfreilauf (inv.) [2] oder Motorfreilauf/Reset [3].

[21]	Drehzahl auf	Digitale Steuerung der Drehzahl auf/ab (Motorpotentiometer) soll erfolgen. Aktivieren Sie diese Funktion durch Auswahl von Sollwert speichern oder Drehzahl speichern. Wenn Drehzahl Auf weniger als 400 ms aktiviert ist, wird der resultierende Sollwert um 0,1 % erhöht. Falls Drehzahl auf länger als 400 ms aktiviert ist, erfolgt Rampe Auf des resultierenden Sollwerts gemäß Rampe 1 (Par. 3-41).
[22]	Drehzahl ab	Siehe Drehzahl auf [21].
[23]	Satzanwahl Bit 0	Einen der vier Sätze auswählen. Par. 0-10 muss auf Externe Anwahl eingestellt sein.
[24]	Satzanwahl Bit 1	Identisch mit Satzanwahl Bit 0 [23]. (Werkseinstellung Klemme 32).
[32]	Pulseingang	Pulseingang ist zu wählen, wenn eine Pulssequenz als Sollwert oder Istwert verwendet werden soll. Die Skalierung erfolgt in ParGruppe 5-5*.
[34]	Rampe Bit 0	Wählen Sie die zu verwendende Rampe. Logisch "0" bewirkt Rampe 1 und logisch "1" Rampe 2.
[36]	Netzausfall (invers)	Aktiviert Par. 14-10 Netzausfall-Funktion. Netzausfall invers ist bei logisch "0" aktiv.
[52]	Startfreigabe	Es muss ein aktives Startsignal über die Klemme vorliegen, über die Startfreigabe programmiert wurde, bevor ein Startbefehl angenommen werden kann. Startfreigabe verfügt über eine logische "UND"-Funktion in Bezug auf die Klemme, die für START [8], Festdrehzahl JOG [14] oder Freq. speichem [20] programmiert ist, d. h., zum Start des Motors müssen beide Bedingungen erfüllt sein. Wenn Startfreigabe auf verschiedenen Klemmen programmiert ist, darf Startfreigabe nur auf einer der Klemmen logisch "1" sein, damit die Funktion ausgeführt wird. Das digitale Ausgangssignal für Startbefehl (Start [8], Festdrehzahl JOG [14] oder Drehzahl speichem [20]), das in Par. 5-3* Digitalausgänge oder Par. 5-4* Relais programmiert ist, wird von Startfreigabe nicht beeinflusst.
[53]	Hand Start	Ein angelegtes Signal versetzt den Frequenzumrichter in den Handbetrieb, als ob die [Hand On]- Taste des LCP gedrückt worden ist, und ein normaler Stoppbefehl wird übergangen. Bei Trennen des Signals stoppt der Motor. Für andere gültige Startbefehle muss ein anderer Digitaleingang Auto Start zugeordnet und an diesen ein Signal angelegt werden. Die Tasten Hand On und Auto On am LCP haben keine Wirkung. Die Taste Off am LCP setzt Hand Start und Auto Start außer Funktion. Hand Start bzw. Auto Start werden über die Taste Hand On bzw. Auto On wieder aktiviert. Ohne Signal an Hand Start oder Auto Start stoppt der Motor unabhängig von jedem normalen Startbefehl, der angewendet wird. Liegt ein Signal an Hand Start und auch Auto Start an, ist die Funktion Auto Start wirksam. Durch Drücken der Taste Off am LCP wird der Motor unabhängig von Signalen an Hand Start und Auto Start gestoppt.
[54]	Auto Start	Ein angelegtes Signal versetzt den Frequenzumrichter in den Autobetrieb, als ob die Taste <i>Auto On</i> am LCP gedrückt wurde. Siehe auch <i>Hand Start</i> [53].
[55]	DigiPot Auf	Aktiviert den Eingang als Erhöhungssignal für die Digitalpotentiometerfunktion, in Parametergruppe 3-9* beschrieben.
[56]	DigiPot Ab	Aktiviert den Eingang als Verminderungssignal für die Digitalpotentiometerfunktion, beschrieben in Parametergruppe 3-9*.
[57]	DigiPot löschen	Dieses Signal löscht den Digitalpotentiometer-Sollwert, siehe auch Parametergruppe 3-9*.
[60]	Zähler A (+1)	(Nur Klemme 29 oder 33) Eingang zum Erhöhen der Zählung im SLC-Zähler.
[61]	Zähler A (-1)	(Nur Klemme 29 oder 33) Eingang zum Verringern der Zählung im SLC-Zähler.
[62]	Reset Zähler A	Eingang zum Reset von Zähler A.
[63]	Zähler B (+1)	(Nur Klemme 29 und 33) Eingang zum Erhöhen der Zählung im SLC-Zähler.
[64]	Zähler B (-1)	(Nur Klemme 29 und 33) Eingang zum Verringern der Zählung im SLC-Zähler.
[65]	Reset Zähler B	Eingang zum Reset von Zähler B.
[66]	Energiesparmodus	Versetzt den Frequenzumrichter in den Energiesparmodus (siehe Par. 22-4*, Energiesparmodus). Spricht auf der Signalanstiegkante an.



[78]	Reset Wort für vorbeugende War-	Setzt alle Daten in Par. 16-96, Vorbeugendes Wartungswort, auf 0.
	tung	

Die nachstehenden Einstellungsoptionen beziehen sich auf den Kaskadenregler. Zu Schaltplänen und Parametereinstellungen siehe Gruppe 25-**.

[120]	Führungspumpenstart	Start/Stopp der Führungspumpe (geregelt über Frequenzumrichter). Damit Starten möglich ist, muss ebenfalls an einem der Digitaleingänge, der für <i>Start</i> [8] programmiert ist, ein Systemstartsignal angelegt werden!
[121]	Führungspumpen-Wechsel	Erzwingt den Wechsel der Führungspumpe im Kaskadenregler. In Par. 25-50, Führungspumpen- Wechsel muss entweder Bei Befehl [2] oder Bei Zuschalten oder Bei Befehl [3] programmiert sein. Bei Par. 25-51 Wechselereignis sind die Optionen beliebig.

riegelung

[130 - 138] Pumpe1 Verriegelung - Pumpe9 Ver- Die Funktion hängt von der Einstellung in Par. 25-06, Anzahl der Pumpen, ab. Bei Option Nein [0] bezieht sich Pumpe 1 auf die Pumpe, die über Relais RELAIS1 gesteuert wird usw. Bei Einstellung Ja [1] bezieht sich Pumpe 1 auf die Pumpe, die nur vom Frequenzumrichter gesteuert wird (ohne eines der integrierten Relais), Pumpe 2 ist dann die Pumpe, die von Relais RELAIS1 gesteuert wird. Die Pumpe mit variabler Drehzahl (Führungspumpe) kann beim einfachen Kaskadenregler nicht verriegelt werden.

Siehe nachstehende Tabelle:

Einstellung in Par. 5-1*	Einstellung in Par. 25-06	
	[0] Nein	[1] Ja
[130] Pumpe1 Verriegelung	Gesteuert über RELAIS1	Gesteuert über Frequenzum-
	(nicht als Führungspumpe)	richter
		(keine Verriegelung möglich)
[131] Pumpe2 Verriegelung	Gesteuert über RELAIS2	Gesteuert über RELAIS1
[132] Pumpe3 Verriegelung	Gesteuert über RELAIS3	Gesteuert über RELAIS2
[133] Pumpe4 Verriegelung	Gesteuert über RELAIS4	Gesteuert über RELAIS3
[134] Pumpe5 Verriegelung	Gesteuert über RELAIS5	Gesteuert über RELAIS4
[135] Pumpe6 Verriegelung	Gesteuert über RELAIS6	Gesteuert über RELAIS5
[136] Pumpe7 Verriegelung	Gesteuert über RELAIS7	Gesteuert über RELAIS6
[137] Pumpe8 Verriegelung	Gesteuert über RELAIS8	Gesteuert über RELAIS7
[138] Pumpe9 Verriegelung	Gesteuert über RELAIS9	Gesteuert über RELAIS8

5-13 Klemme 29 Digitaleingang

Option: Funktion:

[0] * Ohne Funktion Optionen und Funktionen stimmen mit denen aus 5-1* Digitaleingänge überein.

5-14 Klemme 32 Digitaleingang

Optionen und Funktionen stimmen mit denen aus Par. 5-1* überein, außer Pulseingang.

Option: Funktion:

[0] * Ohne Funktion

5-15 Klemme 33 Digitaleingang

Gleiche Optionen und Funktionen wie Par. 5-1* Digitaleingänge.

Option: Funktion:

[0] * Ohne Funktion

5-30 Klemme 27 Digitalausgang

Option: Funktion:

Gleiche Optionen und Funktionen wie Par. 5-3*.

[0] * Ohne Funktion

5-40 Relaisfunktion

Array [8] (Relais 1 [0], Relais 2 [1], Relais 7 [6], Relais 8 [7], Relais 9 [8])



Mit diesem Parameter kann die Funktion der Relais festgelegt werden. Die Auswahl der mechanischen Relais erfolgt über einen Arrayparameter.

[O] *	Ohna Fireldian
[0] *	Ohne Funktion
[1]	Steuer. bereit
[2]	Bereit
[3]	Bereit/Fern-Betrieb
[4]	Standby/k. Warnung
[5]	Motor ein
[6]	Motor ein/k. Warnung
[8]	Ist=Sollw./k. Warn.
[9]	Alarm
[10]	Alarm oder Warnung
[11]	Moment.grenze
[12]	Außerh.Stromber.
[13]	Unter MinStrom
[14]	Über MaxStrom
[15]	Außerh.Drehzahlber.
[16]	Unter MinDrehzahl
[17]	Über MaxDrehzahl
[18]	Außerh. Istwertber.
[19]	Unter MinIstwert
[20]	Über MaxIstwert
[21]	Warnung Übertemp.
[25]	Reversierung
[26]	Bus OK
[27]	Mom.grenze u. Stopp
[28]	Bremse, k. Warnung
[29]	Bremse OK, kein Alarm
[30]	Stör.Bremse (IGBT)
[35]	Ext. Verriegelung
[36]	Steuerwort Bit 11
[37]	Steuerwort Bit 12
[40]	Außerh. Istwertber.
[41]	Unter MinSollwert
[42]	Über MaxSollwert
[45]	Bussteuerung
[46]	Bus-Strg. 1 bei TO
[47]	Bus-Strg. 0 bei TO
[60]	Vergleicher 0
[61]	Vergleicher 1
[62]	Vergleicher 2
[63]	Vergleicher 3
[64]	Vergleicher 4
[65]	Vergleicher 5
[70]	Logikregel 0
[71]	Logikregel 1
r1	



[72]	Logikregel 2
[73]	Logikregel 3
[74]	Logikregel 4
[75]	Logikregel 5
[80]	SL-Digitalausgang A
[81]	SL-Digitalausgang B
[82]	SL-Digitalausgang C
[83]	SL-Digitalausgang D
[84]	SL-Digitalausgang E
[85]	SL-Digitalausgang F
[160]	Kein Alarm
[161]	Reversierung aktiv
[165]	Hand-Sollwert aktiv
[166]	Fern-Sollwert aktiv
[167]	Startbefehl aktiv
[168]	Handbetrieb
[169]	Autobetrieb
[180]	Uhr Fehler
[181]	Vorb. Wartung
[190]	K. Durchfluss
[191]	Trockenlauf
[192]	Kennlinienende
[193]	Energiesparmodus
[194]	Riemenbruch
[195]	Bypassventilsteuerung
[199]	Rohrfüllung
[211]	Kaskadenpumpe1
[212]	Kaskadenpumpe2
[213]	Kaskadenpumpe3
[223]	Alarm, Abschaltblockierung
[224]	Bypassmodus aktiv

5-53 Klemme 29 Max. Soll-/Istwert

Range:	Funktion:
100.000 N/ [-999999.999 - 999999.999 N/A]	Eingabe des maximalen Sollwerts [UPM] der Motorwellendrehzahl und des maximalen Istwerts (sie-
A*	he auch Par. 5-58 Klemme 33 Max. Soll-/Istwert).

8.2.8 6-** Analogein-/-ausg.

Parametergruppe zum Konfigurieren der Analogein- und -ausgänge.

6-00 Signalausfall Zeit		
Range:	Funktion:	
10 s* [1 - 99 s]	Eingabe des Timeout bei Signalausfall. Ist aktiv, wenn A53 (SW201) und/oder A54 (SW202) in Position EIN ist/sind. Fällt das an den gewählten Stromeingang angeschlossene Sollwertsignal für länger als die in Par. 6-10 <i>Klemme 53 Skal. Min.Spannung</i> eingestellte Zeit unter 50 % des in Par. 6-12 <i>Klemme 53 Skal. Min.Strom</i> , Par. 6-20 <i>Klemme 54 Skal. Min.Strom</i> , Par. 6-22 <i>Klemme 54 Skal. Min.Strom</i> oder Par. 6-00 <i>Signalausfall Zeit</i> eingestellten Werts, wird die in Par. 6-01 <i>Signalausfall Funktion</i> eingestellte Funktion aktiviert.	



6-01 Signalausfall Funktion

Option: Funktion:


Auswahl der Timeout-Funktion. Die in Par. 6-01 *Signalausfall Funktion* eingestellte Funktion wird dann aktiviert, wenn das Eingangssignal auf Klemme 53 oder 54 unter 50 % des Werts in Par. 6-10 *Klemme 53 Skal. Min.Spannung*, Par. 6-12 *Klemme 53 Skal. Min.Strom*, Par. 6-20 *Klemme 54 Skal. Min.Strom* sinkt und mindestens für die Dauer der in Par. 6-00 *Signalausfall Zeit* eingegebenen Zeit unterhalb dieses Wertes bleibt. Treten gleichzeitig mehrere Timeouts auf, so gibt der Frequenzumrichter der Timeout-Funktion folgende Priorität:

- 1. Par. 6-01 Signalausfall Funktion
- 2. Par. 8-04 Steuerwort Timeout-Funktion

Als Timeout-Funktion kann Folgendes gewählt werden:

- [1] Der Motor wird mit der momentanen Ausgangsdrehzahl weiter betrieben.
- [2] Der Motor wird angehalten.
- [3] Der Motor wird mit Festdrehzahl JOG betrieben.
- [4] Der Motor wird mit max. Drehzahl betrieben.
- [5] Der Motor stoppt und es wird ein Alarm ausgelöst.

- [0] * Aus
 [1] Drehz. speich.
- [2] Stopp
- [3] Festdrz. (JOG)
- [4] Max. Drehzahl
- [5] Stopp und Alarm



6-10 Klemme 53 Skal. Min.Spannung

Range: Funktion:

0.07 V* [0.00 - par. 6-11 V] Eingabe der Min.-Spannung. Der Wert des Analogeingangs muss dem in Par. 6-14 *Klemme 53 Skal. Min.-Soll/Istwert* eingestellten Min.-Sollwert/Istwert entsprechen.

6-11 Klemme 53 Skal. Max.Spannung

Range: Funktion:

10.00 V* [par. 6-10 - 10.00 V] Parameter zum Skalieren der Max.-Spannung. Dieser Analogeingang-Skalierungswert sollte dem Max.-Sollwert/Istwert aus Par. 6-15 *Klemme 53 Skal. Max.-Soll/Istwert* entsprechen.

6-14 Klemme 53 Skal. Min.-Soll/Istwert

Range: Funktion:

0.000 N/A* [-999999.999 - 999999.999 N/A]

Festlegung des minimalen Soll-/Istwertes als Bezug für den Min.-Wert des Analogeingangs 53 (Par. 6-10 *Klemme 53 Skal. Min.Spannung* und Par. 6-12 *Klemme 53 Skal. Min.Strom*).



6-15 Klemme 53 Skal. Max.-Soll/Istwert

Range:	Funktion:
50.000 N/ [-999999.999 - 999999.999 N/A]	Festlegung des maximalen Soll-/Istwertes als Bezug für den MaxWert des Analogeingangs 53
A*	(Par. 6-11 Klemme 53 Skal. Max.Spannung und Par. 6-13 Klemme 53 Skal. Max.Strom).

6-20 Klemme 54 Skal. Min.Spannung

Range:		Funktion:
0.07 V*	[0.00 - par. 6-21 V]	Eingabe der MinSpannung. Der Wert des Analogeingangs muss dem in Par. 6-24 <i>Klemme 54 Skal. MinSoll/Istwert</i> eingestellten MinSollwert/Istwert entsprechen.

6-21 Klemme 54 Skal. Max.Spannung

Range:			Funktion:
10	0.00 V*	[par. 6-20 - 10.00 V]	Parameter zum Skalieren der MaxSpannung. Dieser Analogeingang-Skalierungswert sollte dem
			MaxSollwert/Istwert aus Par. 6-25 Klemme 54 Skal. MaxSoll/Istwert entsprechen.

6-24 Klemme 54 Skal. Min.-Soll/Istwert

Range:	Funktion:
0.000 N/A* [-999999.999 - 999999.999 N/A]	Festlegung des minimalen Soll-/Istwertes als Bezug für den MinWert des Analogeingangs 54
	(Par. 6-20 Klemme 54 Skal. Min.Spannung bzw. Par. 6-22 Klemme 54 Skal. Min.Strom).

6-25 Klemme 54 Skal. Max.-Soll/Istwert

Range:	Funktion:
100.000 N/ [-999999.999 - 999999.999 N/A] A*	Festlegung des maximalen Soll-/Istwertes als Bezug für den MaxWert des Analogeingangs 53 (Par. 6-21 <i>Klemme 54 Skal. Max.Spannung</i> und Par. 6-23 <i>Klemme 54 Skal. Max.Strom</i>).

6-50 Klemme 42 Analogausgang

Option:		Funktion:
		Dieser Parameter definiert die Funktion von Klemme 42 als analogen Stromausgang. Ein Motorstrom von 20 mA entspricht I_{max} .
[0] *	Ohne Funktion	
[100]	Ausg.freq. 0-20 mA	: 0 - 100 Hz, (0-20 mA)
[101]	Sollwert 0-20 mA	: Minimaler Sollwert - Max. Sollwert, (0-20 mA)
[102]	Istwert 0-20 mA	: -200 % to +200 % in Par. 20-14, (0-20 mA)
[103]	Motorstr. 0-20 mA	: 0 - MaxWR- Strom (Par. 16-37), (0-20 mA)
[104]	Drehm.%max.0-20 mA	: 0 - Moment.grenze (Par. 4-16), (0-20 mA)
[105]	Drehm.%nom.0-20 mA	: 0 - Motornennmoment, (0-20 mA)
[106]	Leistung 0-20 mA	: 0 - Motornennleistung, (0-20 mA)
[107] *	Drehzahl 0-20 mA	: 0 - Max. Drehzahl (Par. 4-13 und Par. 4-14), (0-20 mA)
[113]	Erw. PID-Prozess 1	: 0 - 100 %, (0-20 mA)
[114]	Erw. PID-Prozess 2	: 0 - 100 %, (0-20 mA)
[115]	Erw. PID-Prozess 3	: 0 - 100 %, (0-20 mA)
[130]	Ausg. freq. 4-20 mA	: 0 - 100 Hz
[131]	Sollwert 4-20 mA	: Minimaler Sollwert - Max. Sollwert
[132]	Istwert 4-20mA	: -200 % bis +200 % von Par. 20-14 Maximum Reference/Feedb.
[133]	Motorst. 4-20mA	: 0 - MaxWR- Strom (Par. 16-37 <i>MaxWR-Strom</i>)
[134]	Drehm.%max.4-20 mA	: 0 - Moment.grenze (Par. 4-16)



[135]	Drehm.%nom.4-20 mA	: 0 - Motornenndrehmoment
[136]	Leistung 4-20 mA	: 0 - Motornennleistung
[137]	Drehzahl 4-20 mA	: 0 - Max. Drehzahl (4-13 und 4-14)
[139]	Bussteuerung	: 0 - 100 %, (0-20 mA)
[140]	Bus 4-20 mA	: 0 - 100%
[141]	Bus-Strg To	: 0 - 100 %, (0-20 mA)
[142]	Bus 4-20 mA Timeo.	: 0 - 100%
[143]	Erw. PID-Prozess 1 4-20 mA	: 0 - 100%
[144]	Erw. PID-Prozess 2 4-20 mA	: 0 - 100%
[145]	Erw. PID-Prozess 3 4-20 mA	: 0 - 100%

ACHTUNG!

Der minimale Sollwert wird bei Regelung ohne Rückführung in Par. 3-02 *Minimaler Sollwert* und bei Regelung mit Rückführung in Par. 20-13 *Minimum Reference/Feedb.* eingestellt. Der max. Sollwert wird bei Regelung ohne Rückführung in Par. 3-03 *Max. Sollwert* und bei Regelung mit Rückführung in Par. 20-14 *Maximum Reference/Feedb.* eingestellt.

6-51 Kl. 42, Ausgang min. Skalierung

Range: 0.00 %* [0.00 - 200.00 %] Dient zum Skalieren des Min.-Analogsignals (0 oder 4 mA) an Klemme 42. Der Wert kann in **Prozent** des Gesamtbereichs der in Par. 6-50 *Klemme 42 Analogausgang* eingestellten Variable festgelegt werden.

6-52 Kl. 42, Ausgang max. Skalierung


Range:

Funktion:

100.00 %* [0.00 - 200.00 %]

Dieser Parameter skaliert das Max.-Signal (20 mA) an Ausgangsklemme 42.

Der Wert kann in **Prozent** des Gesamtbereichs der in Par. 6-50 *Klemme 42 Analogausgang* eingestellten Variable festgelegt werden.



Es kann ein Skalierungswert unter 20 mA erzielt werden, indem die Werte anhand der folgenden Formel auf >100~% programmiert werden.

20 mA | Skal. Max. Strom × 100 %

d..h.. $10 \, mA$: $\frac{20 \, mA}{10 \, mA} \times 100 \, \% = 200 \, \%$




BEISPIEL 1:

Variabler Wert = AUSGANGSFREQUENZ, Bereich = 0-100 Hz

Erforderlicher Ausgangsbereich = 0-50 Hz

Bei 0 Hz (0 % des Bereichs) ist ein Ausgangssignal von 0 oder 4 mA erforderlich - Par. 6-51 *Kl. 42, Ausgang min. Skalierung* auf 0 % setzen Bei 50 Hz (50 % des Bereichs) ist ein Ausgangssignal von 20 mA erforderlich - Par. 6-52 *Kl. 42, Ausgang max. Skalierung* auf 50 % setzen




BEISPIEL 2:

Variable = ISTWERT, Bereich = -200 % bis +200 %

Erforderlicher Ausgangsbereich = 0-100 %

Bei 0 % (50 % des Bereichs) ist ein Ausgangssignal von 0 oder 4 mA erforderlich - Par. 6-51 Kl. 42, Ausgang min. Skalierung auf 50 % setzen Bei 100 % (75 % des Bereichs) ist ein Ausgangssignal von 20 mA erforderlich - Par. 6-52 Kl. 42, Ausgang max. Skalierung auf 75 % setzen






BEISPIEL 3:

Variabler Wert = SOLLWERT, Bereich = Min. Sollwert - Max. Sollwert

Erforderlicher Ausgangsbereich = Min. Sollwert (0 %) - Max. Sollwert (100 %), 0-10 mA

Bei Min. Sollwert ist ein Ausgangssignal von 0 oder 4 mA erforderlich - Par. 6-51 Kl. 42, Ausgang min. Skalierung auf 0 % setzen

Bei Max. Sollwert (100 % des Bereichs) ist ein Ausgangssignal von 10 mA erforderlich - Par. 6-52 *Kl. 42, Ausgang max. Skalierung* auf 200 % setzen (20 mA / 10 mA x 100 % = 200 %).



8.2.9 FU PID-Regler, 20-**

Diese Parametergruppe dient zum Konfigurieren des PID-Reglers mit Rückführung, der die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters bestimmt.

20-12	Soll-/Ist	verteinheit	
Option	1:		Funktion:
[0]	Keine		
[1] *	%		
[5]	PPM		
[10]	1/min		
[11]	UPM		
[12]	Pulse/s		
[20]	l/s		
[21]	l/min		
[22]	l/h		
[23]	m³/s		
[24]	m³/min		
[25]	m³/h		
[30]	kg/s		
[31]	kg/min		
[32]	kg/h		
[33]	t/min		
[34]	t/h		
[40]	m/s		
[41]	m/min		
[45]	m		
[60]	°C		
[70]	mbar		
[71]	bar		



[72]	Pa	
[73]	kPa	
[74]	m wg	
[75]	mm Hg	
[80]	kW	
[120]	GPM	
[121]	Gal/s	
[122]	Gal/min	
[123]	Gal/h	
[124]	cfm	
[125]	ft³/s	
[126]	ft³/min	
[127]	ft³/h	
[130]	lb/s	
[131]	lb/min	
[132]	lb/h	
[140]	Fuß/s	
[141]	Fuß/min	
[145]	Fuß	
[160]	°F	
[170]	psi	
[171]	lb/in ²	
[172]	inch wg	
[173]	ft wg	
[174]	in Hg	
[180]	PS	Dieser Parameter bestimmt die Einheit für Sollwert und Istwert, anhand derer der PID-Regler die
		Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters regelt.

20-21 Sollwert 1

Range:

Funktion:

cessCtrlU- cessCtrlUnit] nit*

0.000 Pro- [-999999.999 - 999999.999 Pro- Bei Regelung mit Rückführung dient Sollwert 1 zur Eingabe eines Sollwertbezugs, der vom PID-Regler des Frequenzumrichters verwendet wird. Siehe Beschreibung von Par. 20-20 Istwertfunkti-



ACHTUNG!

Der hier eingegebene Sollwertbezug wird zu allen anderen aktivierten Sollwerten addiert (siehe Par.-Gruppe 3-1*).

20-81 PID-Normal/Invers-Regelung

Option: **Funktion:** [0] * Normal [1] Invers Im Modus [0] Normal reagiert der PID-Regler mit einer Erhöhung der Ausgangsfrequenz, wenn der Istwert den Sollwert überschreitet. Dies wird häufig in Anwendungen mit druckgeregeltem Zuluftgebläse und Pumpen verwendet. Bei Auswahl [1] Invers reagiert der PID-Regler stattdessen mit einer zunehmenden Ausgangsfrequenz, wenn der Istwert höher ist als der Sollwert.



20-82 PID-Startdrehzahl [UPM]

Range:

Funktion:

0 RPM*

[0 - par. 4-13 RPM]

Nach dem Startsignal fährt der Frequenzumrichter zunächst mit Drehzahlsteuerung über eine Rampe in der Rampe-auf-Zeit auf diese Ausgangsdrehzahl hoch. Ist die hier programmierte Ausgangsdrehzahl erreicht, schaltet der Frequenzumrichter automatisch um und der PID-Regler startet. Dies ist in Anwendungen nützlich, in denen die angetriebene Last beim Start zunächst schnell auf eine Mindestdrehzahl beschleunigt werden muss.



ACHTUNG!

Dieser Parameter ist nur wählbar, wenn Par. 0-02 *Hz/UPM Umschaltung* auf [0] UPM eingestellt ist.

20-93 PID-Proportionalverstärkung

Range:

Funktion:

0.50 N/A* [0.00 - 10.00 N/A]

Wenn (Fehler x Verstärkung) mit einem Wert gleich der Einstellung in Par. 20-14 *Maximum Reference/Feedb.* springt, versucht der PID-Regler die Ausgangsdrehzahl gleich der Einstellung in Par. 4-13 *Max. Drehzahl [UPM]*/Par. 4-14 *Max Frequenz [Hz]* zu ändern, ist jedoch praktisch natürlich durch diese Einstellung beschränkt.

Der Proportionalbereich (Fehler, durch den sich der Ausgang von 0-100 % ändert) kann über die folgende Formel berechnet werden:

 $\left(\frac{1}{Proportional\ Verstärkung}\right) \times (Max.\ Sollwert)$

ACHTUNG!

Stellen Sie immer erst den gewünschten Wert für Par. 20-14 *Maximum Reference/Feedb.* ein, bevor Sie die Werte des PID-Reglers in Par.-Gruppe 20-9* festlegen.

20-94 PID Integrationszeit

Range:

Funktion:

20.00 s* [0.01 - 10000.00 s]

Mit der Zeit trägt der Integrator mehr und mehr zum Ausgang des PID-Reglers bei, sofern eine Abweichung zwischen Sollwert- und Istwertsignalen besteht. Dieser Beitrag verhält sich proportional zur Größe der Abweichung. Damit wird sichergestellt, dass die Abweichung gegen 0 geht.

Eine schnelle Reaktion auf eine Abweichung wird erzielt, indem die Integrationszeit auf einen niedrigen Wert gesetzt wird. Wird der Wert jedoch zu niedrig gewählt, wird die Regelung jedoch möglicherweise instabil.

Bei dem eingestellten Wert handelt es sich um die Zeit, die der Integrator benötigt, um für eine bestimmte Abweichung den gleichen Beitrag wie der proportionale Anteil zu leisten.

Wenn der Wert auf 10.000 eingestellt wird, wirkt der Regler als reiner Proportionalregler mit einem P-Bereich basierend auf der Einstellung in Par. 20-93 *PID-Proportionalverstärkung*. Wenn keine Abweichung vorliegt, ist der Ausgang vom Proportionalregler 0.



8.2.10 22-** Sonstiges

Diese Gruppe enthält Parameter zur Überwachung von Wasser-/Abwasser-Anwendungen.

22-20 Leistung tief Autokonfig.	
Option:	Funktion:
	Ist die Einstellung hier <i>Aktiviert</i> , wird eine automatische Konfigurationsfolge aktiviert. Dabei wird die Drehzahl automatisch auf ca. 50 und 85 % der Motornenndrehzahl (Par. 4-13 <i>Max. Drehzahl [UPM]</i> , Par. 4-14 <i>Max Frequenz [Hz]</i>) eingestellt. Bei diesen beiden Drehzahlen wird die Leistungsaufnahme automatisch gemessen und gespeichert. Vor Aktivieren der Autokonfiguration: 1. Schließen Sie Ventile, um eine Bedingung ohne Durchfluss zu schaffen. 2. Der Frequenzumrichter muss auf Drehzahlsteuerung (Par. 1-00 <i>Regelverfahren</i>) eingestellt sein. Achtung: Es ist wichtig, auch Par. 1-03 <i>Drehmomentverhalten der Last</i> zu programmieren.
[0] * Aus	



[1]

ACHTUNG!

Aktiviert

Die Autokonfiguration muss ausgeführt werden, wenn das System seine normale Betriebstemperatur erreicht hat!



ACHTUNG!

Es ist wichtig, dass Par. 4-13 Max. Drehzahl [UPM] oder Par. 4-14 Max Frequenz [Hz] auf die max. Betriebsdrehzahl des Motors eingestellt ist.

Die Autokonfiguration muss vor Konfigurieren des integrierten PI-Reglers vorgenommen werden, da Einstellungen zurückgesetzt werden, wenn in Par. 1-00 *Regelverfahren* von PID-Regler auf Drehzahlsteuerung umgeschaltet wird.



ACHTUNG!

Die Anpassung muss mit den gleichen Werten in Par. 1-03 *Drehmomentverhalten der Last* wie für den Betrieb nach der Anpassung ausgeführt werden.

22-21 Erfassung Leistung tief		
Option:		Funktion:
[0] *	Deaktiviert	
[1]	Aktiviert	Bei Wahl von Aktiviert muss die niedrige Leistungserkennung ausgeführt werden, um die Parameter in Gruppe 22-3* für korrekten Betrieb einzustellen!

22-22	22-22 Erfassung Drehzahl tief		
Option:		Funktion:	
[0] *	Deaktiviert		
[1]	Aktiviert	Mit Aktiviert wird erkannt, wenn der Motor mit der Drehzahl läuft, die in Par. 4-11 <i>Min. Drehzahl</i> [UPM] oder Par. 4-12 <i>Min. Frequenz</i> [Hz] eingestellt ist.	



22-23	No-Flow Funktion	
Option		Funktion:
- P-1-0111		Gebräuchliche Aktionen für die Erkennung niedriger Leistung (Erfassung Leistung tief) und niedriger Drehzahl (Erfassung Drehzahl tief) (individuelle Auswahl nicht möglich).
[0] *	Aus	
[1]	Energiesparmodus	
[2]	Warnung	Meldungen am Display des LCP (falls befestigt) und/oder Signal über Relais- oder Digitalausgang (Klemme).
[3]	Alarm	Der Frequenzumrichter schaltet ab und der Motor bleibt bis zum Reset gestoppt.
22-24	No-Flow Verzögerung	
Range:		Funktion:
10 s*	[1 - 600 s]	Wird über die hier festgelegte Dauer Niedrige Leistung/Drehzahl erkannt, wird das Signal für Aktionen aktiviert. Wird die eingestellte Dauer nicht erreicht, wird der Timer wieder auf null gestellt.
22-26	Trockenlauffunktion	
Option		Funktion:
		Erfassung Leistung tief muss aktiviert sein (Par. 22-21 Erfassung Leistung tief) und in Betrieb genommen werden (entweder über Parametergruppe 22-3* No-Flow Leistungsanpassung oder Par. 22-20 Leistung tief Autokonfig.), um Trockenlauferkennung verwenden zu können.
[0] *	Aus	
[1]	Warnung	Meldungen am Display des LCP (falls befestigt) und/oder Signal über Relais- oder Digitalausgang (Klemme).
[2]	Alarm	Der Frequenzumrichter schaltet ab und der Motor bleibt bis zum Reset gestoppt.
22-27	Trockenlaufverzögerung	
Range:		Funktion:
10 s*	[0 - 600 s]	Definiert, wie lange die Trockenlaufbedingung aktiv sein muss, bevor Warnung oder Alarm aktiviert wird.
22-30	No-Flow Leistung	
Range:		Funktion:
0.00 kW*	[0.00 - 0.00 kW]	Anzeige der berechneten "No Flow"-Leistung bei Istdrehzahl. Sinkt die Leistung auf den Anzeigewert, betrachtet der Frequenzumrichter die Bedingung als eine Situation ohne Durchfluss.
22-31	Leistungskorrekturfaktor	
Range:		Funktion:
100 %*	[1 - 400 %]	Nimmt Korrekturen an der berechneten Leistung bei Erkennung von keinem Durchfluss vor (siehe Par. 22-30 <i>No-Flow Leistung</i>). Wird unerwartet kein Durchfluss erkannt, sollte die Einstellung verringert werden. Wird unerwartet kein Durchfluss nicht erkannt, sollte die Einstellung auf über 100 % erhöht werden.
22-32	Drehzahl tief [UPM]	
Range:		Funktion:
0 RPM*	[0 - par. 22-36 RPM]	Nur wählbar, wenn Par. 0-02 <i>Hz/UPM Umschaltung</i> auf UPM eingestellt wurde (bei Hz nicht möglich). Stellen Sie die verwendete Drehzahl für den 50-%-Wert ein. Diese Funktion dient zum Speichern von Werten, die für die Einstellung der "No Flow"-Erkennung benötigt werden.



22-33 F	requenz tief [Hz]	
Range:		Funktion:
0 Hz*	[0.0 - par. 22-37 Hz]	Nur wählbar, wenn Par. 0-02 <i>Hz/UPM Umschaltung</i> auf Hz eingestellt wurde (bei UPM nicht möglich) Stellen Sie die verwendete Drehzahl für den 50-%-Wert ein. Die Funktion dient zum Speichern von Werten, die zur Anpassung der "No Flow"-Erkennung benötigt werden.
22-34 L	eistung Drehzahl tief [kV	/]
Range:		Funktion:
0 kW*	[0.00 - 0.00 kW]	Nur wählbar, wenn die Option International in Par. 0-03 <i>Ländereinstellungen</i> gewählt wurde (be Nord-Amerika nicht möglich). Stellen Sie die Leistungsaufnahme bei 50-%-Drehzahlwert ein. Diese Funktion dient zum Speichern von Werten, die für die Einstellung der "No Flow"-Erkennung benötigt werden.
22-35 L	eistung Drehzahl tief [PS]
Range:		Funktion:
0 hp*	[0.00 - 0.00 hp]	Nur wählbar, wenn die Option Nord-Amerika in Par. 0-03 <i>Ländereinstellungen</i> gewählt wurde (be International nicht möglich). Stellen Sie die Leistungsaufnahme bei 50-%-Drehzahlwert ein. Diese Funktion dient zum Speichern von Werten, die für die Einstellung der "No Flow"-Erkennung benötigt werden.
22-36	Drehzahl hoch [UPM]	
Range:		Funktion:
0 RPM*	[0 - par. 4-13 RPM]	Nur wählbar, wenn Par. 0-02 <i>Hz/UPM Umschaltung</i> auf UPM eingestellt wurde (bei Hz nicht möglich) Stellen Sie die verwendete Drehzahl für den 85-%-Wert ein. Die Funktion dient zum Speichern von Werten, die zur Anpassung der "No Flow"-Erkennung benötigt werden.
22-37 F	req. hoch [Hz]	
Range:		Funktion:
0.0 Hz*	[0.0 - par. 4-14 Hz]	Nur wählbar, wenn Par. 0-02 <i>Hz/UPM Umschaltung</i> auf Hz eingestellt wurde (bei UPM nicht möglich) Stellen Sie die verwendete Drehzahl für den 85-%-Wert ein. Die Funktion dient zum Speichern von Werten, die zur Anpassung der "No Flow"-Erkennung benötig
		werden.
22- <u>38</u> L	eistung Drehzahl hoch [k	
22-38 L Range:	eistung Drehzahl hoch [k	
	eistung Drehzahl hoch [k	w]
Range: 0 kW*		Funktion: Nur wählbar, wenn die Option International in Par. 0-03 <i>Ländereinstellungen</i> gewählt wurde (be Nord-Amerika nicht möglich). Stellen Sie die Leistungsaufnahme auf 85-%-Drehzahlwert ein. Diese Funktion dient zum Speichern von Werten, die für die Einstellung der "No Flow"-Erkennung benötigt werden.
Range: 0 kW*	[0.00 - 0.00 kW]	Funktion: Nur wählbar, wenn die Option International in Par. 0-03 <i>Ländereinstellungen</i> gewählt wurde (be Nord-Amerika nicht möglich). Stellen Sie die Leistungsaufnahme auf 85-%-Drehzahlwert ein. Diese Funktion dient zum Speichern von Werten, die für die Einstellung der "No Flow"-Erkennung benötigt werden.

benötigt werden.

Stellen Sie die Leistungsaufnahme auf 85-%-Drehzahlwert ein.

Diese Funktion dient zum Speichern von Werten, die für die Einstellung der "No Flow"-Erkennung



22-40 Min. Laufzeit Range: Funktion: 10 s* [0 - 600 s] Festlegung der gewünschten minimalen Laufzeit für den Motor nach einem Startbefehl (Klemme oder Bus) vor Aufruf des Energiesparmodus.

22-41 Min. Energiespar-Stoppzeit

Range:	Funktion:	
10 s* [0 - 600 s]	Festlegung der gewünschten minimalen Zeitdauer für den Energiesparmodus. Dies umgeht alle Energiestartbedingungen.	

22-42 Energiespar-Startdrehz. [UPM]

Range:		Funktion:
0 RPM*	[par. 4-11 - par. 4-13 RPM]	Nur wählbar, wenn Par. 0-02 Hz/UPM Umschaltung auf UPM eingestellt wurde (bei Hz nicht möglich).
		Par. 1-00 Regelverfahren muss auf Drehzahlsteuerung eingestellt sein und der Drehzahlsollwert
		muss über einen externen Regler angelegt werden
		Festlegung der Solldrehzahl, bei der der Energiesparmodus aufgehoben werden soll.

22-43 Energiespar-Startfreq. [Hz]

Range: 0 Hz* [par. 4-12 - par. 4-14 Hz] Nur wählbar, wenn Par. 0-02 Hz/UPM Umschaltung auf Hz eingestellt wurde (bei UPM nicht möglich). Par. 1-00 Regelverfahren muss auf Drehzahlsteuerung eingestellt sein und der Drehzahlsollwert muss über einen externen Regler angelegt werden, der den Druck regelt Festlegung der Solldrehzahl, bei der der Energiesparmodus aufgehoben werden soll.

22-44 Soll-/Istw.-Diff. Energie-Start

Range:

Funktion:

10%* [0-100%]

Par. 1-00 *Regelverfahren* muss auf PID-Prozess eingestellt sein und der integrierte PI-Regler muss zur Regelung des Drucks verwendet werden.

Festlegung des zulässigen Druckabfalls in Prozent des Sollwerts für den Druck (Pset) vor Aufhebung des Energiesparmodus.



ACHTUNG!

Wird dieser Parameter in Anwendungen verwendet, in denen der integrierte PI-Regler für inverse Regelung in Par. 20-71 *Auswahl Normal-/Invers-Regelung* programmiert ist, wird der in Par. 22-44 festgelegte Wert automatisch addiert.

22-45 Sollwert-Boost

ZZ 45 Soliweit Boost		
Range:		Funktion:
0 %*	[-100 - 100 %]	Par. 1-00 <i>Regelverfahren</i> muss auf PID-Prozess eingestellt sein und der integrierte PI-Regler muss verwendet werden. Bei Systemen mit z. B. konstanter Druckregelung ist es vorteilhaft, den Druck im System zu erhöhen, bevor der Frequenzumrichter den Motor abschaltet. Dies verlängert die Zeit, in der der Motor gestoppt ist und hilft häufiges Starten/Stoppen zu vermeiden. Festlegung des gewünschten Überdrucks/der gewünschten Übertemperatur als Prozentsatz des Sollwerts für den Druck (Pset), bevor der Energiesparmodus aufgerufen wird. Bei Einstellung 5 % ist der Verstärkungsdruck Pset*1,05. Die negativen Werte können z. B. für die Kühlturmregelung verwendet werden, wo eine negative Änderung benötigt wird.

22-46 Max. Boost-Zeit

Range:		Funktion:
60 s*	[0 - 600 s]	Par. 1-00 <i>Regelverfahren</i> muss auf Regelung mit Rückführung eingestellt sein und der integrierte PI-Regler muss zur Regelung des Drucks verwendet werden. Festlegung der maximalen Zeitdauer, über die der Verstärkungsmodus zulässig ist. Wird die festgelegte Zeit überschritten, wird der Energiesparmodus aufgerufen und nicht gewartet, bis der festgelegte Verstärkungsdruck erreicht wird.



22-50	22-50 Kennlinienendefunktion		
Option:		Funktion:	
[0] *	Aus	Überwachung des Kennlinienendes nicht aktiv.	
[1]	Warnung	Eine Warnung erscheint im Display [W94].	
[2]	Alarm	Der Frequenzumrichter schaltet mit einem Alarm ab. Eine Meldung [A94] erscheint auf dem Bildschirm.	



ACHTUNG

Automatischer Wiederanlauf quittiert den Alarm und startet das System erneut.

Range: Funktion: 10 s* [0 - 600 s] Bei Erfassung einer Kennlinienendebedingung wird ein Zeitgeber aktiviert. Nach Ablauf der in diesem Parameter eingestellten Zeit wird die in Par. 22-50 Kennlinienendefunktion programmierte Funktion aktiviert, solange die Kennlinienbedingung über den gesamten eingestellten Zeitraum konstant war. Verschwindet die Bedingung vor Ablauf des Zeitgebers, wird er zurückgesetzt.

22-80 Durchflussausgleich Option: Funktion: [0] * Deaktiviert [0] Deaktiviert: Sollwertausgleich ist nicht aktiv.

[1] Aktiviert [1] Aktiviert: Sollwertausgleich ist aktiv. Bei Aktivierung dieses Parameters ist durchflusskompensierter Sollwertbetrieb möglich.


22-81 Quadr.-lineare Kurvennäherung

Range:		Funktion:
100 %*	[0 - 100 %]	Beispiel 1:
		Durch Anpassung dieses Parameters kann die Form der Regelkurve verändert werden.
		0 = Linear
		100 % = Idealform (theoretisch).



ACHTUNG!

Hinweis: Wird im Betrieb mit Kaskadenregler nicht angezeigt.






22-82 Arbeitspunktberechn.

Option:

Funktion:


Beispiel 1: Frequenz/Drehzahl am Systemauslegungspunkt ist bekannt:



Gehen wir auf dem Datenblatt mit den Kennlinien für die jeweiligen Geräte bei unterschiedlichen Drehzahlen bzw. Frequenzen einfach vom Punkt Hauslegung und vom Punkt Qauslegung nach rechts, finden wir Punkt A, den Systemauslegungspunkt. Die Pumpenkennlinie an diesem Punkt sollte gefunden und die zugehörige Drehzahl programmiert werden. Durch Schließen der Ventile und Ändern der Drehzahl, bis Hmin erreicht ist, kann die Drehzahl am Punkt ohne Durchfluss gefunden werden. Bei Anpassung von Par. 22-81 *Quadr.-lineare Kurvennäherung* kann dann die Form der Regelkurve unendlich verstellt werden.

Beispiel 2:

Drehzahl am Systemauslegungspunkt unbekannt: Bei unbekannter Drehzahl am Systemauslegungspunkt muss ein anderer Sollwert auf der Regelkurve anhand des Datenblatts ermittelt werden. Indem man sich die Kurve für die Nenndrehzahl anschaut und den Auslegungsdruck ($H_{AUSLEGUNG}$, Punkt C) einzeichnet, kann der Durchfluss bei diesem Druck, Q_{NENN} , ermittelt werden. Auf ähnliche Weise kann durch Einzeichnen des Auslegungsdurchflusses ($Q_{AUSLEGUNG}$, Punkt D) der Druck H_D bei diesem Durchfluss ermittelt werden. Wenn diese beiden Punkte auf der Pumpenkurve zusammen mit H_{MIN} wie oben beschrieben bekannt sind, kann der Frequenzumrichter den Sollwertpunkt B berechnen und damit die Regelkurve zeichnen, zu der auch der Systemauslegungspunkt A gehört.



[0] * Deaktiviert

Deaktiviert [0]: Arbeitspunktberechnung ist nicht aktiv. Verwendung bei bekannter Drehzahl am Auslegungspunkt (siehe Tabelle oben).

[1] Aktiviert

Aktiviert [1]: Arbeitspunktberechnung ist aktiv. Bei Aktivierung dieses Parameters kann der unbekannte Systemauslegungspunkt bei 50/60 Hz-Frequenz anhand der Eingangsdaten in Par. 22-83 Drehzahl bei No-Flow [UPM], Par. 22-84 Frequenz bei No-Flow [Hz], Par. 22-87 Druck bei No-Flow Drehzahl, Par. 22-88 Druck bei Nenndrehzahl, Par. 22-89 Durchfluss an Auslegungspunkt und Par. 22-90 Durchfluss bei Nenndrehzahl berechnet werden.



22-83 Drehzahl bei No-Flow [UPM]

Funktion: Range:

300. RPM* [0 - par. 22-85 RPM]

Auflösung 1 UPM.

Die Motordrehzahl, bei welcher der Durchfluss 0 ist und ein Mindestdruck H_{MIN} erzielt wird, sollte hier in UPM eingegeben werden. Alternativ kann die Frequenz in Hz in Par. 22-84 Frequenz bei No-Flow [Hz] eingegeben werden. Wenn in Par. 0-02 Hz/UPM Umschaltung UPM gewählt wurde, muss auch Par. 22-85 Drehzahl an Auslegungspunkt [UPM] verwendet werden. Dieser Wert wird durch Schließen der Ventile und Verringern der Drehzahl, bis der Mindestdruck Hmin erreicht wird, bestimmt.

22-84 Frequenz bei No-Flow [Hz]

Range: **Funktion:**

50.0 Hz* [0.0 - par. 22-86 Hz] Auflösung 0,033 Hz.

Die Motorfrequenz, bei welcher der Durchfluss praktisch gestoppt ist und der Mindestdruck H_{MIN} erreicht wird, sollte hier in Hz eingegeben werden. Alternativ kann die Drehzahl in UPM in Par. 22-83 Drehzahl bei No-Flow [UPM] eingegeben werden. Wenn in Par. 0-02 Hz/UPM Umschaltung Hz gewählt wurde, muss auch Par. 22-86 Freq. am Auslegungspunkt [Hz] verwendet werden. Dieser Wert wird durch Schließen der Ventile und Verringern der Drehzahl, bis der Mindestdruck H_{MIN} erreicht wird, bestimmt.

22-85 Drehzahl an Auslegungspunkt [UPM]

Funktion: Range:

1500. RPM* [par. 22-83 - 60000. RPM]

Auflösung 1 UPM.

Nur angezeigt, wenn Par. 22-82 Arbeitspunktberechn. auf Deaktiviert eingestellt ist. Die Motordrehzahl, bei welcher der Systemauslegungspunkt erreicht wird, sollte hier in UPM eingegeben werden. Alternativ kann die Frequenz in Hz in Par. 22-86 Freq. am Auslegungspunkt [Hz] eingegeben werden. Wenn in Par. 0-02 Hz/UPM Umschaltung UPM gewählt wurde, muss auch Par. 22-83 Drehzahl bei No-Flow [UPM] verwendet werden.

22-86 Freq. am Auslegungspunkt [Hz]

Range:

Funktion:

50/60.0 Hz*

[par. 22-84 - par. 4-19 Hz]

Auflösung 0,033 Hz.

Nur angezeigt, wenn Par. 22-82 Arbeitspunktberechn. auf Deaktiviert eingestellt ist. Hier sollte die Motorfrequenz in Hz eingegeben werden, bei welcher der Systemauslegungspunkt erreicht wird. Alternativ kann die Drehzahl in UPM in Par. 22-85 *Drehzahl an Auslegungspunkt [UPM]* eingegeben werden. Wenn in Par. 0-02 Hz/UPM Umschaltung Hz gewählt wurde, muss auch Par. 22-83 Drehzahl bei No-Flow [UPM] verwendet werden.

22-87 Druck bei No-Flow Drehzahl

Range:

Funktion:

0.000 N/A* [0.000 - par. 22-88 N/A]

Eingabe des Drucks H_{MIN} bei Drehzahl bei No-Flow in Soll-/Istwert-Einheiten.

22-88 Druck bei Nenndrehzahl

Range:

Funktion:

999999.999 [par. 22-87 - 999999.999 N/A] N/A*

Eingabe des Werts, der dem Druck bei Nenndrehzahl in Soll-/Istwert-Einheiten entspricht. Dieser Wert kann über das Pumpen-Datenblatt definiert werden.

22-90 Durchfluss bei Nenndrehzahl

Range:

Funktion:

0.000 N/A* [0.000 - 999999.999 N/A]

Eingabe des Werts, der dem Durchfluss bei Nenndrehzahl entspricht. Dieser Wert kann über das Pumpen-Datenblatt definiert werden.



8.2.11 23-0* Zeitablaufsteuerung

Mit Zeitablaufsteuerung werden Aktionen festgelegt, die täglich oder wöchentlich ausgeführt werden müssen, z. B. verschiedene Sollwerte für Arbeits-/ Nichtarbeitsstunden. Bis zu 10 Zeitablaufsteuerungen können im Frequenzumrichter programmiert werden. Die Nummer der Zeitablaufsteuerung wird bei Aufruf von Parametergruppe 23-0* über das LCP aus der Liste gewählt.Par. 23-00 EIN-Zeit – Par. 23-04 Ereignis beziehen sich dann auf die Nummer der gewählten Zeitablaufsteuerung. Jede Zeitablaufsteuerung ist in eine EIN-Zeit und eine AUS-Zeit eingeteilt, in der zwei unterschiedliche Aktionen ausgeführt werden können.

Die in Zeitablaufsteuerung programmierten Aktionen werden mit entsprechenden Aktionen von Digitaleingängen, Steuerung über Bus und der Smart Logic Control gemäß den in 8-5* Betr. Bus/Klemme festgelegten Regeln zusammengeführt.



ACHTUNG!

Die Uhr (Parametergruppe 0-7*) muss richtig programmiert sein, damit Zeitablaufsteuerungen ordnungsgemäß funktionieren.



ACHTUNG!

Beim Einbau einer Optionskarte mit analoger E/A, MCB109, wird zusätzlich eine Batteriesicherung von Datum und Uhrzeit durchgeführt.

ACHTUNG!

Die PC-Software MCT 10 beinhaltet eine besondere Anleitung zur einfachen Programmierung der Zeitablaufsteuerung.

23-00 EIN-Zeit

Array [10]

Range:

Funktion:

0 N/A* [0 - 0 N/A]

Stellt die EIN-Zeit für die Zeitablaufsteuerung ein.



ACHTUNG!

Der Frequenzumrichter hat kein Backup der Uhrfunktion und das eingestellte Datum/die eingestellte Uhrzeit werden nach einem Netz-Aus auf die Werkseinstellung zurückgesetzt (2000-01-01 00:00), wenn kein Echtzeituhrmodul mit Backup installiert ist. In Par. 0-79 *Uhr Fehler* kann eine Warnung programmiert werden, falls die Uhr nicht richtig eingestellt wurde, z. B. nach einem Netz-Aus.

23-01 EIN-Aktion

Array [10]

Option: Funktion: Wählt die Aktion während der EIN-Zeit. Beschreibungen der Optionen siehe Par. 13-52 SL-Controller Aktion. [0] * Deaktiviert [1] Keine Aktion Anwahl Datensatz 1 [2] [3] Anwahl Datensatz 2 Anwahl Datensatz 3 [4] [5] Anwahl Datensatz 4 Anwahl Festsollw. 0 [10] [11] Anwahl Festsollw. 1 Anwahl Festsollw. 2 [12] Anwahl Festsollw. 3 [13]



[14]	Anwahl Festsollw. 4
[15]	Anwahl Festsollw. 5
[16]	Anwahl Festsollw. 6
[17]	Anwahl Festsollw. 7
[18]	Anwahl Rampe 1
[19]	Anwahl Rampe 2
[22]	Start
[23]	Start+Reversierung
[24]	Stopp
[26]	DC-Stopp
[27]	Motorfreilauf
[28]	Drehz. speich.
[29]	Start Timer 0
[30]	Start Timer 1
[31]	Start Timer 2
[32]	Digitalausgang A-AUS
[33]	Digitalausgang B-AUS
[34]	Digitalausgang C-AUS
[35]	Digitalausgang D-AUS
[36]	Digitalausgang E-AUS
[37]	Digitalausgang F-AUS
[38]	Digitalausgang A-EIN
[39]	Digitalausgang B-EIN
[40]	Digitalausgang C-EIN
[41]	Digitalausgang D-EIN
[42]	Digitalausgang E-EIN
[43]	Digitalausgang F-EIN
[60]	Reset Zähler A
[61]	Reset Zähler B
[70]	Start Timer 3
[71]	Start Timer 4
[72]	Start Timer 5
[73]	Start Timer 6
[74]	Start Timer 7

ACHTUNG!

Zu Optionen [32] - [43] siehe auch Par.-Gruppe 5-3*, *Digitalausgänge* und 5-4*, *Relais*.



23-02 AUS-Zeit

Array [10]

Range: Funktion:

0 N/A* [0 - 0 N/A]



ACHTUNG!

Legt die AUS-Zeit für die Zeitablaufsteuerung fest.

Der Frequenzumrichter hat kein Backup der Uhrfunktion und das eingestellte Datum/die eingestellte Uhrzeit werden nach einem Netz-Aus auf die Werkseinstellung zurückgesetzt (2000-01-01 00:00), wenn kein Echtzeituhrmodul mit Backup installiert ist. In Par. 0-79 *Uhr Fehler* kann eine Warnung programmiert werden, falls die Uhr nicht richtig eingestellt wurde, z. B. nach einem Netz-Aus.

23-03 AUS-Aktion

Array [10]

Option: Funktion:

Wählt die Aktion während der AUS-Zeit. Beschreibungen der Optionen siehe Par. 13-52 *SL-Controller*

	Aktion.
[0] *	Deaktiviert
[1]	Keine Aktion
[2]	Anwahl Datensatz 1
[3]	Anwahl Datensatz 2
[4]	Anwahl Datensatz 3
[5]	Anwahl Datensatz 4
[10]	Anwahl Festsollw. 0
[11]	Anwahl Festsollw. 1
[12]	Anwahl Festsollw. 2
[13]	Anwahl Festsollw. 3
[14]	Anwahl Festsollw. 4
[15]	Anwahl Festsollw. 5
[16]	Anwahl Festsollw. 6
[17]	Anwahl Festsollw. 7
[18]	Anwahl Rampe 1
[19]	Anwahl Rampe 2
[22]	Start
[23]	Start+Reversierung
[24]	Stopp
[26]	DC-Stopp
[27]	Motorfreilauf
[28]	Drehz. speich.
[29]	Start Timer 0
[30]	Start Timer 1
[31]	Start Timer 2
[32]	Digitalausgang A-AUS
[33]	Digitalausgang B-AUS
[34]	Digitalausgang C-AUS
[35]	Digitalausgang D-AUS
[36]	Digitalausgang E-AUS
[37]	Digitalausgang F-AUS



[38]	Digitalausgang A-EIN
[39]	Digitalausgang B-EIN
[40]	Digitalausgang C-EIN
[41]	Digitalausgang D-EIN
[42]	Digitalausgang E-EIN
[43]	Digitalausgang F-EIN
[60]	Reset Zähler A
[61]	Reset Zähler B
[70]	Start Timer 3
[71]	Start Timer 4
[72]	Start Timer 5
[73]	Start Timer 6
[74]	Start Timer 7
23-04	Ereignis
23-04	Ereignis

Array [10]

[8]

[9]

Samstag

Sonntag

Option	1:	Funktion:
		Wählt Tage, die für die Zeitablaufsteuerung gelten. Arbeits-/Nichtarbeitstage werden in Par. 0-81 <i>Arbeitstage</i> , Par. 0-82 <i>Zusätzl. Arbeitstage</i> und Par. 0-83 <i>Zusätzl. Nichtarbeitstage</i> angegeben.
[0] *	Alle Tage	
[1]	Arbeitstage	
[2]	Nichtarbeitstage	
[3]	Montag	
[4]	Dienstag	
[5]	Mittwoch	
[6]	Donnerstag	
[7]	Freitag	

8.2.12 Wasseranwendungsfunktionen, 29-**

Die Gruppe enthält Parameter zur Überwachung von Wasser-/Abwasser-Anwendungen.

29-00 Rohrfüllmodus	
Option:	Funktion:
[0] * Deaktiviert	Wählen Sie Aktiviert aus, um Rohre mit einer vom Anwender definierten Geschwindigkeit zu füllen.
[1] Aktiviert	Wählen Sie Aktiviert aus, um Rohre mit einer vom Anwender definierten Geschwindigkeit zu füllen.
29-01 Rohrfüllgeschwindigkeit [[UPM]
Range:	Funktion:
Min. Dreh- [Min. Drehzahl - Max. Drehzahl]	Stellt die Füllgeschwindigkeit beim Befüllen horizontaler Rohrnetze ein. Die Drehzahl kann in Hz oder
zahl*	UPM gewählt werden. Dies ist abhängig von der Auswahl in Par. 4-11/Par. 4-13 (UPM) oder Par.
	4-12/Par. 4-14 (Hz).



29-02 Rohrfüllfrequenz [Hz]

Range:

Funktion:

Min. Fre- [Min. Frequenz - Max. Frequenz] quenz*

Stellt die Füllgeschwindigkeit beim Befüllen horizontaler Rohrnetze ein. Die Drehzahl kann in Hz oder UPM gewählt werden. Dies ist abhängig von der Auswahl in Par. 4-11/Par. 4-13 (UPM) oder Par. 4-12/Par. 4-14 (Hz).

29-03 Rohrfüllzeit

Range:

Funktion:

0 s* [0 - 3600 s]

Legt die vorgegebene Zeit für das Rohrfüllen bei horizontalen Rohrleitungsnetzen fest.

29-04 Rohrfüllrate

Range:

Funktion:

0,001 Ein- [0,001 – 999999,999 Einheiten/s] heiten/s*

Gibt die Füllrate in Einheiten/Sekunde unter Verwendung des PI-Reglers an. Füllrateneinheiten sind Istwerteinheiten/Sekunde. Diese Funktion wird zum Füllen von vertikalen Rohrnetzen verwendet. Sie ist jedoch auch aktiv, wenn die Füllzeit abgelaufen ist, bis der Sollwert für die Rohrfüllung aus Par. 29-05 erreicht ist.

29-05 Sollwert für Gefüllt

Range:

Funktion:

0 s* [0 - 999999,999 s]

Gibt den Sollwert für Gefüllt an, bei dem die Rohrfüllfunktion ausgeschaltet wird und der PID-Regler die Regelung übernimmt. Diese Funktion kann für horizontale und vertikale Rohrnetze verwendet werden.

8.3 Parameteroptionen

8.3.1 Werkseinstellungen

Änderungen während des Betriebs:

"WAHR" bedeutet, dass der Parameter während des Frequenzumrichterbetriebs geändert werden kann; "FALSCH" bedeutet, dass der Frequenzumrichter gestoppt werden muss, um Änderungen vorzunehmen.

4-Setup (4-Par. Sätze)

'All set-up' (Alle Parametersätze): der Parameter kann einzeln in jedem der vier Parametersätze eingestellt werden, d.h., ein einzelner Parameter kann vier verschiedene Datenwerte haben.

'1 set-up' (1 Parametersatz): der Datenwert ist derselbe in allen Parametersätzen.

SR:

N/A:

Größenabhängig

Keine Werkseinstellung vorhanden.

Konvertierungsindex:

Zeigt den Faktor, mit dem bei Lesen oder Schreiben über Buskommunikation der entsprechende Wert multipliziert werden muss, um den tatsächlichen Parameterwert zu erhalten.

Г																
ı	Konv.index	100	67	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Konv.faktor	1	1/60	1000000	100000	10000	1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001	0,0001	0,00001	0,000001

Datentyp	Beschreibung	Тур
2	Integer (Ganzzahl) 8 Bit	Int8
3	Integer (Ganzzahl) 16 Bit	Int16
4	Integer (Ganzzahl) 32 Bit	Int32
5	Ohne Vorzeichen 8 Bit	Uint8
6	Ohne Vorzeichen 16 Bit	Uint16
7	Ohne Vorzeichen 32 Bit	Uint32
9	Sichtbarer String	VisStr
33	Nennwert 2 Byte	N2
35	Bitsequenz von 16 booleschen Variablen	V2
54	Zeitdifferenz ohne Datum	TimD



8.3.2	8.3.2 Betrieb/Display 0-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tieningsindex	Тур
0-0* Gr	0-0* Grundeinstellungen					
0-01	Sprache	[0] English	1 set-up	TRUE		Uint8
0-02	Hz/UPM Umschaltung	[0] U/min [UPM]	2 set-ups	FALSE		Uint8
0-03	Ländereinstellungen	[0] International	2 set-ups	FALSE	i	Uint8
0-04	Netz-Ein Modus (Hand)	[0] Wiederanlauf	All set-ups	TRUE		Uint8
0-02	Ort-Betrieb Einheit	[0] Hz/UPM Umschaltung	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
0-1* Pai	0-1* Parametersätze					
0-10	Aktiver Satz	[1] Satz 1	1 set-up	TRUE		Uint8
0-11	Programm-Satz	[9] Aktiver Satz	All set-ups	TRUE		Uint8
0-12	Satz verknüpfen mit	[0] Nicht verknüpft	All set-ups	FALSE		Uint8
0-13	Anzeige: Verknüpfte Parametersätze	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
0-14	Anzeige: Prog. sätze/Kanal bearbeiten	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
0-2* LC	0-2* LCP-Display					
0-20	Displayzeile 1.1	1601	All set-ups	TRUE		Uint16
0-21	Displayzeile 1.2	1662	All set-ups	TRUE		Uint16
0-22	Displayzeile 1.3	1614	All set-ups	TRUE		Uint16
0-23	Displayzeile 2	1613	All set-ups	TRUE		Uint16
0-24	Displayzeile 3	1652	All set-ups	TRUE	ı	Uint16
0-25	Benutzer-Menü	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	Uint16
0-3* LC	0-3* LCP-Benutzerdef					
0-30	Einheit	[1] %	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-31	Freie Anzeige MinWert	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Int32
0-32	Freie Anzeige Max. Wert	100.00 CustomReadoutUnit	All set-ups	TRUE	-5	Int32
0-37	Displaytext 1	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	VisStr[25]
0-38	Displaytext 2	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	VisStr[25]
0-39	Displaytext 3	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	VisStr[25]
0-4* LC	0-4* LCP-Tasten					
0-40	[Hand On]-LCP Taste	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE	ı	Uint8
0-41	[Off]-LCP Taste	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
0-42	[Auto On]-LCP Taste	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE	ı	Uint8
0-43	[Reset]-LCP Taste	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
0-44	[Off/Reset]-LCP Taste	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE	ı	Uint8
0-45	[Drive Bypass]-LCP Taste	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
0-5* Ko	0-5* Kopie/Speichern					
0-20	LCP-Kopie	[0] Keine Kopie	All set-ups	FALSE		Uint8
0-51	Parametersatz-Kopie	[0] Keine Kopie	All set-ups	FALSE	ı	Uint8



Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze) Ändern während des Betriebs	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
0-6* Passwort	sswort					
09-0	Hauptmenü Passwort	100 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint16
0-61	Hauptmenü Zugriff ohne PW	[0] Vollständig	1 set-up	TRUE	•	Uint8
0-65	Benutzer-Menü Passwort	200 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint16
99-0	Benutzer-Menü Zugriff ohne PW	[0] Vollständig	1 set-up	TRUE	•	Uint8
0-7* Uh	0-7* Uhreinstellungen					
0-70	Datum und Zeit	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
0-71	Datumsformat	[0] TT-MM-CCCC	1 set-up	TRUE	•	Nint8
0-72	Uhrzeitformat	[0] 24 h	1 set-up	TRUE	•	Uint8
0-74	MESZ/Sommerzeit	[0] Aus	1 set-up	TRUE		Uint8
92-0	MESZ/Sommerzeitstart	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
0-77	MESZ/Sommerzeitende	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
0-79	Uhr Fehler	llou	1 set-up	TRUE	•	Uint8
0-81	Arbeitstage	llnu	1 set-up	TRUE	•	Uint8
0-82	Zusätzl. Arbeitstage	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
0-83	Zusätzi. Nichtarbeitstage	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
68-0	Anzeige Datum/Uhrzeit	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]



Par. Nr. Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des	Konver-	Тур
1-0* Grundeinstellungen			Betnebs	tierungsindex	
Regelverfahren	llun	All set-ups	TRUE		Uint8
Steuerprinzip	llinu	All set-ups	FALSE		Uint8
Drehmomentverhalten der Last	[3] Autom. Energieoptim. VT	All set-ups	TRUE		Uint8
1-1* Motorauswahl					
Motorart	[0] Asynchron	All set-ups	FALSE		Uint8
1-2* Motordaten					
Motornennleistung [kW]	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	ч	Uint32
Motornennleistung [PS]	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-5	Uint32
Motornennspannung	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint16
Motornennfrequenz	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint16
Motornennstrom	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-5	Uint32
Motornenndrehzahl	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	29	Uint16
Motordrehrichtungsprüfung	[0] Aus	All set-ups	FALSE		Uint8
Autom, Motoranpassung	[0] Anpassung aus	All set-ups	FALSE	•	Uint8
1-3* Erw. Motordaten					
Statorwiderstand (Rs)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	4-	Uint32
Rotorwiderstand (Rr)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	4	Uint32
Statorreaktanz (Xs)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	4	Uint32
Statorstreureaktanz (X1)	Expression imit	All set-ups	FALSE	4	Uint32
Rotorstrei ireaktanz (X2)	Fynracsion imit	All set-ins	FAISE	4	Ulint32
Hauptreaktanz (Xh)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	- 4-	Uint32
Eisenverlustwiderstand (Rfe)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	ņ	Uint32
Motorpolzahl	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint8
1-5* Lastunabh. Einst.				•	
Motormaanetisjeruna bei 0 UPM.	100 %	All set-uns	TRUF	C	Uint16
Min. Drehzahl norm. Magnetis. [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
Min. Drehzahl norm. Magnetis. [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	÷	Uint16
U/f-Kennlinie - U [V]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
U/f-Kennlinie - f [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
Lastabh. Einstellung					
Lastausgleich tief	100 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
Lastausgleich hoch	100 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
Schlupfausgleich	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int16
Schlupfausgleich Zeitkonstante	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
Resonanzdämpfung	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
Resonanzdämpfung Zeitkonstante	5 ms	All set-ups	TRUE	٣-	Uint8
1-7* Startfunktion					
Startverzög.	s 0.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
Motorfangschaltung	[0] Deaktiviert	All set-ups	FALSE		Nint8
Startdrehzahl [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
Anlaufdrehzahl [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint16
C+2++++					



Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
1-8* Sto	1-8* Stoppfunktion					
1-80	Funktion bei Stopp	[0] Motorfreilauf	All set-ups	TRUE		Uint8
1-81	EinDrehzahl für Stoppfunktion [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
1-82	EinFrequenz für Stoppfunktion [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
1-86	Abschaltdrehzahl [UPM]	0 RPM	All set-ups	TRUE	29	Uint16
1-87	Abschaltdrehzahl [Hz]	0 Hz	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
1-9* Mo	1-9* Motortemperatur					
1-90	Thermischer Motorschutz	[4] ETR Alarm 1	All set-ups	TRUE		Uint8
1-91	Fremdbelüftung	[0] Nein	All set-ups	TRUE		Uint16
1-93	Thermistoranschluss	[0] Ohne	All set-ups	TRUE	1	Uint8



8.3.4	8.3.4 Bremsfunktionen 2-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze) Ändern während des Betriebs	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
2-0* DC	2-0* DC Halt/DC Bremse					
2-00	DC-Halte-/Vorwärmstrom	20 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
2-01	DC-Bremsstrom	20 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-05	DC-Bremszeit	10.0 s	All set-ups	TRUE	7	Uint16
2-03	DC-Bremse Ein [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
2-04	DC-Bremse Ein [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
2-1* Ge	2-1* Generator. Bremsen					
2-10	Bremsfunktion	[0] Aus	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-11	Bremswiderstand (Ohm)	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-12	Bremswiderstand Leistung (kW)	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint32
2-13	Bremswiderst. Leistungsüberwachung	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
2-15	Bremswiderstand Test	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE	1	Uint8
2-16	AC-Bremse max. Strom	100.0 %	All set-ups	TRUE	7	Uint32
2-17	Überspannungssteuerung	[2] Aktiviert	All set-ups	TRUE	ı	Uint8



o.o.o oollweit/ hallipell o-						
	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
2	3-0* Sollwertgrenzen					
l	Minimaler Sollwert	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
	Max. Sollwert	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
	Sollwertfunktion	[0] Addierend	All set-ups	TRUE		Uint8
=	3-1* Sollwerteinstellung					
	Festsollwert	0.00 %	All set-ups	TRUE	-5	Int16
	Festdrehzahl Jog [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
	Sollwertvorgabe	[0] Umschalt. Hand/Auto	All set-ups	TRUE		Uint8
	Relativer Festsollwert	0.00 %	All set-ups	TRUE	-5	Int32
	Variabler Sollwert 1	[1] Analogeingang 53	All set-ups	TRUE		Uint8
	Variabler Sollwert 2	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
	Variabler Sollwert 3	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
	Festdrehzahl Jog [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
١ξ	3-4* Rampe 1					
	Rampenzeit Auf 1	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
	Rampenzeit Ab 1	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
E	3-5* Rampe 2					
	Rampenzeit Auf 2	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
	Rampenzeit Ab 2	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
ᇹ	3-8* Weitere Rampen					
	Rampenzeit JOG	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
	Rampenzeit Schnellstopp	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-5	Uint32
	Initial Ramp Time	0.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
	Check Valve Ramp Time	0.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
	Check Valve Ramp End Speed [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
	Check Valve Ramp End Speed [HZ]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint16
	Final Ramp Time	0.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
<u>.</u>	3-9* Digitalpoti					
	Digitalpoti Einzelschritt	0.10 %	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
	Digitalpoti Rampenzeit	1.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
	Digitalpoti speichern bei Netz-Aus	[0] Aus	All set-ups	TRUE		Uint8
	Digitalpoti Max. Grenze	100 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
	Digitalpoti Min. Grenze	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int16
	Rampenverzögerung	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	ကု	TimD



(j) Nur Rechts	8.3.6 G	8.3.6 Grenzen/Warnungen 4-** Par. Nr. Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des	Konver-	Typ
ung ExpressionLimit All set-ups FALSE - PMI ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 LPMI ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Legeneratorisch All set-ups TRUE -1 Legeneratorisch All set-ups TRUE -1 Legeneratorisch All set-ups TRUE -1 LegenessionLimit All set-ups TRUE -2 LegenessionLimit All set-ups TRUE -2 LegenessionLimit All set-ups TRUE -2 LegenessionLimit All set-ups TRUE -3 LegenessionLimit All set-ups TRUE -3 LegenessionLimit All set-ups TRUE -3 LegenessionLimit All set-	Ġ	enzen	,	-	Betriebs	tierungsindex	:
Physical Physics Expression Limit All set-ups TRUE 11 Physical Expression Limit All set-ups TRUE 11 Expression Limit All set-ups TRUE 12 Expression Limit All set-ups TRUE 13 Expression Limit All set-ups TRUE 14 Expression Limit All set-ups TRUE 14	٤	tor Drehrichtung	[0] Nur Rechts	All set-ups	FALSE		Uint8
H2 PMM ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Lab ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Lab ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 e generatorisch All set-ups TRUE -1 e generatorisch All set-ups TRUE -1 requenz ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 requenz 0.00 A All set-ups TRUE -2 niedrig All set-ups TRUE -2 niedrig All set-ups TRUE -2 niedrig All set-ups TRUE -3 expressionLimit All set-ups TRUE -3 expressionLimit All set-ups TRUE -3 expressionLimit All set-ups TRUE -3	Ξ	n. Drehzahl [UPMّ]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
UPP/J Integration of the procession limit to motivate the motorisch temporaries of the motorisch temporaries beginnisch begin	Ξ	n. Frequenz [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	Ţ.	Uint16
12 ExpressionLimit between the motorisch between	Σ	x. Drehzahl [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
e motorisch ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 e generatorisch ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 requenz ExpressionLimit All set-ups FALSE -1 requenz 0.00 A All set-ups TRUE -2 niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -3 niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -3 ni niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -3 ni niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -3 ni niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -3 -999999.999 ReferenceFeedbackUnit All set-ups TRUE -3 von (LPM) ExpressionLimit All set-ups TRUE -7 von (LPM)	Σ	x Frequenz [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
Regeneratorisch All set-ups TRUE -1 Fequenz Faceups TRUE -1 Fequenz All set-ups TRUE -2 Iniedrig All set-ups TRUE -3 1 hoch -999999.399 NA All set-ups TRUE -3 1 hoch -99999.999 NA All set-ups TRUE -3 1 hoch -99999.999 NA All set-ups TRUE -3 1 hoch -99999.999 Reference FeedbackUnit All set-ups TRUE -3 1 hoch -99999.999 Reference FeedbackUnit All set-ups TRUE -3	Σ	mentengrenze motorisch	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -2 niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -2 hoch 0 RPM All set-ups TRUE -2 niedrig 0 RPM All set-ups TRUE -2 niedrig All set-ups TRUE -3 str hich -999999, 399 NA All set-ups TRUE -3 str hoch -999999, 399 NA All set-ups TRUE -3 von [UPM] All set-ups TRUE -3 von [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -7 von [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -7 von [UPM] ExpressionLimit All set-ups -1 bis [UPM] ExpressionLimit All set-ups -1 bis [UPM] ExpressionLimit -1 -1 bis [UPM] ExpressionLimit -1 -1 All set-ups	ž	omentengrenze generatorisch	100.0 %	All set-ups	TRUE	7	Uint16
requenz ExpressionLimit All set-ups FALSE -1 niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -2 hoch 0.00 A All set-ups TRUE -2 hoch 0.00 A All set-ups TRUE -2 niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -2 niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -2 niedrig 0.00 A All set-ups TRUE -3 niedrig All set-ups TRUE -3 niedrig All set-ups TRUE -3 1 hoch All set-ups TRUE -3 1 hoch All set-ups TRUE -3 1 hoch All set-ups -3 1 hoch ExpressionLimit All set-ups -3 1 hoch ExpressionLimit All set-ups -4	St	omgrenze	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint32
Inedrig All set-ups TRUE -2 Inedrig ORPM All set-ups TRUE -2 Inedrig ORPM All set-ups TRUE -2 Inedrig OutputSpeedHighLimit (P413) All set-ups TRUE -3 Inidar -999999,999 N/A All set-ups TRUE -3 Inidar -999999,999 ReferenceFeedbackUnit All set-ups TRUE -3 In inidar -99999,999 ReferenceFeedbackUnit All set-ups TRUE -3 Jewachung ExpressionLimit All set-ups TRUE -7 Von [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 Bis [IPI] ExpressionLimit All set-ups -1 Bis [IPI] All set-ups -1 All set-ups -1 -1 All set-ups -1 -1 All set-ups -1 -1 All set-ups -1 -1 <	ž	ax. Ausgangsfrequenz	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-1	Uint16
Deciding Deciding	S	gen Grenzen					
ImaxVLT (P1637)	≥	arnung Strom niedrig	0.00 A	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
0 RPM All set-ups TRUE 67 thoch CutputSpeedHighLimit (P413) All set-ups TRUE 67 ext niedr. -999999, 999 N/A All set-ups TRUE -3 ext niedr. -999999, 999 N/A All set-ups TRUE -3 ext niedr. All set-ups TRUE -3 ext niedr. All set-ups TRUE -3 berwachung All set-ups TRUE -3 low [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 los [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 bis [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 bis [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 bis [UPM] Bis [UPM] All set-ups -1 -1 bis [UPM] Bis [UPM] All set-ups -1 -1 bis [UPM] Bis [UPM] All set-ups -1 -1 bis [UPM] Bis [UPM] All set-ups <td>Š</td> <td>arnung Strom hoch</td> <td>ImaxVLT (P1637)</td> <td>All set-ups</td> <td>TRUE</td> <td>-5</td> <td>Uint32</td>	Š	arnung Strom hoch	ImaxVLT (P1637)	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
t. hoch outputSpeedHighLimit (P413) All set-ups TRUE 67 et niedr. -999999.99 N/A All set-ups TRUE -3 et niedr. -999999.99 N/A All set-ups TRUE -3 ret hoch All set-ups TRUE -3 r hoch All set-ups TRUE -3 l von [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 l von [UPM] ExpressionLimit All set-ups -1	≶	arnung Drehz. niedrig	0 RPM	All set-ups	TRUE	29	Uint16
ert niedr. -999999,999 N/A All set-ups TRUE -3 ert hoch -99999,999 N/A All set-ups TRUE -3 rt niedr. -99999,999 ReferenceFeedbackUnit All set-ups TRUE -3 rt hoch All set-ups TRUE -3 berwachung All set-ups TRUE -3 I von [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -7 I von [LP] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 I von [LPM] ExpressionLimit All set-ups -1 I von [LPM] ExpressionLimit All set-ups -1 I von [LPM] ExpressionLimit -1 -1 I von [LPM] All set-ups -1 -1	Š	arnung Drehz. hoch	outputSpeedHighLimit (P413)	All set-ups	TRUE	29	Uint16
ert hoch All set-ups TRUE -3 rt niedr. -999999.999 ReferenceFeedbackUnit All set-ups TRUE -3 rt niedr. All set-ups TRUE -3 rt hoch All set-ups TRUE -3 rt hoch All set-ups TRUE - row [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 row [LPM] ExpressionLimit All set-ups -1 -1 row [LPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 row [LPM] ExpressionLimit All set-ups -1 -1 row [LPM] ExpressionLimit All set-ups -1 -1 row [LPM] ExpressionLimit -1 -1 -1 row [LPM] ExpressionLimit	≶	arnung Sollwert niedr.	-999999.999 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
rt niedr. -999999.999 ReferenceFeedbackUnit All set-ups TRUE -3 rt hoch 12] Trip 1000 ms All set-ups TRUE -3 berwachung All set-ups TRUE - row [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 row [LPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 row [LPM] ExpressionLimit All set-ups -1 -1 row [LPM] ExpressionLimit All set-ups -1 -1 row [LPM] ExpressionLimit All set-ups -1 -1 row [LPM] ExpressionLimit -1 -1 -1 row [LPM] ExpressionLimit -1 -1 -1 <td>≷</td> <td>arnung Sollwert hoch</td> <td>A/N 666.99999</td> <td>All set-ups</td> <td>TRUE</td> <td>ကု</td> <td>Int32</td>	≷	arnung Sollwert hoch	A/N 666.99999	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
rt hoch All set-ups TRUE -3 berwachung All set-ups TRUE - berwachung All set-ups TRUE - row [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 row [LPZ] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 lbis [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 bbis [Hz] All set-ups TRUE -1 sbi-Konfig. FALSE - -	≥	arnung Istwert niedr.	-999999.999 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups	TRUE	۳-	Int32
berwardung [2] Trip 1000 ms All set-ups TRUE - I von [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 I von [LPZ] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 I bis [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 I bis [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 5bi-Konfig. [0] Aus All set-ups FALSE -	≷	arnung Istwert hoch	999999.999 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups	TRUE	ŗ.	Int32
I von [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 I von [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 I bis [UPM] ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 I bis [Hz] ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 5biKonfig. [0] Aus All set-ups FALSE -	ž	otorphasen Überwachung	[2] Trip 1000 ms	All set-ups	TRUE	•	Uint8
SpressionLimit All set-ups TRUE 67 ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 [0] Aus All set-ups FALSE -	ıe.z	usblendung					
ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 [0] Aus All set-ups FALSE -	⋖	Ausbl. Drehzahl von [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
ExpressionLimit All set-ups TRUE 67 ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 [0] Aus All set-ups FALSE -	₹	usbl. Drehzahl von [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
ExpressionLimit All set-ups TRUE -1 1 9. [0] Aus All set-ups FALSE -	₹	usbl. Drehzahl bis [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
[0] Aus All set-ups FALSE -	Ā	sbl. Drehzahl bis [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
	Ξ̈́	ılbautom. AusblKonfig.	[0] Aus	All set-ups	FALSE		Uint8



Тур	Uint8	Llint8	Llint8	B	Uint8	Uint8	Cints	Uint8	Uint8	Uint8	Uint8	Uint8	Uint8		Uint8	Uint8	Uint8	Uint8		Uint8	Uint16	Uint16		Uint32	Uint32	Int32	Int32	Uint16	Uint32	Uint32	Int32	Int32	Uint16		Cints	Uint32	Cint8	Uint32	Cints	Uint32		Uint32	N2	Uint16	N2	Uint16	NZ	Uint16
Konver- tierungsindex																		-			-2	-2		0	0	ကု	ကု	ကု	0	0	£-	ငှ	۴-			0		0		0		0	-5	-5	-2	-2	-2	-5
Ändern während des Betriebs	FALSE	TRIF	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE						
4-Setup (4-Par. Sätze)	All set-ups	All set-lins	All set-ins		All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	1 set-up	All set-ups	1 set-up	All set-ups	1 set-up						
Werkseinstellung	[0] PNP - Aktiv bei 24 V	[O] Fingand	[0] Fingand		[8] Start	[0] Ohne Funktion	llnu	[0] Ohne Funktion	[0] Ohne Funktion	[0] Ohne Funktion	[0] Ohne Funktion	[0] Ohne Funktion	[0] Ohne Funktion		[0] Ohne Funktion	[0] Ohne Funktion	[0] Ohne Funktion	[0] Ohne Funktion		llnu	0.01 s	0.01 s		100 Hz	100 Hz	0.000 N/A	100.000 N/A	100 ms	100 Hz	100 Hz	0.000 N/A	100.000 N/A	100 ms		[0] Ohne Funktion	5000 Hz	[0] Ohne Funktion	5000 Hz	[0] Ohne Funktion	5000 Hz		0 N/A	00:00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	% 00:0	0.00%
Par. Nr. Parameterbeschreibung 5-0* Grundeinstellungen	Schaltloaik	Klemme 27 Finktion	Klemme 29 Finktion	5-1* Digitaleinaange	Klemme 18 Diaitaleinaana	Klemme 19 Digitaleingang	Klemme 27 Digitaleingang	Klemme 29 Digitaleingang	Klemme 32 Digitaleingang	Klemme 33 Digitaleingang	Klemme X30/2 Digitaleingang	Klemme X30/3 Digitaleingang	Klemme X30/4 Digitaleingang	5-3* Digitalausgänge	Klemme 27 Digitalausgang	Klemme 29 Digitalausgang	Klemme X30/6 Digitalausgang	Klemme X30/7 Digitalausgang	is	Relaisfunktion	Ein Verzög., Relais	Aus Verzög., Relais	5-5* Pulseingänge	Klemme 29 Min. Frequenz	Klemme 29 Max. Frequenz	Klemme 29 Min. Soll-/Istwert	Klemme 29 Max. Soll-/Istwert	Pulseingang 29 Filterzeit	Klemme 33 Min. Frequenz	Klemme 33 Max. Frequenz	Klemme 33 Min. Soll-/Istwert	Klemme 33 Max. Soll-/Istwert	Pulseingang 33 Filterzeit	5-6* Pulsausgänge	Klemme 27 Pulsausgang	Ausgang 27 Max. Frequenz	Klemme 29 Pulsausgang	Ausgang 29 Max. Frequenz	Klemme X30/6 Pulsausgang	Ausgang X30/6 Max. Frequenz	5-9* Bussteuerung	Dig./Relais Ausg. Bussteuerung	Klemme 27, Wert bei Bussteuerung	Klemme 27, Wert bei Bus-Timeout	Klemme 29, Wert bei Bussteuerung	Klemme 29, Wert bei Bus-Timeout	Klemme X30/6, Wert bei Bussteuerung	Klemme X30/6, Wert bei Bus-Timeout
Par. Nr. 5-0* Grun	2-00	5-01	5-02	5-1* Digit	5-10	5-11	5-12	5-13	5-14	5-15	5-16	5-17	5-18	5-3* Digit	2-30	5-31	5-32	5-33	5-4* Relais	5-40	5-41	5-42	5-5* Puls	5-50	5-51	5-52	5-53	5-54	5-55	2-56	5-57	5-58	5-59	5-6* Puls	2-60	5-62	5-63	5-65	2-66	2-68	5-9* Buss	5-90	5-93	5-94	2-95	2-96	2-97	5-98



Par. Nr. Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
Grund				•	:
	10.8	All set-ups	IRUE	O	CINTR
6-01 Signalausfall Funktion	[0] Aus	All set-ups	TRUE		Cint8
6-10 Klemme 53 Skal Min Spanning	V 70 0	All set-ins	TRIE	<i>c-</i>	Int16
	V 00 01	All set-lins	TRIF	2 C-	Int16
	4 00 mA	All set ups	TRIF	ሳ ሊ	Int16
	Am 00 05	All set-ups	TRIF	o r	Int16
	A/N 000 0	All set ups	TRIF	י יי	Int32
	Fynescion imit	All set ups	TPILE	י רי	Int32
	D 001 s	All set ups	TRIF	י יי	Llint16
	S.CO.S.	All set-ups	TRIF	י נ	Llint8
Anology (Sch ass IIV	INOL	•	3
Allalo	N 20 0	100 110	u d		Tatt
	0.0/ 0.0	All set-ups	IRUE	7-	IntIb
	10.00 V	All set-ups	TRUE	-5	Int16
	4.00 mA	All set-ups	TRUE	-5-	Int16
6-23 Klemme 54 Skal. Max.Strom	20.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-24 Klemme 54 Skal. MinSoll/Istwert	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	ŗ.	Int32
6-25 Klemme 54 Skal, MaxSoll/Istwert	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	۳-	Int32
	0.001 s	All set-ups	TRUE	ကု	Uint16
6-27 Klemme 54 Signalfehler	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
Analo					
6-30 KI.X30/11 Skal. Min. Spannung	V 70.0	All set-ups	TRUE	-5	Int16
	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-34 KI.X30/11 Skal. MinSoll/Istw	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
6-35 KI.X30/11 Skal. MaxSoll/Istw	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	ŗ.	Int32
6-36 Klemme X30/11 Filterzeit	0.001 s	All set-ups	TRUE	ကု	Uint16
6-37 KI. X30/11 Signalfehler	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
6-4* Analogeingang X30/12					
6-40 Klemme X30/12 Skal. Min. Spannung	V 20.0	All set-ups	TRUE	-2	Int16
	10.00 V	All set-ups	TRUE	-5	Int16
	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	ŗ.	Int32
6-45 KI.X30/12 Skal. MaxSoll/Istw	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
6-46 Klemme X30/12 Filterzeit	0.001 s	All set-ups	TRUE	۴-	Uint16
6-47 KI. X30/12 Signalfehler	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE	-	Uint8
Analo					
6-50 Klemme 42 Analogausgang	[100] Ausg. freq. 0-100	All set-ups	TRUE		Uint8
6-51 Kl. 42, Ausgang min. Skalierung	0.00 %	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-52 Kl. 42, Ausgang max. Skalierung	100.00 %	All set-ups	TRUE	-5	Int16
	% 00:00	All set-ups	TRUE	-2	N2
6-54 Kl. 42, Wert bei Bus-Timeout	% 00.0	1 set-up	TRUE	-5	Uint16
6-6* Analogausgang X30/8					
6-60 Klemme X30/8 Analogausgang	[0] Ohne Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
	% 00:0	All set-ups	TRUE	-5	Int16
	100.00 %	All set-ups	TRUE	-5	Int16
	% 00:0	All set-ups	TRUE	-2	NZ
				1 (
		Cet-IID	<u> </u>		int 16

Uint16 Uint16 N2 N2 N2

Uint8 Uint8 Uint8

Uint8 Uint32 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8

Тyр

Uint8 Uint8 Uint8 Uint16 Uint16 Uint16



Uints Uints Uints Uints Uints Uints

Uint8

Uint32 Uint8 Uint16 Uint8 VisStr[20]

Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex
8-0* Grui	Grundeinstellungen				
	Führungshoheit	llnu	All set-ups	TRUE	
8-02	Aktives Stellerwort	Iliid	All set-Ins	TRUF	
8-03	Steuerwort Timeout-Zeit	Expression limit	1 set-up	TRUE	7
8-04	Stellerwort Timeout-Funktion	FOT Aus	1 set-un	TRUE	٠,
8-05		[1] Par.satz fortsetzen	1 set-up	TRUE	
8-06	Pren	FOT Kein Reset	All set-ins	TRIF	
8-07	Diagnose Triager	[0] Deaktiviert	2 set-ups	TRUE	
8-1* Reg	8-1* Regeleinstellungen				
8-10	Steuerprofil	[0] FC-Profil	All set-ups	TRUE	
8-13	Zustandswort Konfiguration	[1] Standardprofil	All set-ups	TRUE	
8-14	Konfigurierbares Steuerwort CTW	[1] Standardprofil	All set-ups	TRUE	
8-3* Ser.	8-3* Ser. FC-Schnittst.				
8-30	FC-Protokoll	llnu	1 set-up	TRUE	
8-31	Adresse	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0
8-32	Baudrate	llnu	1 set-up	TRUE	
8-33	Parität/Stoppbits	llnu	1 set-up	TRUE	
8-35	FC-Antwortzeit MinDelay	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	ကု
8-36	FC-Antwortzeit MaxDelay	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	ကု
8-37	Interchar MaxDelay	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	5-
8-4* FC/	8-4* FC/MC-Protokoll				
8-40	Telearammtvp	[1] Standardtelegr. 1	2 set-ups	TRUE	
8-5* Betr	8-5* Betr. Bus/Klemme				
8-50		31 Bus ODFR Klemme	All set-ups	TRUF	
8-52		31 Bus ODER Klemme	All set-ups	TRUE	
8-53		[3] Bus ODER Klemme	All set-ups	TRUE	
8-54	Reversierung	llun.	All set-ups	TRUE	•
8-55		[3] Bus ODER Klemme	All set-ups	TRUE	
8-56	lanwahi	31 Bus ODER Klemme	All set-ups	TRUE	•
8-7* BACnet					
8-70	BACnet-Gerätebereich	1 N/A	1 set-up	TRUE	0
8-72	MS/TP Max. Masters	127 N/A	1 set-up	TRUE	0
8-73	MS/TP Max. Info-Frames	1 N/A	1 set-up	TRUE	0
8-74		[0] Send at power-up	1 set-up	TRUE	
8-75	Initialisierungspasswort	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0
8-8* FC-	8-8* FC-Anschlussdiagnose				
8-80	Zähler Busmeldungen	0 N/A	All set-ups	TRUE	0
8-81	Zähler Busfehler	0 N/A	All set-ups	TRUE	0
8-82	Erhaltene Slavemeldungen	0 N/A	All set-ups	TRUE	0
8-83	Zähler Slavefehler	0 N/A	All set-ups	TRUE	0
8-9* Bus	8-9* Bus-Festdrehzahl				
8-90	Bus-Festdrehzahl 1	100 RPM	All set-ups	TRUE	29
8-91	Bus-Festdrehzahl 2	200 RPM	All set-ups	TRUE	29
8-94	Bus Istwert 1	0 N/A	1 set-up	TRUE	0
8-95	Bus Istwert 2	0 N/A	1 set-up	TRUE	0
96-8	Bus Istwert 3	0 N/A	1 set-up	TRUE	0

8.3.9 Optionen und Schnittstellen 8-**



8.3.10	8.3.10 Profibus 9-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
00-6	Sollwert	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-07	Istwert	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-15	PCD-Konfiguration Schreiben	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE		Uint16
9-16	PCD-Konfiguration Lesen	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE		Uint16
9-18	Teilnehmeradresse	126 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint8
9-22	Telegrammtyp	[108] PPO 8	1 set-up	TRUE	•	Uint8
9-23	Signal-Parameter	0	All set-ups	TRUE		Uint16
9-27	Parameter bearbeiten	[1] Aktiviert	2 set-ups	FALSE	•	Uint16
9-28	Profibus Steuerung deaktivieren	[1] Bussteuerung aktiv.	2 set-ups	FALSE		Uint8
9-44	Zähler: Fehler im Speicher	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-45	Speicher: Alarmworte	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-47	Speicher: Fehlercode	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-52	Zähler: Fehler Gesamt	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-53	Profibus-Warnwort	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	V2
9-63	Aktive Baudrate	[255] Baudrate unbekannt	All set-ups	TRUE	•	Uint8
9-64	Bus-ID	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-62	Profilnummer	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	OctStr[2]
29-6	Steuerwort 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	V2
89-6	Zustandswort 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	V2
9-71	Datenwerte speichern	[0] Aus	All set-ups	TRUE	•	Uint8
9-72	Freq.umr. Reset	[0] Normal Betrieb	1 set-up	FALSE		Uint8
08-6	Definierte Parameter (1)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-81	Definierte Parameter (2)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-82	Definierte Parameter (3)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-83	Definierte Parameter (4)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-84	Definierte Parameter (5)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
06-6	Geänderte Parameter (1)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-91	Geänderte Parameter (2)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-92	Geänderte Parameter (3)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-93	Geänderte Parameter (4)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-94	Geänderte Parameter (5)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16



8.3.11 CAN/DeviceNet 10-**

Parameterbeschreibung	bung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze) Ändern während des Betriebs	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
10-0* Grundeinstellungen						
Protokoll		llnu	2 set-ups	FALSE		Uint8
Baudratenauswahl		llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
MAC-ID Adresse		ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
Zähler Übertragungsfehler		0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
Zähler Empfangsfehler		0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
Zähler Bus-Off		0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
iceNet						
10-10 Prozessdatentyp		llnu	All set-ups	TRUE		Uint8
Prozessdaten Schreiben Konfiguration		ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	•	Uint16
Prozessdaten Lesen Konfiguration		ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE		Uint16
Warnparameter		0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
DeviceNet Sollwert		[0] Aus	2 set-ups	TRUE		Uint8
DeviceNet Steuerung		[0] Aus	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
10-2* COS-Filter						
COS-Filter 1		0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
COS-Filter 2		0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
COS-Filter 3		0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
COS-Filter 4		0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
ımeterzugriff						
10-30 Array Index		0 N/A	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
Datenwerte speichern		[0] Aus	All set-ups	TRUE	ı	Uint8
DeviceNet Revision		ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint16
EEPROM speichern		[0] Aus	1 set-up	TRUE	ı	Uint8
DeviceNet-Produktcode		130 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint16
DeviceNet F-Parameter		0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32



8.3.12	8.3.12 Smart Logic 13-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze) Ändern während des Betriebs	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
13-0* SI	13-0* SL-Controller)	
13-00	Smart Logic Controller	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-01	SL-Controller Start	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-02	SL-Controller Stopp	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-03	SL-Parameter Initialisieren	[0] Kein Reset	All set-ups	TRUE		Uint8
13-1* Ve	13-1* Vergleicher					
13-10	Vergleicher-Operand	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-11	Vergleicher-Funktion	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-12	Vergleicher-Wert	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	ကု	Int32
13-2* Timer	mer					
13-20	SL-Timer	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	ç٠	TimD
13-4* Lo	13-4* Logikregeln					
13-40	Logikregel Boolsch 1	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-41	Logikregel Verknüpfung 1	llnu	2 set-ups	TRUE	1	Uint8
13-42	Logikregel Boolsch 2	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-43	Logikregel Verknüpfung 2	llnu	2 set-ups	TRUE	ı	Uint8
13-44	Logikregel Boolsch 3	null	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-5* SI	13-5* SL-Programm					
13-51	SL-Controller Ereignis	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-52	SL-Controller Aktion	llnu	2 set-ups	TRUE	1	Uint8



Autobio	Betriebs	Ändern während des Konver- Betriebs tierungsindex
Till		
(1) Ein	TRUE	RUE -
[1] En [0] Aus [0] Aus [1] Reduzier. [3] Reduzier. [10] 10x Auton. Quitt. 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 60 s ExpressionLimit [0] Normal Betrieb 10 NA 1100 % 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit [1] En [1] ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.	TRUE	RUE -
[0] Ohne Funktion ExpressionLimit [3] Reduzier. [10] 10x Auton. Quitt. 10 s [10] Normal Betrieb null 60 s ExpressionLimit [0] Normal Betrieb 0 N/A 100 % 0 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit (1) Mamung (0] Auto (1) Wamung (0] Auto (1) Wamung (1) Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.	FALSE	ALSE -
[0] Ohne Funktion ExpressionLimit [10] 10x Autom. Quitt. [10] 10x Autom. Quitt. 10 s [10] 8	TRUE	RUE -
[0] Ohne Funktion		
ExpressionLimit [10] 10x Autom. Quitt. 10 s	FALSE	- J
[10] 10x Autom. Quitt. 10 s [10] Normal Betrieb null 60 s ExpressionLimit [0] Normal Betrieb 0 N/A 100 % 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [1] Warnung [1] Warnung [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.	TRUE	RUE 0
[10] 10x Autom. Quift. 10 s [0] Normal Betrieb null 60 s ExpressionLimit [0] Normal Betrieb 0 N/A 100 % 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [0] Auto [1] Warmung [0] Auto [1] Warmung [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.	TRUE	را الا
[10] 10x Autom. Quitt. 10 s [0] Nommal Betrieb 100 % 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit 10 Wh (1) Hz ExpressionLimit (1) ExpressionLimit (1) ExpressionLimit (1) ExpressionLimit (1) Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.		
10 Normal Betrieb null 60 s ExpressionLimit [0] Normal Betrieb 0 N/A 100 % 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit (1) Fin [1] Fin [0] Auto (1) Wamung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. 95 %	TRUE	ر س
[0] Normal Betrieb	TRUE	RUE 0
null 60 s	TRUE	RUE -
ExpressionLimit [0] Nomal Betrieb 0 N/A 100 % 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit (1] Ein (0) Auto (1] Wamung (1) Kein Filter ExpressionLimit (1] Reduzier. (1] Reduzier. (1] Reduzier. (2) %	FALSE	ALSE -
ExpressionLimit [0] Nomal Betrieb 0 N/A 100 % 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit (1] Ein (1) Auto (1) Wamung (1) Kein Filter ExpressionLimit (1) Reduzier. (1) Reduzier. (1) Reduzier. (2) %	TRUE	
[0] Nomal Betrieb 0 N/A 100 % 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit (1] Ein (1] Hwamung (1] Wamung (2) Wamung (3) Wamung (4) Wamung (4) Wamung (5) Wain Filter ExpressionLimit (1) Reduzier. (1) Reduzier. (1) Reduzier.	TRUE	RUE 0
100 % 0.020 s 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [0] Auto [1] Wamung [0] Wamung [0] Reduzier. ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.	TRUE	RUE -
100 % 0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit (1) Ein (0) Auto (1) Wamung (0) I Wamung (1) Wamung (1) Reduzier. ExpressionLimit (1) Reduzier. (1) Reduzier. (1) Reduzier.	TRUE	RUE 0
100 % 0,020 s 27.0 ms 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [0] Auto [1] Wamung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.		
0.020 s 27.0 ms 66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [0] Auto [1] Warnung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [2] 8%	FALSE	ALSE 0
66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [0] Auto [1] Warnung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.	FALSE	ALSE -3
66 % ExpressionLimit 10 Hz 10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [0] Auto [1] Wamung [0] Namung [0] KoressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. 95 %	FALSE	
66 % ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [1] Ein [0] Auto [1] Wamung [0] I Wamung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.		
ExpressionLimit 10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [0] Auto [1] Wamung [0] Namung [0] Rede Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier. [1] Reduzier.	FALSE	
10 Hz ExpressionLimit [1] Ein [0] Auto [1] Warnung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. 95 %	TRUE	RUE 0
ExpressionLimit [1] Ein [0] Auto [1] Warnung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. 95 %	TRUE	
[1] Ein [0] Auto [1] Warnung [1] Warnung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. 95 %	TRUE	
[1] Ein [0] Auto [1] Wamung [1] Wamung [0] KerssionLimit ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. 95 %		
[0] Auto [1] Wamung [1] Wamung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. [95 %	FALSE	- 35
[1] Warnung [0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. 95 %	TRUE	RUE -
[0] Kein Filter ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. 95 %	TRUE	<u>,</u>
ExpressionLimit [1] Reduzier. [1] Reduzier. 95 %	FALSE	- - 35.
	FALSE	ALSE 0
	TRUE	RUE -
	TRUE	RUE -
	TRUE	RUE 0
[0] Nein 2 set-ups	FALSE	



8.3.14	1 Info/Wartung 15-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
15-0* B	15-0* Betriebsdaten					
15-00	Betriebsstunden	0 h	All set-ups	FALSE	74	Uint32
15-01	Motorlaufstunden	0 h	All set-ups	FALSE	74	Uint32
15-02	Zähler-kWh	0 kWh	All set-ups	FALSE	75	Uint32
15-03	Anzahl Netz-Ein	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
15-04	Anzahl Übertemperaturen	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-05	Anzahl Überspannungen	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-06	Reset Zähler-kWh	[0] Kein Reset	All set-ups	TRUE		Uint8
15-07	Reset Betriebsstundenzähler	[0] Kein Reset	All set-ups	TRUE		Uint8
15-08	Anzahl der Starts	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
15-1* E	15-1* Echtzeitkanal					
15-10	Echtzeitkanal Quelle	0	2 set-ups	TRUE		Uint16
15-11	Echtzeitkanal Abtastrate	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	'n	TIMD
15-12	Echtzeitkanal Triggerereignis	[0] FALSCH	1 set-up	TRUE		Uint8
15-13	Echtzeitkanal Protokollart	[0] Kontinuierlich	2 set-ups	TRUE		Uint8
15-14	Echtzeitkanal Werte vor Trigger	50 N/A	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
15-2* P	15-2* Protokollierung					
15-20	Protokoll: Ereianis	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
15-21	Protokoll: Wert	A/N 0	All set-ups	FALSE	0	Uint32
15-22	Protokoll: Zeit	sw 0	All set-ups	FALSE	'n	Uint32
15-23	Protokoll: Datum und Zeit	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	TimeOfDay
15-3* F	15-3* Fehlerspeicher					
15-30	Fehlerspeicher: Fehlercode	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-31	Fehlerspeicher: Wert	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int16
15-32	Fehlerspeicher: Zeit	s 0	All set-ups	FALSE	0	Uint32
15-33	Fehlerspeicher: Datum und Zeit	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	TimeOfDay
15-34	Alarm Log: Setpoint	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	ကု	Int32
15-35	Alarm Log: Feedback	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	ကု	Int32
15-36	Alarm Log: Current Demand	%0	All set-ups	FALSE	0	Uint8
15-37	Alarm Log: Process Ctrl Unit	[0]	All set-ups	FALSE	ı	Uint8
15-4* T	15-4* Typendaten					
15-40	FC-Typ	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[6]
15-41	Leistungsteil	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-42	Nennspannung	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-43	Softwareversion	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[5]
15-44	Typencode (original)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]
15-45	Typencode (aktuell)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]
15-46	Typ Bestellnummer	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]
15-47	Leistungsteil Bestellnummer	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]
15-48	LCP-Version	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-49	Steuerkarte SW-Version	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-50	Leistungsteil SW-Version	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-51	Typ Seriennummer	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[10]
15-53	Leistungsteil Seriennummer	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[19]
	•					1



Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
15-6* Ir	15-6* Install. Optionen					
15-60	Option installiert	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-61	SW-Version Option	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-62	Optionsbestellnr.	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]
15-63	Optionsseriennr.	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[18]
15-70	Option A	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-71	Option A - Softwareversion	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-72	Option B	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-73	Option B - Softwareversion	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-74	Option C0	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-75	Option CO - Softwareversion	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-76	Option C1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-77	Option C1 - Softwareversion	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-9* P.	15-9* Parameterinfo					
15-92	Definierte Parameter	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-93	Geänderte Parameter	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-98	Typendaten	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]
15-99	Parameter-Metadaten	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16



8.3.15	8.3.15 Datenanzeigen 16-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
16-0* An	16-0* Anzeigen-Allgemein					
16-00	Steuerwort	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	۸5
16-01	Sollwert [Einheit] (0.000 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
16-02		0.0 %	All set-ups	TRUE	-	Int16
16-03	Zustandswort	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	۸2
16-05	Hauptistwert [%]	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	NZ
16-09	Benutzerdefinierte Anzeige	0.00 CustomReadoutUnit	All set-ups	TRUE	-2	Int32
16-1* An	16-1* Anzeigen-Motor					
16-10	Leistung [kW]	0.00 kW	All set-ups	TRUE	1	Int32
16-11	Leistung [PS]	0.00 hp	All set-ups	TRUE	-2	Int32
16-12	Motorspannung	0.0 V	All set-ups	TRUE	7	Uint16
16-13	Frequenz	0.0 Hz	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
16-14	Motorstrom	0.00 A	All set-ups	TRUE	-5	Int32
16-15	Frequenz [%]	0.00 %	All set-ups	TRUE	-5	N2
16-16	Drehmoment [Nm]	0.0 Nm	All set-ups	TRUE	7	Int32
16-17	Drehzahl [UPM]	0 RPM	All set-ups	TRUE	29	Int32
16-18	Therm. Motorschutz	% 0	All set-ups	TRUE	0	Uint8
16-22	Drehmoment [%]	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int16
16-3* An	16-3* Anzeigen-FU					
16-30	DC-Spannung	۸0	All set-ups	TRUE	0	Uint16
16-32	Bremsleistung/s	0.000 kW	All set-ups	TRUE	0	Uint32
16-33	Bremsleist/2 min	0.000 kW	All set-ups	TRUE	0	Uint32
16-34	Kühlkörpertemp.	ى 0 0	All set-ups	TRUE	100	Nint8
16-35	FC Überlast	% 0	All set-ups	TRUE	0	Nint8
16-36	Nenn-WR-Strom	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
16-37	MaxWR-Strom	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
16-38	SL Contr.Zustand	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
16-39	Steuerkartentemp.	೦, ೦	All set-ups	TRUE	100	Uint8
16-40	Echtzeitkanalspeicher voll	[0] Nein	All set-ups	TRUE	•	Uint8
16-5* So	16-5* Soll- & Istwerte					
16-50	Externer Sollwert	0.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	Int16
16-52	Istwert [Einheit]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	۳-	Int32
16-53	Digitalpoti Sollwert	0.00 N/A	All set-ups	TRUE	-5	Int16
16-54	Istwert 1 [Einheit]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	۳-	Int32
16-55	Istwert 2 [Einheit]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	ლ-	Int32
16-56	Istwert 3 [Einheit]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
16-58	PID-Ausgang [%]	0.0 %	All set-ups	TRUE	-1	Int16
16-59	Adjusted Setpoint	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32



16-6F Amzelg, Elhr/ Auteg. Contrasts.	Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des	Konver-	Тур
10 N/A A set-ups TRUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16-6* An:	zeia. Ein-/Ausa.			Detiliens	reinigslinex	
bus Strong bus All set-ups TRUE gang 53 0.000 NA All set-ups TRUE - 3 gang 54 0.000 NA All set-ups TRUE - 3 gang 54 0.000 NA All set-ups TRUE - 3 gang 54 0.000 NA All set-ups TRUE - 3 gang 74 0.000 NA All set-ups TRUE - 0 gang 32 [Hz] 0.000 NA All set-ups TRUE 0 ga 52 [Hz] 0.000 NA All set-ups TRUE 0 gang 52 [Hz] 0.000 NA All set-ups TRUE 0 gang 50/12 0.000 NA All set-ups TRUE - 3 gang 50/12 0.000 NA All set-ups TRUE - 3 gang 50/12 0.000 NA All set-ups TRUE - 3 gang 50/12 0.000 NA All set-ups TRUE - 3 stxts 0.000 NA All set-ups TRUE - 3 stxts	16-60	Digitaleingänge	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
Decrey States Packer State	16-61	AE 53 Modus	[0] Strom	All set-ups	TRUE		Uint8
buse LOS Strom All set-ups TRUE - gang 424 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 gang 424 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 gang 424 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 gang 424 0.000 N/A All set-ups TRUE 0 gang 71k2] 0.000 N/A All set-ups TRUE 0 gang 71k2] 0.000 N/A All set-ups TRUE 0 29 [hz] 0.000 N/A All set-ups TRUE 0 29 [hz] 0.000 N/A All set-ups TRUE 0 gang X30/12 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 gang X30/12 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 gang X30/12 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 mm. Status 0.000 N/A All set-ups TRUE 0 mm. Status 0.000 N/A All set-ups TRUE 0 1 <td< td=""><td>16-62</td><td>Analogeingang 53</td><td>0.000 N/A</td><td>All set-ups</td><td>TRUE</td><td>ŗ.</td><td>Int32</td></td<>	16-62	Analogeingang 53	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	ŗ.	Int32
Page 14 0,000 N/A All set-ups TRUE -3 3 3 3 3 3 3 3 3	16-63	AE 54 Modus	[0] Strom	All set-ups	TRUE		Uint8
Package Condon/A All set-ups TRUE -3	16-64	Analogeingang 54	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
A Set-ups TRUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16-65	Analogausgang 42	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	۳-	Int16
NA A set-ups TRUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16-66	Digitalausgänge	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int16
NA Set-ups TRUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16-67	Pulseingang 29 [Hz]	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
27 [H2] 0 N/A All set-ups TRUE 0 29 [H2] 0 N/A All set-ups TRUE 0 6 N/A 0 N/A All set-ups TRUE 0 6 n/A 0 N/A All set-ups TRUE 0 6 n/O 0 N/A All set-ups TRUE 0 6 n/O 0 N/A All set-ups TRUE 0 6 n/O 0 N/A All set-ups TRUE 0 6 n/A 1 ll set-ups TRUE 0 6 n/A All set-ups TRUE 0 7 nmt 1 ll set-ups TRUE 0 8 nmt 1 ll set-ups TRUE 0 9 n/A All set-ups TRUE 0 1 ll set-ups TRUE 0 0 <td>16-68</td> <td>Pulseingang 33 [Hz]</td> <td>0 N/A</td> <td>All set-ups</td> <td>TRUE</td> <td>0</td> <td>Int32</td>	16-68	Pulseingang 33 [Hz]	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
Pack-ups TRUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16-69	Pulsausg. 27 [Hz]	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
Packed by the set of	16-70	Pulsausg. 29 [Hz]	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
ON/A All set-ups TRUE 0 Jang X30/11 ON/A All set-ups TRUE -3 gang X30/12 On00 N/A All set-ups TRUE -3 gang X30/12 All set-ups TRUE -3 gang X30/12 All set-ups TRUE -3 gang X30/12 All set-ups TRUE -3 met. All set-ups TRUE 0 set up All set-ups TRUE 0 onn. Status On/A All set-ups TRUE 0 vort 1 On/A All set-ups TRUE 0 On/A All set-ups TRUE 0 Cond On/A All set-ups TRUE 0	16-71	Relaisausgänge	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
TRUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16-72	Zähler A	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
gang X30/11 All set-ups TRUE -3 gang X30/12 0.000 N/A All set-ups TRUE -3 stot 0.000 N/A All set-ups TRUE 0 ttst 0.000 N/A All set-ups TRUE 0 wort 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 norm. Status 0 N/A All set-ups TRUE 0 vort 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 2 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 3 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 3 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 4 All set-ups TRUE 0 0 t 5 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 6 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 7 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 7	16-73	Zähler B	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
gang X30/12 O.000 N/A All set-ups TRUE -3 4.5.4. All set-ups TRUE -3 And Instruct All set-ups TRUE 0 And Instruct All set-ups All set-ups All set-ups And Instruct All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups And Instruct All set-ups	16-75	Analogeingang X30/11	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	۴-	Int32
g, X30/8 [mA] All set-ups TRUE -3 test. N/A All set-ups TRUE 0 art 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 art 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 avert 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 c 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 c 2 0 N/A All set-ups TRUE 0 c 2 0 N/A All set-ups TRUE 0 c 3 0 N/A All set-ups TRUE 0 c 4 0 N/A All set-ups TRUE 0 d 5 0 N/A All set-ups TRUE 0 d on N/A All set-ups TRUE 0	16-76	Analogeingang X30/12	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
tiskt MISER-ups TRUE 0 and set ups TRUE 0 t 1 0 0 t 2 0 0 t 2 0 0 t 3 0 0 t 4 0 0 t 5 0 0 t 6 0 0 t 7 0 0 t 8 0 0 t 9 0 0 t 1 0 0 t 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16-77	Analogausg. X30/8 [mA]	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	e-	Int16
rwort 1 rwort 1 TRUE 0 art 1 O N/A All set-ups TRUE 0 onm. Status TRUE 0 0 onm. Status TRUE 0 avort 1 TRUE 0 t 1 O N/A All set-ups TRUE 0 c O N/A All set-ups TRUE 0 c O N/A All set-ups TRUE 0 c O N/A All set-ups TRUE 0 ndswort O N/A All set-ups TRUE 0 ndst-ups <td>16-8* An:</td> <td>zeig. Schnittst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	16-8* An:	zeig. Schnittst.					
srt 1 O N/A All set-ups TRUE 0 nom Status 0 N/A All set-ups TRUE 0 wort 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 : 0 N/A All set-ups TRUE 0 indswort 0 N/A All set-ups TRUE 0 wort 0 N/A All set-ups TRUE 0	16-80	Bus Steuerwort 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	72
Domm. Status TRUE 0 wort 1 O N/A All set-ups TRUE 0 t 1 O N/A All set-ups TRUE 0 t 2 O N/A All set-ups TRUE 0 2 O N/A All set-ups TRUE 0 2 O N/A All set-ups TRUE 0 andswort O N/A All set-ups TRUE 0 andswort O N/A All set-ups TRUE 0	16-82	Bus Sollwert 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	N2
vort1 N/A All set-ups TRUE 0 t 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 t 2 0 N/A All set-ups TRUE 0 2 0 N/A All set-ups TRUE 0 andswort 0 N/A All set-ups TRUE 0 andswort 0 N/A All set-ups TRUE 0 nindswort 2 TRUE 0 0 wort 0 N/A All set-ups TRUE 0	16-84	Feldbus-Komm. Status	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	72
t 1 0 N/A All set-ups TRUE 0 : 0 N/A All set-ups TRUE 0 indswort 0 N/A All set-ups TRUE 0 indswort 2 0 N/A All set-ups TRUE 0 wort 0 N/A All set-ups TRUE 0	16-85	FC Steuerwort 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	۸5
1 0 N/A All set-ups TRUE 0 2 0 N/A All set-ups TRUE 0 2 0 N/A All set-ups TRUE 0 3 undswort 0 N/A All set-ups TRUE 0 4 undswort 0 N/A All set-ups TRUE 0 6 vort 0 N/A All set-ups TRUE 0	16-86	FC Sollwert 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	N2
Alarmwort All set-ups TRUE 0 Adamwort 2 All set-ups TRUE 0 Adamwort 2 All set-ups TRUE 0 Marnwort 2 All set-ups TRUE 0 Env. Zustandswort 2 All set-ups TRUE 0 Erw. Zustandswort 2 All set-ups TRUE 0 Wartungswort All set-ups TRUE 0	16-9* Bu	s Diagnose					
Alamwort 2 All set-ups TRUE 0 Warnwort 0 N/A All set-ups TRUE 0 Warnwort 2 0 N/A All set-ups TRUE 0 Env. Zustandswort 1 N/A All set-ups TRUE 0 Env. Zustandswort 2 1 RUE 0 0 Wartungswort All set-ups TRUE 0	16-90	Alarmwort	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
Warnwort O N/A All set-ups TRUE 0 Warnwort 2 Warnwort 2 All set-ups TRUE 0 Env. Zustandswort TRUE 0 0 Env. Zustandswort 2 TRUE 0 Wartungswort All set-ups TRUE 0 Wartungswort All set-ups TRUE 0	16-91	Alarmwort 2	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
Warnwort 2 Warnwort 2 All set-ups TRUE 0 Erw. Zustandswort Erw. Zustandswort 2 TRUE 0 Erw. Zustandswort 2 TRUE 0 Wartungswort All set-ups TRUE 0	16-92	Warnwort	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
Erw. Zustandswort O N/A All set-ups TRUE 0 Erw. Zustandswort 2 TRUE 0 0 Wartungswort All set-ups TRUE 0	16-93	Warnwort 2	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
Erw. Zustandswort 2 TRUE 0 Wartungswort 0 N/A All set-ups TRUE 0	16-94	Erw. Zustandswort	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
Wartungswort 0 N/A All set-ups TRUE 0	16-95	Erw. Zustandswort 2	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
	16-96	Wartungswort	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32



8.3.16	8.3.16 Datenanzeigens 2 18-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze) Ändern während des Betriebs	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
18-0* Wa	18-0* Wartungsprotokoll					
18-00	Wartungsprotokoll: Pos.	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
18-01	Wartungsprotokoll: Aktion	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
18-02	Wartungsprotokoll: Zeit	0 s	All set-ups	FALSE	0	Uint32
18-03	Wartungsprotokoll: Datum und Zeit	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	TimeOfDay
18-3* Eir	18-3* Ein- und Ausgänge					
18-30	Analogeingang X42/1	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	e-	Int32
18-31	Analogeingang X42/3	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	۳-	Int32
18-32	Analogeingang X42/5	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	ကု	Int32
18-33	Analogausg. X42/7 [V]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	۴-	Int16
18-34	Analogausg. X42/9 [V]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	ကု	Int16
18-35	Analogausg. X42/11 [V]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	ကု	Int16



Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des	Konver-	Тур
				Betriebs	tierungsindex	
20-0* Istwert	stwert					
20-00	Istwertanschluss 1	[2] Analogeingang 54	All set-ups	TRUE	•	Nint8
20-01	Istwertumwandl. 1	[0] Linear	All set-ups	FALSE		Uint8
20-02	Istwert 1 Einheit	llnu	All set-ups	TRUE		Uint8
20-03	Istwertanschluss 2	[0] Keine Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
20-04	Istwertumwandl. 2	[0] Linear	All set-ups	FALSE	ı	Uint8
20-05	Istwert 2 Einheit	llnu	All set-ups	TRUE		Uint8
20-06	Istwertanschluss 3	[0] Keine Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
20-07	Istwertumwandl. 3	[0] Linear	All set-ups	FALSE		Uint8
20-08	Istwert 3 Einheit	llnu	All set-ups	TRUE		Uint8
20-12	Soll-/Istwerteinheit	llnu	All set-ups	TRUE		Uint8
20-2* Is	20-2* Istwert/Sollwert					
20-20	Istwertfunktion	[4] Maximum	All set-ups	TRUE	•	Uint8
20-21	Sollwert 1	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
20-22	Sollwert 2	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
20-23	Sollwert 3	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
20-7* P	20-7* PID-Auto-Anpassung					
20-70	PID-Reglerart	[0] Auto	2 set-ups	TRUE	•	Uint8
20-71	PID-Verhalten	[0] Normal	2 set-ups	TRUE		Uint8
20-72	PID-Ausgangsänderung	0.10 N/A	2 set-ups	TRUE	-5	Uint16
20-73	Min. Istwerthöhe	-999999.000 ProcessCtrlUnit	2 set-ups	TRUE	ကု	Int32
20-74	Maximale Istwerthöhe	999999.000 ProcessCtrlUnit	2 set-ups	TRUE	ကု	Int32
20-79	PID-Auto-Anpassung	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
20-8* P	20-8* PID-Grundeinstell.					
20-81	Auswahl Normal-/Invers-Regelung	[0] Normal	All set-ups	TRUE		Uint8
20-82	PID-Startdrehzahl [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
20-83	PID-Startfrequenz [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
20-84	Bandbreite Ist=Sollwert	2 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
20-9* P	20-9* PID-Regler					
20-91	PID-Anti-Windup	[1] Ein	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-93	PID-Proportionalverstärkung	2.00 N/A	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
20-94	PID Integrationszeit	8.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
20-95	PID-Differentiationszeit	0.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
20-96	PID-Prozess D-Verstärkung/Grenze	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-	Uint16

8.3.17 FU PID-Regler 20-**



8.3.18	8.3.18 Erw. PID-Regler 21-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
21-0* Er	21-0* Erw. CL-Auto-Anpassung					
21-00	PID-Reglerart	[0] Auto	2 set-ups	TRUE	•	Uint8
21-01	PID-Verhalten	[0] Normal	2 set-ups	TRUE		Uint8
21-02	PID-Ausgangsänderung	0.10 N/A	2 set-ups	TRUE	-5	Uint16
21-03	Min. Istwerthöhe	-999999.000 N/A	2 set-ups	TRUE	٣	Int32
21-04	Maximale Istwerthöhe	99999.000 N/A	2 set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-09	PID Auto-Anpassung	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
21-1* En	21-1* Erw. PID Soll-/Istw. 1					
21-10	Erw. Soll-/Istwerteinheit 1	[0]	All set-ups	TRUE		Uint8
21-11	Ext. Minimaler Sollwert 1	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-12	Ext. Maximaler Sollwert 1	100.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-13	Erw. variabler Sollwert 1	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
21-14	Ext. Istwert 1	[0] Keine Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
21-15	Erw. Sollwert 1	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-17	Erw. Sollwert 1 [Einheit]	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-18	Ext. Istwert 1 [Einheit]	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-19	Erw. Ausg. 1 [%]	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int32
21-2* Er	21-2* Erw. Prozess-PID 1					
21-20	Erw. 1 Normal-/Invers-Regelung	[0] Normal	All set-ups	TRUE	•	Uint8
21-21	Erw. 1 P-Verstärkung	0.50 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-22	Erw. 1 I-Zeit	20.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
21-23	Erw. 1 D-Zeit	0.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
21-24	Erw. 1 D-Verstärkung/Grenze	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
21-3* En	21-3* Erw. PID Soll-/Istw. 2					
21-30	Erw. Soll-/Istwerteinheit 2	[0]	All set-ups	TRUE	•	Uint8
21-31	Erw. Minimaler Sollwert 2	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	٣	Int32
21-32	Erw. Maximaler Sollwert 2	100.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-33	Erw. variabler Sollwert 2	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE	•	Uint8
21-34	Erw. Istwert 2	[0] Keine Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
21-35	Erw. Sollwert 2	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	ლ-	Int32
21-37	Erw. Sollwert 2 [Einheit]	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-38	Erw. Istwert 2 [Einheit]	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-39	Erw. Ausg. 2 [%]	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int32
21-4* En	21-4* Erw. Prozess-PID 2					
21-40	Erw. 2 Normal-/Invers-Regelung	[0] Normal	All set-ups	TRUE		Uint8
21-41	Erw. 2 P-Verstärkung	0.50 N/A	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
21-42	Erw. 2 I-Zeit	20.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
21-43	Erw. 2 D-Zeit	0.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
21-44	Erw. 2 D-Verstärkung/Grenze	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-	Uint16



Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze) Ändern während des	Ändern während des	Konver-	Тур
				Betriebs	tierungsindex	
21-5* Er	21-5* Erw. PID Soll-/Istw. 3					
21-50	Erw. Soll-/Istwerteinheit 3	[0]	All set-ups	TRUE	ı	Uint8
21-51	Erw. Minimaler Sollwert 3	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	٣	Int32
21-52	Erw. Maximaler Sollwert 3	100.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	۴-	Int32
21-53	Erw. variabler Sollwert 3	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
21-54	Erw. Istwert 3	[0] Keine Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
21-55	Erw. Sollwert 3	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	ņ	Int32
21-57	Erw. Sollwert 3 [Einheit]	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	۴	Int32
21-58	Erw. Istwert 3 [Einheit]	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	٣	Int32
21-59	Erw. Ausg. 3 [%]	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int32
21-6* Er	21-6* Erw. Prozess-PID 3					
21-60	Erw. 3 Normal-/Invers-Regelung	[0] Normal	All set-ups	TRUE		Uint8
21-61	Erw. 3 P-Verstärkung	0.50 N/A	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
21-62	Erw. 3 I-Zeit	20.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
21-63	Erw. 3 D-Zeit	0.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
21-64	Erw. 3 D-Verstärkung/Grenze	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-	Uint16



Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Batriahs	Konver-	Тур
22-0* Sonstiges	nstiges					
22-00	Verzögerung ext. Verriegelung	0 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-2* No	22-2* No-Flow Erkennung					
22-20	Leistung tief Autokonfig.	[0] Aus	All set-ups	FALSE		Uint8
22-21	Erfassung Leistung tief	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
22-22	Erfassung Drehzahl tief	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
22-23	No-Flow Funktion	[0] Aus	All set-ups	TRUE		Uint8
22-24	No-Flow Verzögerung	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-26	Trockenlauffunktion	[0] Aus	All set-ups	TRUE		Uint8
22-27	Trockenlaufverzögerung	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-28	No-Flow Low Speed [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
22-29	No-Flow Low Speed [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
22-3* No	22-3* No-Flow Leistungsanpassung					
22-30	No-Flow Leistung	0.00 kW	All set-ups	TRUE	П	Uint32
22-31	Leistungskorrekturfaktor	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-32	Drehzahl tief [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
22-33	Frequenz tief [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint16
22-34	Leistung Drehzahl tief [kW]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE		Uint32
22-35	Leistung Drehzahl tief [PS]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
22-36	Drehzahl hoch [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
22-37	Freq. hoch [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint16
22-38	Leistung Drehzahl hoch [kW]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	·	Uint32
22-39	Leistung Drehzahl hoch [PS]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
22-4* En	22-4* Energiesparmodus					
22-40	Min. Laufzeit	s 09	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-41	Min. Energiespar-Stoppzeit	30 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-42	Energiespar-Startdrehz, [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
22-43	Energiespar-Startfreg. [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	÷	Uint16
22-44	Soll-/IstwDiff. Energie-Start	10 %	All set-ups	TRUE	0	Int8
22-45	Sollwert-Boost	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int8
22-46	Max. Boost-Zeit	s 09	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-5* Ke	22-5* Kennlinienende					
22-50	Kennlinienendefunktion	[0] Aus	All set-ups	TRUE		Uint8
22-51	Kennlinienendeverz.	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-6* Rie	22-6* Riemenbrucherkennung					
22-60	Riemenbruchfunktion	[0] Aus	All set-ups	TRUE		Uint8
22-61	Riemenbruchmoment	10 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
22-62	Riemenbruchverzögerung	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-7* Ku	22-7* Kurzzyklus-Schutz					
22-75	Kurzzyklus-Schutz	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
22-76	Intervall zwischen Starts	start_to_start_min_on_time (P2277)	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-77		0 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16



Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
22-8* Flo	22-8* Flow Compensation					
22-80	Durchflussausgleich	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE	•	Uint8
22-81	Quadrlineare Kurvennäherung	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
22-82	Arbeitspunktberechn.	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
22-83	Drehzahl bei No-Flow [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
22-84	Frequenz bei No-Flow [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
22-85	Drehzahl an Auslegungspunkt [UPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
22-86	Freq. am Auslegungspunkt [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
22-87	Druck bei No-How Drehzahl	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
22-88	Druck bei Nenndrehzahl	999999.999 N/A	All set-ups	TRUE	۴-	Int32
22-89	Durchfluss an Auslegungspunkt	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
22-90	Durchfluss bei Nenndrehzahl	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	ကု	Int32



8.3.20	8.3.20 Zeitablaufsteuerung 23-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
23-0* Ze	23-0* Zeitablaufsteuerung					
23-00	EIN-Zeit	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay- WoDate
23-01	EIN-Aktion	[0] Deaktiviert	2 set-ups	TRUE		. Uint8
						TimeOfDay-
23-02	AUS-Zeit	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	WoDate
23-03	AUS-Aktion	[0] Deaktiviert	2 set-ups	TRUE		Uint8
23-04	Ereignis	[0] Alle Tage	2 set-ups	TRUE		Nint8
23-1* Wartung	artung					
23-10	Wartungspunkt	[1] Motorlager	1 set-up	TRUE	1	Uint8
23-11	Wartungsaktion	[1] Schmieren	1 set-up	TRUE		Uint8
23-12	Wartungszeitbasis	[0] Deaktiviert	1 set-up	TRUE		Uint8
23-13	Wartungszeitintervall	1 h	1 set-up	TRUE	74	Uint32
23-14	Datum und Uhrzeit Wartung	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
23-1* W.	23-1* Wartungsreset					
23-15	Wartungswort quittieren	[0] Kein Reset	All set-ups	TRUE		Uint8
23-16	Wartungstext	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	VisStr[20]
23-5* En	23-5* Energiespeicher					
23-50	Energieprotokollauflösung	[5] Letzte 24 Std.	2 set-ups	TRUE		Uint8
23-51	Startzeitraum	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-53	Energieprotokoll	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-54	Reset Energieprotokoll	[0] Kein Reset	All set-ups	TRUE	-	Uint8
23-6* Tr	23-6* Trenddarstellung					
23-60	Trendvariable	[0] Leistung [kW]	2 set-ups	TRUE		Uint8
23-61	Kontinuierliche BIN Daten	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-62	Zeitablauf BIN Daten	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-63	Zeitablauf Startzeitraum	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-64	Zeitablauf Stoppzeitraum	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-65	Minimaler Bin-Wert	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
23-66	Reset Kontinuierliche Bin-Daten	[0] Kein Reset	All set-ups	TRUE	1	Uint8
23-67	Rücksetzen der Zeitablauf Bin-Daten	[0] Kein Reset	All set-ups	TRUE	•	Uint8
23-8* An	23-8* Amortisationszähler					
23-80	Sollwertfaktor Leistung	100 %	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
23-81	Energiekosten	1.00 N/A	2 set-ups	TRUE	-5	Uint32
23-82	Investition	0 N/A	2 set-ups	TRUE	0	Uint32
23-83	Energieeinspar.	0 kWh	All set-ups	TRUE	75	Int32
23-84	KstEinspar.	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32



er- Typ index		Uint8	Uint8	Uint8	Nint8	Uint8		Uint8	Uint8	Uint8	Uint16	Uint16	Uint16	Uint8	Nint8	Uint16	Nint8	Uint16		Uint16	Uint16	Uint8	Nint8				Uint16		Uint8				TimeOfDay-	woDate	Cints	Oint8	
end des Konver- s tierungsindex			•		•	0		0	0		0	0	0		•	0	•	0		7	7			29		29	-1		•		74				•	•	
e) Ändern während des Betriebs		FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	Ē	IRUE	TRUE	IRUE	
4-Setup (4-Par. Sätze)		2 set-ups	2 set-ups	All set-ups	2 set-ups	2 set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	110	All set-ups	All set-ups	All set-ups	
Werkseinstellung		llnu	[0] Direktstart	llnu	llon	2 N/A		ExpressionLimit	. 100 %	casco_staging_bandwidth (P2520)	15 s	15 s	10 s	[0] Deaktiviert	llnu	15 s	llnu	15 s		10.0 s	2.0 s	ExpressionLimit	ExpressionLimit	0 RPM	0.0 Hz	0 RPM	0.0 Hz		llnu	[0] Extern	24 h	0 N/A		EXPressionLimit	[1] Aktiviert	[0] Langsam	
Parameterbeschreibung	25-0* Systemeinstellungen	Kaskadenrealer	Motorstart	Pumpenrotation	Feste Führungspumpe	Anzahl der Pumpen	25-2* Bandbreiteneinstellungen	Schaltbandbreite	Schaltgrenze	Feste Drehzahlbandbreite	SBB Zuschaltverzögerung	SBB Abschaltverzögerung	Schaltverzögerung	No-Flow Abschaltung	Zuschaltfunktion	Zuschaltfunktionszeit	Abschaltfunktion	Abschaltfunktionszeit	25-4* Zuschalteinstell.	Rampe-ab-Verzögerung	Rampe-auf-Verzögerung	Zuschaltschwelle	Abschaltschwelle	Zuschaltdrehzahl [UPM]	Zuschaltfrequenz [Hz]	Abschaltdrehzahl [UPM]	Abschaltfrequenz [Hz]	25-5* Wechseleinstell.	Führungspumpen-Wechsel	Wechselereignis	Wechselzeitintervall	Wechselzeitintervallgebers		Wecnselzeit / Festwechselzeit	Wechsel bel Last <50%	Zuschaltmodus bei Wechsel	
Par. Nr.	25-0* Sys	25-00	25-02	25-04	25-05	25-06	25-2* Bar	25-20	25-21	25-22	25-23	25-24	25-25	25-26	25-27	25-28	25-29	25-30	25-4* Zus	25-40	25-41	25-42	25-43	25-44	25-45	25-46	25-47	25-5* We	25-50	25-51	25-52	25-53	, L	25-54	25-55	25-56	

	Lus
Ha	nfoss
0	_

Par. Nr.	Par. Nr. Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
25-8* Zustand	ıstand					
25-80 Kask	Kaskadenzustand	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]
25-81	Pumpenzustand	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]
25-82	Führungspumpe	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
25-83	Relais Zustand	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[4]
25-84	Pumpe EIN-Zeit	0 h	All set-ups	TRUE	74	Uint32
25-85	Relais EIN-Zeit	0 h	All set-ups	TRUE	74	Uint32
25-86	Rücksetzen des Relaiszählers	[0] Kein Reset	All set-ups	TRUE		Uint8
25-9* Se	ırvice					
25-90	Pumpenverriegelung	[0] Aus	All set-ups	TRUE		Uint8
25-91	Manueller Wechsel	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8



8.3.22 Grundeinstellungen (Analog-E/A-Option MCB 109) 26-**

Тур		Uint8	Uint8	Uint8		Int16	Int16	Int32	Int32	Uint16	Uint8		Int16	Int16	Int32	Int32	Uint16	Uint8		Int16	Int16	Int32	Int32	Uint16	Uint8		Uint8	Int16	Int16	NZ	Uint16		Uint8	Int16	Int16	N2	Uint16		Uint8	Int16	Int16	N2	Uint16
Konver- tierungsindex		•				-5	-5	۲	۳	ŗ.			-5	-2	ကု	ŗ.	ကု			-5	-5	ကု	ကု	ကု				-5	-2	-5	-5			-5	-5	-5	-2			-5	-5	-5	-2
Ändern während des Betriebs		TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
4-Setup (4-Par. Sätze)		All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	1 set-up		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	1 set-up		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	1 set-up
Werkseinstellung		[1] Spannung	[1] Spannung	[1] Spannung		0.07 V	10.00 V	0.000 N/A	100.000 N/A	0.001 s	[1] Aktiviert		0.07 V	10.00 V	0.000 N/A	100.000 N/A	0.001 s	[1] Aktiviert		0.07 V	10.00 V	0.000 N/A	100.000 N/A	0.001 s	[1] Aktiviert		[0] Ohne Funktion	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %		[0] Ohne Funktion	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %		[0] Ohne Funktion	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
Parameterbeschreibung	26-0* Grundeinstellungen	Klemme X42/1 Funktion	Klemme X42/3 Funktion	Klemme X42/5 Funktion	26-1* Analogeingang X42/1	Kl. X42/1 Skal. Min.Spannung	Kl. X42/1 Skal. Max.Spannung	Kl. X42/1 Skal. MinSoll/ Istwert	Kl. X42/1 Skal. MaxSoll/ Istwert	Kl. X42/1 Filterzeit	Kl. X42/1 Signalfehler	26-2* Analogeingang X42/3	Kl. X42/3 Skal. Min.Spannung	Kl. X42/3 Skal. Max.Spannung	Kl. X42/3 Skal. MinSoll/ Istwert	Kl. X42/3 Skal. MaxSoll/ Istwert	Kl. X42/3 Filterzeit	Kl. X42/3 Signalfehler	26-3* Analogeingang X42/5	Kl. X42/5 Skal. Min.Spannung	Kl. X42/5 Skal. Max.Spannung	Kl. X42/5 Skal. MinSoll/ Istwert	Kl. X42/5 Skal. MaxSoll/ Istwert	Kl. X42/5 Filterzeit	Kl. X42/5 Signalfehler	26-4* Analogausg. X42/7	Klemme X42/7 Ausgang	Kl. X42/7, Ausgang min. Skalierung	Kl. X42/7 Ausgang max. Skalierung	Kl. X42/7, Wert bei Bussteuerung	Kl. X42/7, Wert bei Bus-Timeout	26-5* Analogausg. X42/9	Klemme X42/9 Ausgang	Kl. X42/9, Ausgang min. Skalierung	KI. X42/9 Ausgang max. Skalierung	Kl. X42/9, Wert bei Bussteuerung	Kl. X42/9, Wert bei Bus-Timeout	26-6* Analogausg. X42/11	Klemme X42/11 Ausgang	Kl. X42/11, Ausgang min. Skalierung	Kl. X42/11 Ausgang max. Skalierung	Kl. X42/11, Wert bei Bussteuerung	Kl. X42/11, Wert bei Bus-Timeout
Par. Nr.	26-0* Gru	26-00	26-01	26-02	26-1* An	26-10	26-11	26-14	26-15	26-16	26-17	26-2* An	26-20	26-21	26-24	26-25	56-26	26-27	26-3* An	26-30	26-31	26-34	26-35	26-36	26-37	26-4* An	26-40	26-41	26-42	26-43	26-44	26-5* An	26-50	26-51	26-52	26-53	26-54	26-6* An	79-92	26-61	79-92	26-63	26-64



	werkseinsteilung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Retriebs	Konver- tien Ingsindex	Тур
27-0* Control & Status					
27-01 Pump Status	[0] Ready	All set-ups	TRUE		Uint8
27-02 Manual Pump Control	[0] No Operation	2 set-ups	TRUE	,	Uint8
27-03 Current Runtime Hours	ų 0	All set-ups	TRUE	74	Uint32
27-04 Pump Total Lifetime Hours	40	All set-ups	TRUE	74	Uint32
27-1* Configuration					
27-10 Cascade Controller	[0] Disabled	2 set-ups	FALSE		Uint8
27-11 Number Of Drives	1 N/A	2 set-ups	FALSE	0	Uint8
27-12 Number Of Pumps	ExpressionLimit	2 set-ups	FALSE	0	Uint8
27-14 Pump Capacity	100 %	2 set-ups	FALSE	0	Uint16
	[0] Balanced Priority 1	2 set-ups	TRUE		Uint8
27-17 Motor Starters	[0] Direct Online	2 set-ups	FALSE	i	Uint8
27-18 Spin Time for Unused Pumps	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint16
	[0] Kein Reset	All set-ups	TRUE	-	Uint8
27-2* Bandwidth Settings					
27-20 Normal Operating Range	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint8
27-21 Override Limit	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
27-22 Fixed Speed Only Operating Range	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint8
	15.5	All set-ups	TRUE	0	Uint16
	15 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
27-27 Min Speed Destage Delay	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint16
27-3* Staging Speed					
	[1] Aktiviert	All set-ups	TRUE	ı	Uint8
	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
27-34 Stage Off Speed [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	+	Uint16
Stagi					
	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
	10.0 s	All set-ups	TRUE	-	Uint16
27-42 Ramp Up Delay	2.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
27-43 Staging Threshold	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint8
27-44 Destaging Threshold	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint8
27-45 Staging Speed [RPM]	0 RPM	All set-ups	TRUE	29	Uint16
	0.0 Hz	All set-ups	TRUE	-	Uint16
	0 RPM	All set-ups	TRUE	29	Uint16
27-48 Destacing Speed [Hz]					



Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze)	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
=	27-5* Alternate Settings					
l	Automatic Alternation	[0] Deaktiviert	All set-ups	FALSE		Uint8
	Alternation Event	llnu	All set-ups	TRUE		Uint8
	Alternation Time Interval	0 min	All set-ups	TRUE	70	Uint16
	Alternation Timer Value	0 min	All set-ups	TRUE	70	Uint16
	Alternation At Time of Day	[0] Deaktiviert	All set-ups	TRUE		Uint8
						TimeOfDay-
	Alternation Predefined Time	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	WoDate
	Alternate Capacity is <	% 0	All set-ups	TRUE	0	Uint8
	Run Next Pump Delay	0.1 s	All set-ups	TRUE	-	Uint16
ٰٔے	27-6* Digitaleingänge					
	Klemme X66/1 Digitaleingang	[0] Ohne Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
	Klemme X66/3 Digitaleingang	[0] Ohne Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
	Klemme X66/5 Digitaleingang	[0] Ohne Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
	Klemme X66/7 Digitaleingang	[0] Ohne Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
	Klemme X66/9 Digitaleingang	[0] Ohne Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
	Klemme X66/11 Digitaleingang	[0] Ohne Funktion	All set-ups	TRUE		Uint8
	Klemme X66/13 Digitaleingang	[0] Ohne Funktion	All set-ups	TRUE	-	Uint8
ပိ	27-7* Connections					
	Relay	[0] Standard Relay	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
æ	27-9* Readouts					
	Cascade Reference	% 0.0	All set-ups	TRUE	-1	Int16
	% Of Total Capacity	% 0	All set-ups	TRUE	0	Uint16
	Cascade Option Status	[0] Disabled	All set-ups	TRUE		Uint8
	Cascade System Status	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]



8.3.24	8.3.24 Wasseranwendungsfunktionen 29-**					
Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4-Setup (4-Par. Sätze) Ändern während des Betriebs	Ändern während des Betriebs	Konver- tierungsindex	Тур
29-0* Pi	ipe Fill					
29-00 Pipe	Pipe Fill Enable	[0] Deaktiviert	2 set-ups	FALSE		Uint8
29-01	Pipe Fill Speed [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
29-02	Pipe Fill Speed [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	Ļ.	Uint16
29-03	Pipe Fill Time	0.00	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
29-04	Pipe Fill Rate	0.001 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	ŗ.	Int32
29-05	Filled Setpoint	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	ņ	Int32



Uint8 Uint16 Uint16 Uint8 V2 Uint32 Uint32 Тyр Konver-tierungsindex - 0 47 -Ändern während des Betriebs TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE 4-Setup (4-Par. Sätze) All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
2 set-ups [0] FU 30 s 0 s [0] Deaktiviert 0 N/A 0 h [0] Deaktiviert Werkseinstellung Bypassmodus
Bypass-Startzeitverzög.
Bypass-Abschaltzeitverzög.
Testbetriebaktiverung
Bypass-Zustandswort
Bypass-Laufstunden
Remote Bypass Activation Parameterbeschreibung Par. Nr. 31-00 31-01 31-02 31-03 31-10 31-11

8.3.25 Bypassoption 31-**



9 Fehlersuche und -behebung

9.1 Alarm- und Warnmeldungen

Eine Warnung oder ein Alarm wird durch die entsprechende LED auf der Frontseite des Frequenzumrichters signalisiert und mit einem Code im Display angezeigt.

Eine Warnung bleibt so lange bestehen, bis die Ursache nicht mehr zutrifft. Der Motor kann dabei eventuell weiter betrieben werden. Warnmeldungen können, müssen aber nicht unbedingt kritisch sein.

Bei einem Alarm hat der Frequenzumrichter abgeschaltet. Alarme müssen zur Wiederaufnahme des Betriebs durch Beseitigung der Ursache quittiert

Dies kann auf vier Arten geschehen:

- 1. Mit der Bedientaste [RESET] an der LCP Bedieneinheit.
- 2. Über einen Digitaleingang mit der "Reset"-Funktion.
- 3. Über serielle Kommunikation/optionalen Feldbus.
- Durch automatisches Quittieren über die [Auto Reset]-Funktion, eine Werkseinstellung für VLT AQUA Drive. Siehe dazu Par. 14-20 Quittierfunktion im Programmierungshandbuch VLT AQUA Drive.



ACHTUNG!

Nach manuellem Quittieren über die [RESET]-Taste am LCP muss die Taste [AUTO ON] oder [HAND ON] gedrückt werden, um den Motor neu zu starten!

Wenn sich ein Alarm nicht quittieren lässt, kann dies daran liegen, dass die Ursache noch nicht beseitigt ist oder der Alarm mit einer Abschaltblockierung versehen ist (siehe auch Tabelle auf der nächsten Seite).

Alarme mit Abschaltblockierung bieten einen zusätzlichen Schutz, d. h., es muss vor der Quittierung die Netzversorgung abgeschaltet werden. Nach dem Wiederzuschalten ist der Frequenzumrichter nicht mehr blockiert und kann nach Beseitigung der Ursache wie oben beschrieben guittiert werden.

Alarme ohne Abschaltblockierung können auch mittels der automatischen Quittierfunktion in Par. 14-20 *Quittierfunktion* zurückgesetzt werden (Achtung: automatischer Wiederanlauf ist möglich!).

Ist in der Tabelle auf der folgenden Seite für einen Code Warnung und Alarm markiert, bedeutet dies, dass entweder vor einem Alarm eine Warnung erfolgt oder dass Sie festlegen können, ob für einen bestimmten Fehler eine Warnung oder ein Alarm ausgegeben wird.

Dies ist z. B. in Par. 1-90 *Thermischer Motorschutz* möglich. Nach einem Alarm/einer Abschaltung bleibt der Motor im Freilauf, und Alarm und Warnung blinken am Frequenzumrichter. Nachdem das Problem behoben wurde, blinkt nur noch der Alarm.



Nr.	Beschreibung	Warnung	Alarm/Abschaltung	Alarm/Abschaltblockie- rung	Zugehöriger Parametei
1	10 Volt niedrig	X			
2	Signalfehler	(X)	(X)		6-01
3	Kein Motor	(X)	6.5	6.0	1-80
4	Netzunsymmetrie	(X)	(X)	(X)	14-12
5 6	DC-Spannung hoch	X			
о 7	DC-Spannung niedrig DC-Überspannung	X	X		
8	DC-Oberspannung DC-Unterspannung	X	X		
8 9	WR-Überlast	X	X		
10	Motortemperatur ETR	(X)	(X)		1-90
11	Motor Thermistor	(X)	(X)		1-90
12	Moment.grenze	X	X		1-90
13	Überstrom	X	X	Χ	
14	Erdschluss	X	X	X	
15	Inkompatible Hardware	^	X	X	
16	Kurzschluss		X	X	
17	Steuerwort-Timeout	(X)	(X)		8-04
23	Interne Lüfter	X	(//)		0 07
24	Externe Lüfter	X			14-53
25	Bremswiderstand Kurzschluss	X			1133
26 26	Bremswiderstand Leistungsgrenze	(X)	(X)		2-13
27	Bremse IGBT-Fehler	X	X		L 13
28	Bremstest Fehler	(X)	(X)		2-15
29	Umrichter Übertemperatur	X	X	X	2 13
30	Motorphase U fehlt	(X)	(X)	(X)	4-58
31	Motorphase V fehlt	(X)	(X)	(X) (X)	4-58
32	Motorphase W fehlt	(X)	(X)	(X)	4-58
33	Inrush-Fehler	(//)	X	X	1 30
34	Feldbus-Fehler	Χ	X	~	
35	Außerhalb Frequenzgrenze	X	X		
36	Netzausfall	X	X		
37	Phasenunsymmetrie	X	X		
39	Kühlkörpergeber		X	X	
40	Digitalausgang 27 ist überlastet	(X)	, and the second	χ	5-00, 5-01
41	Digitalausgang 29 ist überlastet	(X)			5-00, 5-02
42	Digitalausgang X30/6 ist überlastet	(X)			5-32
42	Digitalausgang X30/7 ist überlastet	(X)			5-33
46	Versorgung Leistungsteil	(//)	Х	X	3 33
47	24-V-Versorgung - Fehler	Χ	X	X	
48	1,8-V-Versorgung - Fehler	,	X	X	
49	Drehzahlgrenze	Χ		~	
50	AMA-Kalibrierungsfehler	,	X		
51	AMA-Motordaten		X		
52	AMA Motorstrom		X		
53	AMA Motor zu groß		X		
54	AMA Motor zu klein		X		
55	AMA-Daten außerhalb des Bereichs		X		
56	AMA Abbruch		X		
57	AMA-Timeout		X		
58	AMA - Interner Fehler	Х	X		
59	Stromgrenze	X	,		
60	Ext. Verriegelung	X			
62	Ausgangsfrequenz Grenze	X			
64	Motorspannung Grenze	X			
65	Steuerkarte Übertemperatur	X	Х	Χ	
66	Temperatur zu niedrig	X	,		
67	Optionen neu	^	Х		
68	Sicherer Stopp		X ¹⁾		
69	Leistungsteil Übertemp.		X	X	
70	Ungültige FC-Konfiguration			X	
71	PTC 1 Sicherer Stopp	Х	X ¹⁾	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
72	Gefährlicher Fehler			X ¹⁾	
73	Sicherer Stopp Autom. Wiederanlauf			Λ :	
76	Leistungsteil Konfiguration	Х			
70 79	Ung. LG-Konfig.	^	X	X	
80	Initialisiert		X	Λ	
91	Falsche Einstellungen für Analogeingang 54		^	Χ	
91 92	K. Durchfluss	Х	X	Λ	22-2*
93	Trockenlauf	X	X		22-2*
93 94	Kennlinienende	X	X		22-5*
9 4 95	Riemenbruch	X	X		22-6*
))	Startverzög.	X	^		22-6** 22-7*
ne		X			ZZ-/~
96 97	Stoppverzög.	Χ			22-7*

Tabelle 9.1: Alarm-/Warncodeliste



Nr.	Beschreibung	Warnung	Alarm/Abschaltung	Alarm/Abschaltblockie- rung	Zugehöriger Parameter
220	Überlastfehler		X		
243	Bremse IGBT	Χ	Χ		
244	Kühlkörpertemp.	Χ	Χ	X	
245	Kühlkörpergeber		Χ	X	
246	Versorgung Leistungsteil		Χ	X	
247	Leistungsteil Übertemp.		Χ	X	
248	Ung. LG-Konfig.		Χ	X	
250	Neues Ersatzteil			X	
251	Typencode neu		X	X	

Tabelle 9.2: Alarm-/Warncodeliste

(X) Parameterabhängig

1) Kann nicht automatisch quittiert werden über Par. 14-20 Quittierfunktion

Bei einem Alarm folgt eine Abschaltung. Die Abschaltung führt zum Motorfreilauf und kann durch Drücken der Reset-Taste oder durch einen Reset über Digitaleingang (Par. 5-1* [1]) quittiert werden. Das ursprüngliche Ereignis, das den Alarm hervorgerufen hat, kann den Frequenzumrichter nicht beschädigen oder gefährliche Bedingungen schaffen. Bei einem Alarm tritt die Abschaltblockierung in Kraft, die ggf. den Frequenzumrichter oder angeschlossene Teile beschädigen kann. Eine Abschaltblockierung kann nur durch Aus- und Einschalten des Frequenzumrichters quittiert werden.

gelb
blinkt rot
gelb und rot

Bit	Hex	Dez	Alarmwort	Warnwort	Erweitertes Zustandswort
0	00000001	1	Bremswiderstand Test	Bremswiderstand Test	Rampe
1	00000002	2	Leistungsteil Übertemp.	Leistungsteil Übertemp.	AMA läuft
2	00000004	4	Erdschluss	Erdschluss	Start Rechts-/Linkslauf
3	80000000	8	Steuer.Temp.	Steuer.Temp.	Freg.korr. Ab
4	00000010	16	STW- Timeout	STW- Timeout	Freq.korr. Auf
5	00000020	32	Überstrom	Überstrom	Istwert hoch
6	00000040	64	Moment.grenze	Moment.grenze	Istwert niedrig
7	0800000	128	Motor Therm.	Motor Therm.	Ausgangsstrom hoch
8	00000100	256	Motortemp. ETR	Motortemp. ETR	Ausgangsstrom niedrig
9	00000200	512	WR-Überlast	WR-Überlast	Ausgangsfreq. hoch
10	00000400	1024	DC-Untersp.	DC-Untersp.	Ausgangsfreg, niedr.
11	00000800	2048	DC-Übersp.	DC-Übersp.	Bremstest i.O.
12	00001000	4096	Kurzschluss	DC-niedrig	Max. Bremsung
13	00002000	8192	Inrush-Fehler	DC-hoch	Bremsung
14	00004000	16384	Netzunsymm.	Netzunsymm.	Außerh.Drehzahlber.
15	0008000	32768	AMA nicht OK	Kein Motor	Übersp. aktiv
16	00010000	65536	Signalfehler	Signalfehler	
17	00020000	131072	Interner Fehler	10 V niedrig	
18	00040000	262144	Bremswid. kW	Bremswid. kW	
19	00080000	524288	Mot.Phase U	Bremswiderstand	
20	00100000	1048576	Mot.Phase V	Brems-IGBT	
21	00200000	2097152	Mot.Phase W	Drehzahlgrenze	
22	00400000	4194304	Feldbus-Fehl.	Feldbus-Fehl.	
23	00800000	8388608	24V Fehler	24V Fehler	
24	01000000	16777216	Netzausfall	Netzausfall	
25	02000000	33554432	1,8V Fehler	Stromgrenze	
26	04000000	67108864	Bremswiderstand	Temp. niedrig	
27	08000000	134217728	Brems-IGBT	Spannungsgrenze	
28	10000000	268435456	Optionen neu	Reserviert	
29	20000000	536870912	FÜ Initialisiert	Reserviert	
30	40000000	1073741824	Sicherer Stopp	Reserviert	

Tabelle 9.3: Beschreibung des Alarmworts, Warnworts und erweiterten Zustandsworts

Die Alarmworte, Warnworte und erweiterten Zustandsworte können über seriellen Bus oder optionalen Feldbus zur Diagnose ausgelesen werden. Siehe auch Par. 16-90 *Alarmwort*, Par. 16-92 *Warnwort* und Par. 16-94 *Erw. Zustandswort*.



9.1.1 Fehlermeldungen

WARNUNG 1, 10 Volt niedrig:

Die Spannung von Klemme 50 an der Steuerkarte liegt unter 10 Volt. Die 10-Volt-Versorgung ist überlastet. Verringern Sie die Last an Klemme 50. Max. 15 mA oder min. 590 Ω .

WARNUNG/ALARM 2, Signalfehler:

Das Signal an Klemme 53/54 ist kleiner als 50 % des Wertes, eingestellt in Par. 6-10 *Klemme 53 Skal. Min.Spannung*, Par. 6-12 *Klemme 53 Skal. Min.Strom* bzw. Par. 6-20 *Klemme 54 Skal. Min.Spannung*, Par. 6-22 *Klemme 54 Skal. Min.Strom*.

WARNUNG/ ALARM 3, Kein Motor:

Am Ausgang des Frequenzumrichters ist kein Motor angeschlossen.

WARNUNG/ALARM 4, Netzunsymmetrie:

Versorgungsseitiger Phasenausfall oder zu hohes Ungleichgewicht in der Netzspannung.

Diese Meldung wird im Fall eines Fehlers im Eingangsgleichrichter des Frequenzumrichters angezeigt.

Kontrollieren Sie die Versorgungsspannung und die Versorgungsströme zum Frequenzumrichter.

WARNUNG 5, DC-Spannung hoch:

Die Zwischenkreisspannung (VDC) liegt oberhalb der Überspannungsgrenze des Steuersystems. Der Frequenzumrichter ist weiterhin aktiv.

WARNUNG 6, DC-Spannung niedrig:

Die Zwischenkreisspannung (DC) liegt unter dem Spannungsgrenzwert des Steuersystems. Der Frequenzumrichter ist weiterhin aktiv.

WARNUNG/ALARM 7, DC-Überspannung:

Überschreitet die Zwischenkreisspannung den Grenzwert, schaltet der Frequenzumrichter nach einiger Zeit ab.

Mögliche Abhilfen:

Überspannungssteuerungsfunktion (OVC, $\underline{\mathbf{O}}$ ver $\underline{\mathbf{V}}$ oltage $\underline{\mathbf{C}}$ ontrol) auswählen in Par. 2-17 *Überspannungssteuerung*

Bremswiderstand anschließen.

Rampenzeit verlängern.

Funktionen aktivieren in Par. 2-10 Bremsfunktion

Erhöhen Sie Par. 14-26 WR-Fehler Abschaltverzögerung

Auswahl der OVC-Funktion verlängert die Rampenzeiten.

Alarm-/Warngre	enzen:		
Spannungsbe- reich	3 x 200-240 VAC	3 x 380-500 VAC	3 x 550-600 VAC
	[VDC]	[VDC]	[VDC]
Unterspan- nung	185	373	532
Unterer Span- nungsgrenz- wert	205	410	585
Oberer Span- nungsgrenz- wert (o. Brem- se/m. Bremse)	390/405	810/840	943/965
Überspannung	410	855	975

Bei den Angaben zur Spannung handelt es sich um die Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichters mit einer Toleranz von ±5 %. Die entsprechende Netzspannung entspricht der Zwischenkreisspannung (Gleichspannung) geteilt durch 1,35.

WARNUNG/ALARM 8, DC-Unterspannung:

Wenn die Zwischenkreisspannung (VDC) unter den "Unteren Spannungsgrenzwert" (siehe Tabelle) sinkt, prüft der Frequenzumrichter, ob eine externe 24 V-Versorgung angeschlossen ist.

Wenn keine externe 24 V-Versorgung angeschlossen ist, schaltet der Frequenzumrichter nach einer festgelegten Zeit (geräteabhängig) ab. Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung auf den Frequenzumrichter abgestimmt ist (siehe 3.1 *Allgemeine technische Daten*).

WARNUNG/ALARM 9, WR-Überlast:

Der Frequenzumrichter schaltet aufgrund von Überlastung (zu hoher Strom über zu lange Zeit) ab. Der Zähler für elektronischen Wechselrichterschutz gibt bei 98 % eine Warnung aus und schaltet bei 100 % mit einem Alarm ab. Der Frequenzumrichter <u>kann erst</u> zurückgesetzt werden, wenn der Zählerwert unter 90 % sinkt.

Das Problem besteht darin, dass der Frequenzumrichter zu lange Zeit mit mehr als 100 % Motorstrom belastet war.

WARNUNG/ALARM 10, Motortemperatur ETR:

Der Motor ist laut der elektronisch thermischen Schutzfunktion (ETR) vermutlich überhitzt. In Par. 1-90 *Thermischer Motorschutz* kann gewählt werden, ob der Frequenzumrichter eine Warnung oder einen Alarm ausgeben soll, wenn der Zähler 100 % erreicht hat. Ursache des Problems ist, dass der Motor zu lange mit mehr als 100 % Motornennstrom belastet war. Prüfen Sie Last, Motor und Motorparameter Par. 1-24 *Motornennstrom*.

WARNUNG/ALARM 11, Motor Thermistor:

Der Thermistor bzw. die Verbindung zum Thermistor ist unterbrochen. In Par. 1-90 *Thermischer Motorschutz* kann gewählt werden, ob der Frequenzumrichter eine Warnung oder einen Alarm ausgeben soll. Prüfen Sie, ob der Thermistor korrekt zwischen Klemme 53 oder 54 (Analogspannungseingang) und Klemme 50 (+ 10 Volt-Versorgung) oder zwischen Klemme 18 oder 19 (nur Digitaleingang PNP) und Klemme 50 angeschlossen ist. Wenn ein KTY-Sensor benutzt wird, prüfen Sie, ob der Anschluss zwischen Klemme 54 und 55 korrekt ist.

WARNUNG/ALARM 12, Drehmomentgrenze:

Das Drehmoment ist höher als der Wert in Par. 4-16 *Momentengrenze motorisch* (bei motorischem Betrieb) bzw. in Par. 4-17 *Momentengrenze generatorisch* (bei generatorischem Betrieb).

WARNUNG/ALARM 13, Überstrom:

Die Spitzenstromgrenze des Wechselrichters (ca. 200 % des Nennstroms) ist überschritten. Die Warnung dauert ca. 8-12 s, wonach der Frequenzumrichter abschaltet und einen Alarm ausgibt. Schalten Sie den Frequenzumrichter aus, und prüfen Sie, ob die Drehrichtung der Motorwelle geändert werden kann und ob die Motorgröße dem Frequenzumrichter entspricht.

ALARM 14, Erdschluss:

Es ist ein Erdschluss zwischen den Ausgangsphasen und Erde entweder im Kabel zwischen Frequenzumrichter und Motor oder im Motor vorhanden.

Frequenzumrichter abschalten und den Erdschluss beseitigen.

ALARM 15, Inkompatible Hardware:

Eine installierte Option wird von der Steuerkarte (Hardware oder Software) nicht unterstützt.



ALARM 16, Kurzschluss:

Es liegt ein Kurzschluss im Motorkabel, im Motor oder an den Motorklemmen vor

Schalten Sie den Frequenzumrichter aus, und beheben Sie den Kurzschluss.

WARNUNG/ALARM 17, Steuerwort-Timeout:

Es besteht keine Kommunikation mit dem Frequenzumrichter.

Die Warnung wird nur aktiv, wenn Par. 8-04 Steuerwort Timeout-Funktion nicht auf AUS eingestellt ist.

Wenn Par. 8-04 *Steuerwort Timeout-Funktion* auf *Stopp und Alarm* eingestellt ist, erfolgt erst eine Warnung und dann ein Herunterfahren bis zur Abschaltung mit Ausgabe des Alarms.

Eventuell Par. 8-03 Steuerwort Timeout-Zeit erhöhen.

WARNUNG 23, Interne Lüfter:

Fremdbelüftung ist aufgrund eines Hardwaredefekts oder nicht befestigter Lüfter ausgefallen.

WARNUNG 24, Externe Lüfter:

Die Funktion ist ein zusätzlicher Schutz, mit der geprüft wird, ob Lüfter vorhanden sind und laufen. Die Warnung kann in Par. 14-53 *Lüfterüberwachung* deaktiviert [0] werden.

WARNUNG 25, Bremswiderstand Kurzschluss:

Der Bremswiderstand wird während des Betriebs überwacht. Bei einem Kurzschluss wird die Bremsfunktion abgebrochen und die Warnung ausgegeben. Der Frequenzumrichter kann weiterhin betrieben werden, allerdings ohne Bremsfunktion. Schalten Sie den Frequenzumrichter aus, und tauschen Sie den Bremswiderstand aus (siehe Par. 2-15 *Bremswiderstand Test*).

ALARM/WARNUNG 26, Bremswiderstand Leistungsgrenze:

Die auf den Bremswiderstand übertragene Leistung wird als Mittelwert für die letzten 120 Sekunden anhand des Widerstandswerts des Bremswiderstands (Par. 2-11 *Bremswiderstand (Ohm)*) und der Zwischenkreisspannung in Prozent ermittelt. Die Warnung ist aktiv, wenn die übertragene Bremsleistung höher ist als 90 %. Ist *Alarm* [2] in Par. 2-13 *Bremswiderst. Leistungsüberwachung* gewählt, schaltet der Frequenzumrichter mit einem Alarm ab, wenn die Bremsleistung über 100 % liegt.

WARNUNG/ALARM 27, Bremse IGBT-Fehler:

Während des Betriebs wird der Bremstransistor überwacht. Bei einem Kurzschluss wird die Bremsfunktion abgebrochen und die Warnung ausgegeben. Der Frequenzumrichter kann weiterhin betrieben werden, aufgrund des Kurzschlusses wird jedoch eine hohe Leistung an den Bremswiderstand abgegeben, auch wenn dieser nicht gebremst wird. Schalten Sie den Frequenzumrichter aus. Überprüfen Sie den Bremswiderstand.



Warnung: Es besteht das Risiko einer Überhitzung des Bremswiderstandes, wenn der Bremstransistor einen Kurzschluss hat.

ALARM/WARNUNG 28, Bremstest Fehler:

Bremstransistorfehler: Der Bremswiderstand ist nicht angeschlossen/funktioniert nicht.

WARNUNG/ALARM 29, Umrichter Übertemperatur:

Bei Schutzart IP00 oder IP20/NEMA 1 liegt die Abschaltgrenze für die Kühlkörpertemperatur bei 95 °C. Bei Schutzart IP54 liegt die Abschaltgrenze bei 80 °C.

Mögliche Ursachen:

- Umgebungstemperatur zu hoch
- Motorkabel zu lang

ALARM 30, Motorphase U fehit:

Motorphase U zwischen Frequenzumrichter und Motor fehlt. Schalten Sie den Frequenzumrichter aus und prüfen Sie Motorphase U.

ALARM 31, Motorphase V fehlt:

Motorphase V zwischen Frequenzumrichter und Motor fehlt. Schalten Sie den Frequenzumrichter aus, und prüfen Sie Motorphase V.

ALARM 32, Motorphase W fehlt:

Motorphase W zwischen Frequenzumrichter und Motor fehlt. Schalten Sie den Frequenzumrichter aus, und prüfen Sie Motorphase W.

ALARM 33, Inrush Fehler:

Zu viele Einschaltungen haben innerhalb zu kurzer Zeit stattgefunden. Die zulässige Anzahl Einschaltungen innerhalb einer Minute ist im Kapitel *Allgemeine technische Daten* aufgeführt.

WARNUNG/ALARM 34, Feldbus-Fehler:

Der Feldbus auf der Kommunikationsoptionskarte ist ausgefallen.

WARNUNG/ALARM 35, Optionsfehler:

Optionsfehler. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

WARNUNG/ALARM 36, Netzausfall:

Diese Warnung/Alarmmeldung ist nur aktiv, wenn die Versorgungsspannung des Frequenzumrichters ausfällt und wenn Parameter 14-10 auf einen anderen Wert als AUS eingestellt ist. Mögliche Korrektur: Überprüfen Sie die Sicherungen des Frequenzumrichters.

WARNUNG/ALARM 37, Phasenunsymmetrie:

Es liegt eine Stromunsymmetrie zwischen Leistungseinheiten vor.

ALARM 39, Kühlkörpergeber:

Kein Istwert von Kühlkörpergeber.

WARNUNG 40, Digitalausgang 27 ist überlastet

Überprüfen Sie die Last an Klemme 27, oder beseitigen Sie den Kurzschluss. Prüfen Sie die Parameter 5-00 und 5-01.

WARNUNG 41, Digitalausgang 29 ist überlastet:

Überprüfen Sie die Last an Klemme 29, oder beseitigen Sie den Kurzschluss. Prüfen Sie die Parameter 5-00 und 5-02.

WARNUNG 42, Digitalausgang X30/6 ist überlastet:

Überprüfen Sie die Last an Klemme X30/6, oder beseitigen Sie den Kurzschluss. Prüfen Sie Parameter 5-32.

WARNUNG 42, Digitalausgang X30/7 ist überlastet:

Überprüfen Sie die Last an Klemme X30/7, oder beseitigen Sie den Kurzschluss. Prüfen Sie Parameter 5-33.

ALARM 46, Versorgung Leistungsteil:

Die Versorgung des Leistungsteils liegt außerhalb des Bereichs.

WARNUNG 47, 24-V-Versorgung - Fehler:

Die externe 24-V-DC-Steuerversorgung ist möglicherweise überlastet. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Danfoss-Lieferanten.

ALARM 48, 1,8-V-Versorgung - Fehler:

Wenden Sie sich an den Danfoss-Service.

WARNUNG 49, Drehzahlgrenze:

Die Drehzahl wurde durch die Einstellungen in Par. 4-11 *Min. Drehzahl* [UPM] und Par. 4-13 *Max. Drehzahl* [UPM] begrenzt.

ALARM 50, AMA-Kalibrierungsfehler:

Wenden Sie sich an den Danfoss-Service.



ALARM 51, AMA-Motordaten überprüfen:

Die Einstellung von Motorspannung, Motorstrom und Motorleistung ist vermutlich falsch. Überprüfen Sie die Einstellungen.

ALARM 52, AMA Motornennstrom überprüfen:

Die Einstellung des Motorstroms ist vermutlich zu niedrig. Überprüfen Sie die Einstellungen.

ALARM 53, AMA-Motor zu groß:

Der Motor ist zu groß, um eine AMA durchzuführen.

ALARM 54, AMA-Motor zu klein:

Der Motor ist zu klein, um eine AMA durchzuführen.

ALARM 55, AMA-Daten außerhalb des Bereichs:

Die gefundenen Parameterwerte vom Motor liegen außerhalb des zulässigen Bereichs.

ALARM 56, AMA Abbruch:

Die AMA wurde durch den Benutzer abgebrochen.

ALARM 57, AMA-Timeout:

Versuchen Sie einen Neustart der AMA (Startsignal). Wiederholter AMA-Betrieb kann zu einer Erwärmung des Motors führen, was wiederum eine Erhöhung des Widerstands Rs und Rr bewirkt. Im Regelfall ist dies jedoch nicht kritisch.

WARNUNG/ALARM 58, AMA-Interner Fehler:

Wenden Sie sich an den Danfoss-Service.

WARNUNG 59, Stromgrenze:

Der Ausgangsstrom hat den Grenzwert in Par. 4-18 *Stromgrenze* überschritten.

WARNUNG 60, Externe Verriegelung:

Ext. Verriegelung wurde aktiviert. Um Normalbetrieb wiederaufzunehmen, legen Sie 24 VDC an die Klemme an, die für externe Verriegelung programmiert ist, und führen Sie ein Reset des Frequenzumrichters durch (über Bus, Digital-E/A oder durch Drücken von [Reset]).

WARNUNG 62, Ausgangsfrequenz Grenze:

Die in Par. 4-19 eingestellte Frequenzgrenze wurde überschritten. Par. 4-19 *Max. Ausgangsfrequenz*

WARNUNG/ALARM/ABSCHALTUNG 65, Steuerkarte Übertemperatur:

Es wurde eine Übertemperatur an der Steuerkarte festgestellt: Die Abschalttemperatur der Steuerkarte beträgt 80 °C.

WARNUNG 66, Temperatur Kühlkörper:

Die gemessene Kühlkörpertemperatur ist zu niedrig. Möglicherweise ist der Temperaturfühler defekt. Die Lüfterdrehzahl wird auf das Maximum erhöht, um das Leistungsteil und die Steuerkarte in jedem Fall zu schüt-

ALARM 67, Optionen neu:

Eine oder mehrere Optionen sind seit dem letzten Netz-EIN hinzugefügt oder entfernt worden.

ALARM 68, Sicherer Stopp:

Die Funktion "Sicherer Stopp" wurde durch die Steuerklemme 37 aktiviert (Signal 0 V). Um Normalbetrieb wiederaufzunehmen, legen Sie 24 VDC an Klemme 37 an, und senden Sie dann ein Reset-Signal (über Bus, Digital-E/A oder durch Drücken von [Reset]).

ALARM 69, Leistungsteil Übertemp.:

Leistungsteil Übertemperatur.

WARNUNG 76, Leistungsteil Konfiguration:

Die erforderliche Zahl von Leistungsteilen stimmt nicht mit der erfassten Zahl aktiver Leistungsteile überein.

ALARM 70, Ungültige FC-Konfiguration:

Die aktuelle Kombination aus Steuerkarte und Leistungskarte ist ungültig.

ALARM 90, Drehgeberüberwachung:

ALARM 92, Kein Durchfluss:

Im System wurde das Vorliegen einer Situation ohne Last erfasst. Siehe Parametergruppe 22-2*.

ALARM 93, Trockenlauf:

Kein Durchfluss und hohe Geschwindigkeiten sind ein Anzeichen dafür, dass die Pumpe trocken läuft. Siehe Parametergruppe 22-2*.

ALARM 94, Kennlinienende:

Der Istwert bleibt niedriger als der Sollwert. Dies kann auf Leckage im Rohrnetz hinweisen. Siehe Parametergruppe 22-5*.

ALARM 95, Riemenbruch:

Das Drehmoment liegt unter dem Drehmomentwert für keine Last. Dies weist auf einen Riemenbruch hin. Siehe Parametergruppe 22-6*.

ALARM 96, Startverzögerung:

Start des Motors wurde verzögert, da Kurzzyklus-Schutz aktiv ist. Siehe Parametergruppe 22-7*.

ALARM 220, Überlastfehler:

Der Motorüberlastschutz hat ausgelöst. Dies ist ein Indiz für eine zu hohe Motorbelastung. Prüfen Sie die Belastung von Motor und Frequenzumrichter. Drücken Sie zum Quittieren [Off], [Reset]. Der Neustart des Systems erfolgt über die Taste [Auto On] oder [Hand On].

WARNUNG/ALARM 243, Bremse IGBT:

Bremstransistor ist kurzgeschlossen oder Bremsfunktion ist unterbrochen. Schalten Sie zum Brandschutz den Frequenzumrichter aus. Aus dem Berichtswert kann die Alarmursache abgelesen werden (von links): 1-4 Wechselrichter 5-8 Gleichrichter

WARNUNG/ALARM 244, Kühlkörpertemp.:

FU-Kühlkörper-Übertemperatur: Aus dem Berichtswert kann die Alarmursache abgelesen werden (von links): 1-4 Wechselrichter 5-8 Gleichrichter

ALARM 245, Kühlkörpergeber:

Kein Istwert vom Kühlkörpersensor: Aus dem Berichtswert kann die Alarmursache abgelesen werden (von links): 1-4 Wechselrichter 5-8 Gleichrichter

ALARM 246, Versorgung Leistungsteil:

Die Stromversorgung auf Leistungsteil liegt außerhalb des Bereichs: Aus dem Berichtswert kann die Alarmursache abgelesen werden (von links): 1-4 Wechselrichter 5-8 Gleichrichter

ALARM 247, Leistungsteil Übertemp.:

Leistungsteil Übertemperatur: Aus dem Berichtswert kann die Alarmursache abgelesen werden (von links): 1-4 Wechselrichter 5-8 Gleichrichter

ALARM 248, Ung. LG-Konfig.:

Leistungsgröße-Konfigurarionsfehler auf Leistungsteil: Aus dem Berichtswert kann die Alarmursache abgelesen werden (von links): 1-4 Wechselrichter 5-8 Gleichrichter

ALARM 250, Neues Ersatzteil:

Die Leistungskarte oder Schaltnetzteilkarte wurde ausgetauscht. Der Typencode des Frequenzumrichters muss im EEPROM wiederhergestellt werden. Wählen Sie den richtigen Typencode in Par. 14-23 vom Typen-



schild des Geräts. Wählen Sie abschließend unbedingt "In EEPROM speichern".

ALARM 251, Typencode neu:

Der Frequenzumrichter hat einen neuen Typencode.





10 Elektrische Daten

10.1 Allgemeine technische Daten



10.1.1 Netzversor	10.1.1 Netzversorgung 1 x 200 - 240 VAC									
Netzversorgung 1 x 200 -	Netzversorgung 1 x 200 - 240 VAC - Normales Überlastmoment 110 % für 1 N	finute								
Frequenzumrichter Typische Wellenleistung [kW]		P1K1 1,1	P1K5 1,5	P2K2 2,2	P3K0 3,0	P3K7 3,7	P5K5 5,5	P7K5 7,5	P15K 15	P22K 22
Typische Wellenleistung [PS] bei 240 V		1,5	2,0	2,9	4,0	4,9	7,5	10	20	30
IP20/Chassis		A3	. 1	. 1	. 1			1		1
IP21/NEMA 1			B1	B1	B1	B1	B1	B2	CI	7
IP55/NEMA 12		A5	B1 01	B1	B1 _{D1}	B1	B1	B2 B2	2 2	38
Ausgangsstrom		Q.	TO	DI	TO	DI	DI	DZ	נ	3
	Dauerbetrieb (3 x 200-240 V) [A]	9′9	2,5	10,6	12,5	16,7	24,2	30,8	59,4	88
	Überlast (3 x 200-240 V) [A]	7,3	8,3	11,7	13,8	18,4	56,6	33,4	65,3	8′96
1	Dauerbetrieb KVA (208 V AC) [KVA]						2,00	6,40	12,27	18,30
	Max. Kabelquerschnitt:									
	(Netz, Motor, Bremse) [mm²/ AWG] ²⁾			0,2-4 / 4-10			10/7	35/2	50/1/0	95/4/0
Max. Eingangsstrom										
	Dauerbetrieb (1 x 200-240 V) [A]	12,5	15	20,5	24	32	46	59	111	172
	Überlast (1 x 200-240 V) [A]	13,8	16,5	22,6	26,4	35,2	9'05	64,9	122,1	189,2
	Max. Vorsicherungen ¹⁾ [A] Ilmpehing	20	30	40	40	09	80	100	150	200
4	Typische Verlustleistung bei max. Nennlast [W] 4)	4	30	44	09	74	110	150	300	440
<u> </u>	Gewicht des Gehäuses IP20 [kg]	4,9								
	Gewicht des Gehäuses IP21 [kg]	1	23	23	23	23	23	27	45	65
	Gewicht des Gehäuses IP55 [kg]		23	23	23	23	23	27	45	65
	Gewicht des Gehäuses IP66 [kg]	1 (23	23	23	23	23	27	45	65
	Wirkungsgrad 3)	896'0	86′0	86′0	86'0	86′0	0,98	86′0	0,98	86′0



10.1.2 Netzversorgung 3 x 200 - 240 VAC	200 - 240 VAC									
Normales Überlastmoment (110 %) für 1 Minute	r 1 Minute									
IP20 / NEMA Chassis		A2	A2	A2	A2	A2	A 2	A2	A3	A3
IP21 / NEMA 1		A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP55 / NEMA 12		A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP66		A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
Netzversorgung 200-240 VAC										
Frequenzumrichter		PK25	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
Typische Wellenleistung [kW]		0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	3,7
Typische Wellenleistung [PS] bei 208 V		0,25	0,37	0,55	0,75	1,5	2,0	2,9	4,0	4,9
Ausgangsstrom										
	Dauerbetrieb (3 x 200-240 V) [A]	1,8	2,4	3,5	4,6	9′9	7,5	10,6	12,5	16,7
	Überlast (3 × 200-240 V) [A]	1,98	2,64	3,85	2,06	7,26	8,3	11,7	13,8	18,4
	Dauerbetrieb kVA (208 V AC) [kVA]	9'0	98′0	1,26	1,66	2,38	2,70	3,82	4,50	00′9
	Max. Kabelquerschnitt:									
	(Stromnetz, Motor, Bremse) [mm² /AWG] ²⁾				0,2 - 4	0,2 - 4 mm² / 4 - 10 AWG	AWG			
Max. Eingangsstrom										
	Dauerbetrieb (3 x 200-240 V) [A]	1,6	2,2	3,2	4,1	6′5	8′9	5'6	11,3	15,0
	Überlast (3 × 200-240 V) [A]	1,7	2,42	3,52	4,51	6,5	7,5	10,5	12,4	16,5
	Max. Vorsicherungen ¹⁾ [A]	10	10	10	10	70	20	70	32	32
	Umgebung									
1	I ypische Verlustleistung bei max. Nennlast [W] ⁴⁾	21	29	42	54	63	82	116	155	185
`	Gewicht des Gehäuses IP20 [kg]	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	9′9	9′9
	Gewicht des Gehäuses IP21 [kg]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
	Gewicht des Gehauses IP55 [kg]	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	Gewicht des Gehäuses IP66 [kg]	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	Wirkungsgrad ³⁾	0,94	0,94	0,95	0,95	96′0	96′0	96′0	96′0	96'0







Netzversorgung 3 x 380	Netzversorgung 3 x 380 - 480 VAC - Normales Überlastmoment 110 % für	Ξ	!								!
Frequenz-umrichter	, and a second	PK37	PK55	PK75	PIK1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Typische Wellenielstung [k	W)	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	7,2	J .	4 [2,7	در/
lypische Wellenleistung [PS] bei 460 V	5] bei 460 V	0,5	0,75	Τ'0	1,5	7,0	6'7	4,0	5,3	۲,/	TO
IP 20 / NEMA Chassis		A2	A2	A2	A 2	A2	A 2	A2	A 2	A3	A3
IP 21 / NEMA 1											
IP55 / NEMA 12		A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP 66		A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	¥	A5
Ausgangsstrom											
	Dauerbetrieb (3 x 380-440 V) [A]	1,3	1,8	2,4	m	4,1	9'9	7,2	10	13	16
[•	Überlast (3 x 380-440 V) [A]	1,43	1,98	2,64	3,3	4,5	6,2	6'2	11	14,3	17,6
	Dauerbetrieb (3 x 441-480 V) [A]	1,2	1,6	2,1	2,7	3,4	8,4	6,3	8,2	11	14,5
(\$\tilde{	Überlast (3 × 441-480 V) [A]	1,32	1,76	2,31	3,0	3,7	5,3	6'9	0′6	12,1	15,4
<u>†</u>	Dauerbetrieb kVA (400 V AC) [kVA]	6'0	1,3	1,7	2,1	2,8	3,9	5,0	6′9	0′6	11,0
	Dauerbetrieb KVA (460 V AC) [KVA]	6'0	1,3	1,7	2,4	2,7	3,8	2,0	9'9	8'8	11,6
	Max. Kabelquerschnitt:										
	(Netz, Motor, Bremse) [mm²/ AWG] ²⁾					4	4/10				
Max. Eingangsstrom											
	Dauerbetrieb (3 x 380-440 V) [A]	1,2	1,6	2,2	2,7	3,7	2,0	6,5	0,6	11,7	14,4
	Überlast (3 x 380-440 V) [A]	1,32	1,76	2,42	3,0	4,1	5,5	7,2	6'6	12,9	15,8
	Dauerbetrieb (3 x 441-480 V) [A]	1,0	1,4	1,9	2,7	3,1	4,3	5,7	7,4	6'6	13,0
	Uberlast (3 x 441-480 V) [A]	1,1	1,54	2,09	3,0	3,4	4,7	6,3	8,1	10,9	14,3
	Max. Vorsicherungen ¹⁾ [A]	10	10	10	10	10	20	20	20	30	30
1	Umgebung										
	Geschätzte Verlustleistung bei max. Nennlast [W] ⁴⁾	35	42	46	28	62	88	116	124	187	255
֓֞֞֞֜֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	Gewicht des Gehäuses IP20 [kg]	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	9′9	9′9
	Gewicht des Gehäuses IP21 [kg]	13.5	13.5	12.5 7.5	12.F	13.5	12.5	13.5	12.5	14.2	14.2
	Gewicht des Gehäuses IP33 [ng]	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14,2	14,2
	Wirkungsgrad 3)	0,93	0,95	96′0	96′0	0,97	26,0	76'0	76'0	0,97	26'0

10.1.4 Netzversorgung 3 x 380-480 VAC



P30K P37K P45K P55K P90K 30 37 45 55 75 90	40 50 60 75 100 125	B4 B4 C3 C3 C4 C4	C1 C1 C2	B2 C1 C1 C2 C2 C2		61 73 90 106 147 177	67,1 80,3 99 117 162 195	52 65 80 105 130 160	61,6 71,5 88 116 143 176	42,3 50,6 62,4 73,4 102 123	41,4 51,8 63,7 83,7 104 128	50/1/0 120/4/0 120/4/0		55 66 82 96 133 161	60,5 72,6 90,2 106 146 177	47 59 73 95 118 145	51,7 64,9 80,3 105 130 160	80 100 125 160 250 250		739 843 1083 1384	23,5 23,5 35 35 50 50	45 45 45 65	45 45 65	
P18K P22K 18,5 22	25 30	B3 B4		B1 B2		37,5 44	41,3 48,4	34 40	37,4 44	30,5	27,1 31,9	35/2		34 40	37,4 44	31 36	34,1 39,6	63 63		465 525	12 23,5	H		
P15K 15	20 2	B3 B		B1 B		32 37	35,2	27 3	29,7 37	22,2	21,5	10/7		29 3	31,9	25 3	27,5	63 6		392	12 1			00.0
Frequenz-umrichter Typische Wellenleistung [kW]	Typische Wellenleistung [PS] bei 460 V	IP 20 / NEMA Chassis Die Gehäuse B3+4 und C3+4 können mithilfe eines Konvertierungskits auf die B3 Schutzart IP21 umgestellt werden (wenden Sie sich hierfür an Danfoss).		IP 55 / NEMA 12 B1	angsstrom	Dauerbetrieb (3 x 380-440 V) [A] 24	Überlast (3 x 380-440 V) [A] 26,4	Dauerbetrieb (3 x 441-480 V) [A] 21	Überlast Überlast (3 x 441-480 V) [A] 23,1	Dauerbetrieb kVA (400 v AC) [kVA]	Dauerbetrieb KVA (460 v AC) [KVA]	Max. Kabelquerschnitt: (Netz, Motor, Bremse) [mm²/ AWG] ²⁾	Max. Eingangsstrom	Dauerbetrieb 22 (3 x 380-440 V) [A]	Überlast (3 x 380-440 V) [A] 24,2	Dauerbetrieb (3 x 441-480 V) [A] 19	Überlast (3 x 441-480 V) [A] 20,9		Umgebung Geschäfte Varlinstlaistung		Gewicht des Gehäuses IP20 [kg] 12	Gewicht des Gehäuses IPS1 [kg] 23		



Normales Überlastmoment (110 % Frequenzumrichter Tvnische Wellenleistung [kW] hei 400V	Normales Überlastmoment (110 %) für 1 Minute Frequenzumrichter Tvolsche Wellenleishing (KW) bei 400V	P110	P132	P160	P200	P250	P315	P355	P400	P450	P500	P560 560	P630	P710	P800 800	P1M0
Typische Wellenleistung [NW] bei 460 V	and [PS] bei 460 V	150	200	250	300	350	450	200	550	009	200	750	006	1000	1200	1350
IP00		D3	D3	7	D4	7	E2	E2	E2	E2	F1/F3	F1/F3	F1/F3	F1/F3	F2/F4	F2/F4
IP21/NEMA 1		D1	D1	D2	D2	D2	EI	Ħ	EI	Ξ	F1/F3	F1/F3	F1/F3	F1/F3	F2/F4	F2/F4
IP54/NEMA 12		DI	D1	D2	D2	D2	岀	딥	딥	핍	F1/F3	F1/F3	F1/F3	FI/F3	F2/F4	F2/F4
Ausgangsstrom																
	Dauerbetrieb (3 x 380-440 V) [A]	212	760	315	395	480	009	658	745	800	880	066	1120	1260	1460	1720
	Überlast/60 s (3 x 380-440 V) [A]	233	586	347	435	528	099	724	820	880	896	1089	1232	1386	1606	1892
	Dauerbetrieb (3 x 441-480 V) [A]	190	240	302	361	443	540	230	8/9	730	780	890	1050	1160	1380	1530
	Überlast (3 x 441-480 V) [A]	509	264	332	397	487	594	649	746	803	828	979	1155	1276	1518	1683
) 	Dauerleistung (400 VAC) [kVA]	147	180	218	274	333	416	456	516	554	610	989	9//	873	1012	1192
1	Dauerleistung (460 VAC) [KVA]	151	191	241	288	353	430	470	540	582	621	209	837	924	1100	1219
	Max. Kabelquerschnitt:	,														
	(Motor) [mm²/ AWG²)]	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2x70 2x2/0		2x185 2x300 MCM			4x240 4x500 MCM	MCM MCM			8x150 8x300 MCM	50 MCM		12x150 12x300 MCM	.50 MCM
	(Netz) [mm²/ AWG²)]	2x2	0,0		2×185 2×300 MCM			4x240 4x500 MCM	MCM				8x240 8x500 MCM	MCM		
	(Zwischenkreiskopplung) [mm²/ AWG²)]	2x70 2x2/0	.0 %		2×185 2×300 MCM			4x240 4x500 MCM	AG M				4×120 4×250 MCM	20 MCM		
	(Bremse) [mm²/ AWG²)]	XX	.0.5		2x185			2x185	35			4x185	85		6x185	35
May Fingangetrom		0/7X7	0/:		ZX300 MCM			ZX35U MCM	<u>~</u>			4x350 MCM	MC M		6X35U MCM	MC M
rian. Emgangasci		204	75.1	304	381	463	290	647	733	787	857	964	1090	1227	1422	1675
	Dauerbetrieb (3 x 441-480 V) [A]	183	231	291	348	427	531	280	299	718	759	867	1022	1129	1344	1490
	Max. Vorsicherungen ¹⁾ [A]	300	350	400	200	630	200	006	006	006	1600	1600	2000	2000	2500	2500
	Umgebung:															
	Geschätzte Verlustleistung bei 400 VAC bei max. Nennlast [W] ⁴⁾	3234	3782	4213	5119	5893	0629	7701	8879	0296	10647	12338	13201	15436	18084	20358
1	Geschätzte Verlustleistung bei 460 VAC bei max. Nennlast ГW1 ⁴⁾	2947	3665	4063	4652	5634	6082	6953	6808	8803	9414	11006	12353	14041	17137	17752
	Gewicht des Gehäuses IP00 [kg]	82	91	112	123	138	221	234	236	277						
	Gewicht des Gehäuses IP21 [kg]	96	104	125	136	151	263	270	272	313	1004	1004	1004	1004	1246	1246
	Gewicht des Gehäuses IP54 [kg]	96	104	125	136	151	263	270	272	313	1299	1299	1299	1299	1541	1541
	Wirkungsgrad 3)	0,98	86′0	86′0	0,98	86′0	86′0	86′0	0,98	0,98	86′0	86'0	86′0	0,98	0,98	86′0
 Den Sicherungstyp fin American Wire Gauge Gemessen mit 5 m ab Die typische Verlustlei Werte basieren auf typis 	 Den Sicherungstyp finden Sie in Abschnitt Sicherungen American Wire Gauge Gemessen mit 5 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz. Gemessen mit 5 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz. Die typische Verlustleistung gilt für Nennlastbedingungen und sollte innerhalb von +/-15 % liegen (Toleranz bezieht sich auf Schwankung von Spannung und Kabelbedingungen). Web besiehen auf typischem Motowritkungsgrad (Grenzlinie Wirkgrad 3). Motoren mit niedrigerem Wirkungsgrad tragen zur weiteren Verlustleistung des Frequenzumrichters bei und umgekehrt. 	Jennfrequenz te innerhalb rad 2/Wirkgr	: von +/-15 ad 3). Mot	% liegen (` oren mit nie	Foleranz bez	zieht sich a Virkungsgra	uf Schwankı d traqen zuı	ung von Sp r weiteren '	annung un /erlustleist	d Kabelbe ung des Fi	dingungen). nrichters b	m pun ia	aekehrt.		
Wenn die Taktfreque Typische Leistungsau	Wenn die Taktfrequenz im Vergleich zur Werkseinstellung erhöht wird, kann die Verlüstleistung erhöhlich ansteigen. Typische Leistungsaufnahmen von LCP und Steuerkarte sind eingeschlossen. Weitere Optionen und Kundenlasten können bis zu 30 W Verlüstleistung hinzufügen. (Typische Werte sind jedoch nur 4 W zusätzlich für eine voll belastete	rd, kann die hlossen. Weit	Verlústleisi cere Option	tung erhebl ien und Kur	ich ansteige Idenlasten k	en. Ginnen bis z	u 30 W Verli	ustleistung	hinzufüger	ر Typisch. (Typisch	e Werte si	nd jedoch	nur 4 W zu	sätzlich fü	r eine voll	oelastete
Steuerkarte oder pro Option A oder B Obwohl Messungen mit Geräten nach o	steuerkarte oder pro Option A oder B.) Obwohl Messungen mit Geräten nach dem neuesten Stand der Technik erfolgen, muss ein gewisses Maß an Messungenauigkeit (+/- 5 %) berücksichtigt werden.	ınik erfolgen,	, muss ein	gewisses M	aß an Mess	ungenauigk	ceit (+/- 5 %	6) berücksi	chtigt werd	len.						



10.1.5 Net	10.1.5 Netzversorgung 3 x 525 - 600 VAC	• 600 ·	⁄AC																
Normales Über	Normales Überlastmoment (110 %) für 1 Minute	ute																	
Größe:		PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Typische Wellenleistung [kW]	eistung [kW]	0,75	1,1	1,5	2,2	က	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	22	75	8
IP 20 / NEMA Chassis	assis	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	B3	B3	B3	B4	B4	B4	ප	ප	C4	5
IP 21 / NEMA 1		A2	A 2	A 2	A2	A2	A 2	A3	A3	B1	B1	B1	B2	B2	B2	IJ	IJ	2	2
IP 55 / NEMA 12		Y2	A5	A 2	A5	A5	A5	A5	A5	B1	B1	B1	B2	B2	B2	IJ	ŭ	2	2
IP 66		A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1	B1	B1	B2	B2	B2	ប	ŭ	2	2
Ausgangsstrom																			
	Dauerbetrieb (3 x 525-550 V) [A]	1,8	2,6	2,9	4,1	5,2	6,4	9,5	11,5	19	23	28	36	43	54	92	87	105	137
	Überlast (3 × 525-550 V) [A]		2,9	3,2	4,5	2,7	2,0	10,5	12,7	21	25	31	40	47	29	72	96	116	151
	Dauerbetrieb (3 x 525-600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	3,9	4,9	6,1	0′6	11,0	18	22	27	34	41	52	62	83	100	131
	Überlast (3 x 525-600 V) [A]		2,6	3,0	4,3	5,4	2'9	6'6	12,1	20	24	30	37	45	27	89	91	110	144
	Dauerleistung KVA (525 V AC) [KVA]	1,7	2,5	2,8	3,9	2,0	6,1	0′6	11,0	18,1	21,9	26,7	34,3	41	51,4	6,19	82,9	100	130,5
]	Dauerleistung kVA (575 V AC) [KVA]	1,7	2,4	2,7	3,9	6,4	6,1	0′6	11,0	17,9	21,9	6,92	33,9	40,8	51,8	61,7	82,7	9'66	130,5
	Max. Kabelquerschnitt (Netz, Motor, Bremse) [AWG] ²⁾ [mm ²]				24 - 10 0,2 -	10 AWG 1,2 - 4					6 16			2 35		1 50		3/0 95 ⁵⁾	5)
Max. Eingangsstrom	strom																		
ব - -	Dauerbetrieb (3 x 525-600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	4,1	5,2	5,8	9'8	10,4	17,2	50,9	25,4	32,7	39	49	29	78,9	95,3	124,3
	Überlast (3 x 525-600 V) [A]		2,7	3,0	4,5	2,7	6,4	9,5	11,5	19	23	78	36	43	54	92	87	105	137
	Max. Vorsicherungen ¹⁾ [A] Umgebung:	10	10	10	70	20	20	32	32	40	40	20	09	80	100	150	160	225	250
1	Geschätzte Verlustleistung bei max. Nennlast [W] ⁴⁾	35	20	65	92	122	145	195	261	225	285	329	460	260	740	860	068	1020	1130
	Gewicht [kg]:	ı	ı	ı	ı	ı	ı			(((L	ı	L	L	L	C	C
	Genause IP20	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	9,6	9,9	12	12	17	23,5	23,5	23,5	32	32	20	20
	Wirkungsgrad4)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97		0,97	86′0	86′0	0,98	86'0	86′0	86′0	86'0	86′0	86'0	0,98
	1																		

Tabelle 10.1: ⁵⁾ Motor- und Netzkabel: 300 MCM/150 mm²



		Normale	s Überlastmo	ment (110 %) für 1 Minut	0					
Größe:		P11K	P15K	P11K P15K P18K P22K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Typische Wellenleistung [kW	W	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	06
Typische Wellenleistung [PS] bei 575 V	5] bei 575 V	10	16,4	20,1	24	33	40	20	09	75	100
IP21/NEMA 1		B2	B2	B2	B	B2	2	2	2	2	2
IP55/NEMA 12		B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	7	C2	22
Ausgangsstrom											
	Dauerbetrieb (3 × 525-550 V) [A]	14	19	23	28	36	43	54	65	87	105
	Überlast (3 × 525-550 V) [A]	15,4	20,9	25,3	30,8	9'68	47,3	59,4	71,5	2'56	115,5
	Dauerbetrieb (3 x 551-690 V) [A]	13	18	22	27	34	41	52	62	83	100
	Überlast (3 x 551-690 V) [A]	14,3	19,8	24,2	29,7	37,4	45,1	57,2	68,2	91,3	110
	Dauerleistung KVA (550 V AC) [KVA]	13,3	18,1	21,9	26,7	34,3	41	51,4	61,9	82,9	100
	Dauerleistung KVA (575 V AC) [KVA]	12,9	17,9	21,9	26,9	33,8	40,8	51,8	61,7	82,7	9'66
	Dauerleistung KVA (690 V AC) [KVA]	15,5	21,5	26,3	32,3	40,6	49	62,1	74,1	99,2	119,5
	Max. Kabelquerschnitt (Netz, Motor, Bremse) [mm²]/[AWG] ²)			35 1/0					95 4/0		
Max. Eingangsstrom											
	Dauerbetrieb (3 x 525-690 V) [A]	15	19,5	24	29	36	49	29	71	87	66
	Überlast (3 × 525-690 V) [A]	16,5	21,5	26,4	31,9	39,6	53,9	64,9	78,1	95,7	108,9
	Max. Vorsicherungen ¹⁾ [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	160	160
1	Typische Verlustleistung bei max. Nennlast [W] 4)	201	285	335	375	430	592	720	880	1200	1440
	Gewicht:					-					
	IP21 [kg]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
	IP55 [kg]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
	Wirkungsgrad4)	86′0	86′0	86′0	86′0	86′0	86′0	86′0	86′0	86′0	86′0

Tabelle 10.2: ⁵⁾ Motor- und Netzkabel: 300 MCM/150 mm²

10.1.6 Netzversorgung 3 x 525 - 690 VAC



10.1.7 Netzversorgung 3 x 525 - 690 VAC

Normales Über	Normales Überlastmoment (110 %) für 1 Minute																			
Frequenz-umrichter	iter pieting [XM]	P45K	P55K	P75K	P90K	P110 F	P132 P	P160 P.	P200 P2	P250 P315	15 P400 5 400) P450	0 P500	P560	P630	P710	P800	P900	P1M0	P1M2
Typische Wellen	Typiscile Wellenleistung [NW]	05	60									H			650	750	950	1050	1150	1350
IP 00		D3	D3			D3	D3	D3 1							E2	1		1	-	
IP 21 / Nema 1		D1	D1	D1	D1	D1	D1		D2 D	D2 D2	2 D2		E	Ħ	田	F13	F13	F13	F2/ F4 ⁶⁾	F2/F4 ⁶⁾
IP 54 / Nema 12		D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1 [D2 D	D2 D2	2 D2	EI	E1	E1	EI	F13	F13	F13	F13	F13
Ausgangsstrom	נ																			
	Dauerbetrieb (3 x 550 V) [A]	26	2/2	06	113	137	162	201 2	253 30	303 360	0 418	470) 523	296	630	763	889	886	1108	1317
	Überlast/60 s $(3 \times 550 \text{ V})$ [A]	62	84	66	124			-				-			693	839	978	1087	1219	1449
	Dauerbetrieb $(3 \times 690 \text{ V})$ [A]	54	73	98	108										630	730	820	945	1060	1260
	Überlast/60 s (3 x 690 V) [A]	29	80	92	119										693	803	935	1040	1166	1386
	Dauerleistung (550 VAC) [kVA]	53	72	98	108			_			3 398	448			009	727	847	941	1056	1255
	Dauerleistung (575 VAC) [kVA]	54	73	98	108										627	727	847	941	1056	1255
٤	Dauerleistung (690 VAC) [kVA]	65	87	103	129			_		347 411	1 478	538	3 598		753	872	1016	1129	1267	1506
1	Max. Kabelquerschnitt:																			
	(Netz) [mm²/ AWG] ²⁾				2x70 2x2/0					2x185 2x300MCM	5		, 4X	4x240 4x500 MCM			8x240 8x500 MCM	Σ	8x240 8x500 MCM	40 MCM
	(Motor) [mm²/ AWG] ²⁾				2x70 2x2/0					2x185 2x300MCM	5		, 4x	4x240 4x500 MCM			8x150 8x300 MCM	Σ	12×150 12×300 MCM	150 MCM
	(Bremse) [mm²/ AWG] ²⁾				2x70					2x185	5		, Exc	2x185		4	4x185	Σ	6x350 MCM	85 MCM
Max. Eingangsstrom	strom																			
	Dauerbetrieb (3 x 550 V) [A]	09	77	89	110										209	743	998	962	1079	1282
	Dauerbetrieb (3 x 575 V) [A]	28	74	82	106										607	711	828	920	1032	1227
	Dauerbetrieb (3 x 690 V) [A]	28	77	87	109	128	155	197 2	240 29					549	209	711	828	920	1032	1227
[Max. Vorsicherungen Netz ¹⁾ [A]	125	160	200	200			_		400 500	0 550	700) 700		900	2000	2000	2000	2000	2000
	Umgebung:											-								
	Geschätzte Verlustleistung bei 690 VAC	1458	1717	1913	2262	2662	3430 3	3612 47	4292 51	5156 5821	21 6149	6440	0 7249	8727	9673	11315	12903	14533	16375	19207
)8)	bei max. Nennlast [W] ⁴⁾							_								-				
1	Geschätzte Verlustleistung bei 575	1300	1645	1007	, 7167	, , ,	2000	0070	4051	2007 7300	5057	(13)	6000	0242	7700	10771	17777	10001	1 1 1 1 1	10001
	bei max. Nennlast [W] ⁴⁾	1330	C+01		'n											10//1	1777			10701
	Gewicht des Gehäuses IP00 [kg]	82	82					H	112 13			H			277					
	Gewicht des Gehäuses IP21 [kg] 6)	96	96	96											313	1004	1004	1004	1246	1246
	Gewicht des Gehäuses IP54 [kg] 6)	96	96		96	96	96	104	125 13	136 151	1 165	263	3 263	272	313	1004	1004	1004	1246	1246
	Wirkungsgrad 3)	26'0	0,97	86′0											0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	86′0
1) Den Sicherung	1) Den Sicherungstyp finden Sie in Abschnitt Sicherungen																			

2) American Wire Gauge

3) Gemessen mit 5 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.

⁴⁾ Die typische Verlustleistung gilt für Nennlastbedingungen und sollte innerhalb von +/-15 % liegen (Toleranz bezieht sich auf Schwankung von Spannung und Kabelbedingungen). Werte basieren auf typischem Motorwirkungsgrad tragen zur weiteren Verlustleistung des Frequenzumrichters bei und umgekehrt.
Wenn die Taktfrequenz im Vergleich zur Werkseinstellung erhöht wird, kann die Verlustleistung erheblich ansteigen. Typische Leistungsaufnahmen von LCP und Steuerkarte sind eingeschlossen. Weitere Optionen und Kundenlasten können bis zu 30 [W] Verlustleistung hinzufügen. (Typische Werte sind jedoch nur 4 [W] zusätzlich für eine voll belastete Steuerkarte oder pro Option A oder B.)
Obwohl Messungen mit Geräten nach dem neuesten Stand der Technik erfolgen, muss ein gewisses Maß an Messungenauigkeit (+/- 5 %) berücksichtigt werden.

⁶⁾ Durch Hinzufügen des F-Gehäuse-Zusatzschranks (ergibt Gehäusegrößen F3 und F4) erhöht sich das geschätzte Gewicht um 295 kg.



Schutz und Funktionen:

- Elektronischer thermischer Motorschutz gegen Überlastung.
- Temperaturüberwachung des Kühlkörpers stellt sicher, dass der Frequenzumrichter abgeschaltet wird, wenn eine Temperatur von 95 °C ± 5 °C erreicht wird. Eine Überlasttemperatur kann erst zurückgesetzt werden, nachdem die Kühlkörpertemperatur wieder unter 70 °C ± 5 °C gesunken ist (dies ist nur eine Richtlinie: Temperaturen können je nach Leistungsgröße, Gehäuse usw. verschieden sein). Der VLT AQUA Drive hat eine Funktion zur autom. Leistungsreduzierung, damit sein Kühlkörper 95 °C nicht erreicht.
- Der Frequenzumrichter ist gegen Kurzschlüsse an den Motorklemmen U, V, W geschützt.
- Bei fehlender Netzphase schaltet der Frequenzumrichter ab oder gibt eine Warnung aus (je nach Last).
- Die Überwachung der Zwischenkreisspannung gewährleistet, dass der Frequenzumrichter abschaltet, wenn die Zwischenkreisspannung zu niedrig bzw. zu hoch ist.
- Der Frequenzumrichter ist an den Motorklemmen U, V und W gegen Erdschluss geschützt.

Netzversorgung	(L1,	L2,	L3)):

Vorcergungschappung	200-240 V ±10%
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung	380-480 V ±10%
Versorgungsspannung	525-600 V ±10%
Versorgungsspannung	525-690 V ±10%

Niedrige Netzspannung/Netzausfall:

Während einer niedrigen Netzspannung oder eines Netzausfalls arbeitet der Frequenzumrichter weiter, bis die Spannung des Zwischenkreises unter den minimalen Stoppegel abfällt - normalerweise 15 % unter der niedrigsten Versorgungsnennspannung des Frequenzumrichters. Bei einer Netzspannung unter 10 % der niedrigsten Versorgungsnennspannung des Frequenzumrichters sind ein Netz-Ein und eine volle Drehmomentleistung nicht realisierbar.

Netzfrequenz 50/60 Hz +4/-6%

Die Stromversorgung des Frequenzumrichters wurde gemäß IEC61000-4-28 bei 50 Hz +4/-6% geprüft.

Max. Ungleichgewicht zwischen Netzphasen	3,0 % der Versorgungsnennspannung
Wirkleistungsfaktor (λ)	≥ 0,9 bei Nennlast
Verschiebungsleistungsfaktor (cos φ) nahe 1	(> 0,98)
Schalten am Eingang L1, L2, L3 (Netz-Ein) ≤ Gehäusetyp A	max. 2 x/Min.
Schalten am Eingang L1, L2, L3 (Netz-Ein) ≥ Gehäusetyp B, C	max. 1 x/Min.
Schalten am Eingang L1, L2, L3 (Netz-Ein) ≥ Gehäusetyp D, E, F	max. 1 x/2 min.
Umgebung gemäß EN 60664-1	Überspannungskategorie III/Verschmutzungsgrad 2

Das Gerät ist für Netzversorgungen geeignet, die maximal 100.000 ARMS (symmetrisch) bei maximal je 240/480 V liefern können.

Motorausgang (U, V, W):

Ausgangsspannung	0 - 100 % der Versorgungsspannung
Ausgangsfrequenz	0 - 1000 Hz*
Schalten am Ausgang	Unbegrenzt
Rampenzeiten	1 - 3600 s

^{*} Je nach Leistungsgröße.

Drehmomentkennlinie:

Anlaufmoment (konstantes Drehmoment)	maximal 110 % für 1 Min.*
Anlaufmoment	maximal 135 % bis 0,5 s *
Überlastmoment (konstantes Drehmoment)	maximal 110 % für 1 Min.*

^{*}Prozentsatz bezieht sich auf Nennmoment des VLT AQUA Drive.

Kabellängen und -querschnitte:

Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel	VLT AQUA Drive: 150 m
Max. Motorkabellänge, nicht abgeschirmtes Kabel	VLT AQUA Drive: 300 m
Max. Querschnitt für Motor, Netz, Zwischenkreiskopplung und Bremse*	
Maximaler Querschnitt für Steuerklemmen, starrer Draht	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Maximaler Querschnitt für Steuerkabel, flexibles Kabel	1 mm²/18 AWG
Maximaler Querschnitt für Steuerkabel, Kabel mit Aderendhülse	0,5 mm ² /20 AWG
Minimaler Querschnitt für Steuerklemmen	0,25 mm ²

^{*} Weitere Informationen siehe Tabellen zur Netzversorgung!




Steuerkarte, RS 485, serielle Schnittstelle:

Klemmennummer	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Klemmennummer 61	Masse für Klemmen 68 und 69

Die serielle RS-485-Schnittstelle ist von anderen zentralen Stromkreisen funktional und von der Versorgungsspannung (PELV) galvanisch getrennt.

Analogeingänge:	
Anzahl Analogeingänge	2
Klemmennummer	53, 54
Betriebsart	Spannung oder Strom
Betriebsartumschaltung	Schalter S201 und Schalter S202
Einstellung für Spannung	Schalter S201/Schalter S202 = AUS (U)
Spannungsbereich	: 0 bis + 10 V (skalierbar)
Eingangswiderstand, R _i	ca. 10 kΩ
Max. Spannung	± 20 V
Einstellung für Strom	Schalter S201/Schalter S202 = EIN (I)
Strombereich	0/4 bis 20 mA (skalierbar)
Eingangswiderstand, R _i	ca. 200 Ω
Max. Strom	30 mA
Auflösung der Analogeingänge	10 Bit (+ Vorzeichen)
Genauigkeit der Analogeingänge	Max. Fehler 0,5 % der Gesamtskala
Bandbreite	: 200 Hz

Die Analogeingänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.



Analogausgänge:

Anzahl programmierbarer Analogausgänge	1
Klemmennummer	42
Strombereich am Analogausgang	0/4 - 20 mA
Max. Widerstandslast gegen Masse am Analogausgang	500 Ω
Genauigkeit am Analogausgang	Max. Fehler 0,8 % der Gesamtskala
Auflösung am Analogausgang	8 Bit

Der Analogausgang ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

Digitaleingänge:

18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33,
PNP oder NPN
0 - 24 V DC
< 5 V DC
> 10 V DC
> 19 V DC
< 14 V DC
28 V DC
ca. 4 k

Alle Digitaleingänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

1) Klemmen 27 und 29 können auch als Ausgang programmiert werden.

4 Hz

28 V DC

ca. 4 $k\Omega$

12, 13 : 200 mA

siehe Digitaleingänge

Max. Fehler: 0,1 % der Gesamtskala



Digitalausgang:	
Programmierbare Digital-/Pulsausgänge	2
Klemmennummer	27, 29 ¹⁾
Spannungsniveau am Digital-/Pulsausgang	0 - 24 V
Max. Ausgangsstrom (Körper oder Quelle)	40 mA
Max. Last am Pulsausgang	1 kΩ
Max. kapazitive Last am Pulsausgang	10 nF
Min. Ausgangsfrequenz am Pulsausgang	0 Hz
Max. Ausgangsfrequenz am Pulsausgang	32 kHz
Genauigkeit am Pulsausgang	Max. Fehler: 0,1 % der Gesamtskala
Auflösung an Pulsausgängen	12 Bit
1) Klemmen 27 und 29 können auch als Digitaleingang programmiert we	
Die Digitalausgänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungskiemmen getrennt.
Puls-/Drehgebereingänge:	
Programmierbare Pulseingänge	2
Klemmennummer Puls	29, 33
Max. Frequenz an Klemme 29, 33	110 kHz (Gegentakt)
Max. Frequenz an Klemme 29, 33	5 kHz (offener Kollektor)

Die 24 V DC-Versorgung ist von der Versorgungsspannung (PELV) getrennt, hat aber das gleiche Potential wie die Analog- und Digitalein- und -ausgänge.

Relaisausgänge:

Klemmennummer

Spannungsbereich
Max. Spannung am Eingang

Eingangswiderstand, Ri

Min. Frequenz an Klemme 29, 33

Pulseingangsgenauigkeit (0,1-1 kHz)

Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang:

Programmierbare Relaisausgänge	2
Klemmennummer Relais 01	1-3 (öffnen), 1-2 (schließen)
Max. Klemmenleistung (AC-1) ¹⁾ an 1-3 (öffnen), 1-2 (schließen) (ohmsche Last)	240 V AC, 2 A
Max. Klemmenleistung (AC-15)1) (induktive Last @ cosφ0,4)	240 V AC, 0,2 A
Max. Klemmenleistung (DC-1) ¹⁾ an 1-2 (schließen), 1-3 (öffnen) (ohmsche Last)	60 V DC, 1 A
Max. Klemmenleistung (DC-13) ¹⁾ (induktive Last)	24 V DC, 0,1 A
Klemmennummer Relais 02	4-6 (öffnen), 4-5 (schließen)
Max. Klemmenleistung (AC-1) ¹⁾ an 4-5 (schließen) (ohmsche Last) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
Max. Klemmenleistung (AC-15)1) an 4-5 (schließen) (induktive Last @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Max. Klemmenleistung (DC-1) ¹⁾ an 4-5 (schließen) (ohmsche Last)	80 V DC, 2 A
Max. Klemmenleistung (DC-13) ¹⁾ an 4-5 (schließen) (induktive Last)	24 V DC, 0,1 A
Max. Klemmenleistung (AC-1) ¹⁾ an 4-6 (öffnen) (ohmsche Last)	240 V AC, 2 A
Max. Klemmenleistung (AC-15)1) an 4-6 (öffnen) (induktive Last @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Max. Klemmenleistung (DC-1)1) an 4-6 öffnen) (ohmsche Last)	50 V DC, 2 A
Max. Klemmenleistung (DC-13) ¹⁾ an 4-6 (öffnen) (induktive Last)	24 V DC, 0,1 A
Min. Klemmenleistung an 1-3 (öffnen), 1-2 (schließen), 4-6 (öffnen) 4-5 (schließen)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
Umgebung nach EN 60664-1	Überspannungskategorie III/Verschmutzungsgrad 2

1) IEC 60947 Teil 4 und 5

Die Relaiskontakte sind galvanisch durch verstärkte Isolierung (PELV) vom Rest der Stromkreise getrennt.

- 2) Überspannungskategorie II
- 3) UL-Anwendungen 300 V AC 2 A

Steuerkarte, 10 V DC-Ausgang:

Klemmennummer	50
Ausgangsspannung	10,5 V ±0,5 V
Max. Last	25 mA

Die 10 V DC-Versorgung ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

1.1 (Full Speed)

USB-Stecker Typ B



Auflösung der Ausgangsfrequenz bei 0 - 1000 Hz	: +/- 0,003 Hz
System-Reaktionszeit (Klemmen 18, 19, 27, 29, 32, 33)	: ≤ 2 ms
Drehzahlregelbereich (ohne Rückführung)	1:100 der Synchrondrehzah
Drehzahlgenauigkeit (ohne Rückführung)	30 - 4000 UPM: Max. Fehler ±8 UPM
Alle Angaben basieren auf einem vierpoligen Asynchronmotor.	
Umgebung:	
Gehäusetyp A	IP20/Chassis, IP21Kit/NEMA 1, IP55/NEMA 12, IP66
Gehäusetyp B1/B2	IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12, IP66
Gehäusetyp B3/B4	IP20/Chassis
Gehäusetyp C1/C2	IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12, IP66
Gehäusetyp C3/C4	IP20/Chassis
Gehäusetyp D1/D2/E1	IP21/NEMA 1, IP54/NEMA 12
Gehäusetyp D3/D4/E2	IP00/Chassis
Zusätzliche Gehäuseabdeckung (Option) ≤ Gehäusetyp A	IP21/NEMA1
Vibrationstest Gehäuse A/B/C	1,0 g
Vibrationstest Gehäuse D/E/F	0,7 g
Max. relative Feuchtigkeit	5 % - 95 % (IEC 721-3-3; Klasse 3K3 (nicht kondensierend) bei Betrieb
Aggressive Umgebung (IEC 721-3-3), unbeschichtet	Klasse 3C2
Aggressive Umgebung (IEC 721-3-3), beschichtet	Klasse 3C3
Testverfahren nach IEC 60068-2-43 H2S (10 Tage)	
Umgebungstemperatur	Max. 50 °C
Leistungsreduzierung wegen hoher Umgebungstemperatur, siehe Ab	schnitt Besondere Betriebsbedingungen.
Minimale Umgebungstemperatur bei Volllast	0 °C
Minimale Umgebungstemperatur bei reduzierter Leistung	- 10 ℃
Temperatur bei Lagerung/Transport	-25 - +65/70 °C
Maximale Höhe über Meeresspiegel ohne Leistungsreduzierung	1000 m
Maximale Höhe über Meeresspiegel mit Leistungsreduzierung	3000 m
Leistungsreduzierung wegen niedrigem Luftdruck siehe Abschnitt Bes	sondere Betriebsbedingungen.
EMV-Normen, Störaussendung	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3
	EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
EMV-Normen, Störfestigkeit	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
Siehe Abschnitt Besondere Betriebsbedingungen	
Steuerkartenleistung:	
Abfragezeit	: 5 ms



USB-Standard

USB-Stecker

Steuerkarte, USB serielle Kommunikation:

Der Anschluss an einen PC erfolgt über ein USB-Standardkabel.

Die USB-Verbindung ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

Die USB-Verbindung ist <u>nicht</u> galvanisch von Schutzerde (PE) getrennt. Benutzen Sie nur einen isolierten Laptop/PC oder ein isoliertes USB-Kabel bzw. einen isolierten Umrichter als Verbindung zum USB-Anschluss am VLT AQUA Drive.



10.2 Besondere Betriebsbedingungen

10.2.1 Zweck der Leistungsreduzierung

Leistungsreduzierung muss berücksichtigt werden, wenn der Frequenzumrichter bei niedrigem Luftdruck (Höhenlage), niedrigen Drehzahlen, mit langen Motorkabeln, Kabeln mit großem Querschnitt oder bei hoher Umgebungstemperatur betrieben wird. Der vorliegende Abschnitt beschreibt die erforderlichen Maßnahmen.

10.2.2 Leistungsreduzierung wegen niedrigem Luftdruck

Bei niedrigerem Luftdruck nimmt die Kühlfähigkeit der Luft ab.

Unterhalb einer Höhe von 1000 m über NN ist keine Leistungsreduzierung erforderlich. Oberhalb einer Höhe von 1000 m muss die Umgebungstemperatur (T_{AMB}) oder der max. Ausgangsstrom (I_{out}) entsprechend dem unten gezeigten Diagramm reduziert werden.





Abbildung 10.1: Reduzierung des Ausgangsstroms in Abhängigkeit von der Höhe bei T_{AMB, MAX} bei Baugrößen A, B und C. Bei Höhen über 2 km ziehen Sie bitte Danfoss zu PELV (Schutzkleinspannung) zurate.

Eine Alternative ist die Senkung der Umgebungstemperatur bei großen Höhen und damit die Sicherstellung von 100 % Ausgangsstrom bei großen Höhen. Zur Veranschaulichung, wie sich die Grafik lesen lässt, wird die Situation bei 2 km dargestellt. Bei einer Temperatur von 45 °C (T_{AMB, MAX} - 3,3 K) stehen 91 % des Nennausgangsstroms zur Verfügung. Bei einer Temperatur von 41,7 °C sind 100 % des Nennausgangsstroms verfügbar.



10.2.3 Leistungsreduzierung beim Betrieb mit niedriger Drehzahl

Wenn ein Motor an den Frequenzumrichter angeschlossen ist, muss für eine ausreichende Kühlung des Motors gesorgt sein. Die Wärmeentwicklung ist abhängig von der Motorlast sowie der Betriebsdrehzahl und der Betriebszeit.

Anwendungen mit konstantem Drehmoment (CT-Modus)



Bei Anwendungen mit konstantem Drehmoment können im niedrigen Drehzahlbereich Probleme auftreten. In Anwendungen mit konstantem Drehmoment kann es bei niedriger Drehzahl aufgrund einer geringeren Kühlleistung des Motorlüfters zu einer Überhitzung des Motors kommen.


Soll der Motor kontinuierlich mit weniger als der Hälfte der Nenndrehzahl laufen, so muss dem Motor zusätzliche Kühlluft zugeführt werden (oder es ist ein für diese Betriebsart geeigneter Motor zu verwenden).

Alternativ kann auch die relative Belastung des Motors verringert werden, indem man einen größeren Motor einsetzt, was jedoch durch die Leistungsgröße des Frequenzumrichters eingeschränkt ist.

Anwendungen mit variablem (quadratischem) Drehmoment

In Anwendungen mit variablem Drehmoment (z. B. Zentrifugalpumpen und Lüfter), in denen das Drehmoment in quadratischer und die Leistung in kubischer Beziehung zur Drehzahl steht, ist eine zusätzliche Kühlung oder Leistungsreduzierung des Motors nicht erforderlich.

In der nachstehenden Abbildung liegt die typische Kurve für das variable Drehmoment in allen Drehzahlbereichen unter dem maximalen Drehmoment bei Leistungsreduzierung und dem maximalen Drehmoment bei Zwangskühlung.



Legende: ———Typisches Drehmoment bei variabler Last ———Max. Drehmoment bei Zwangskühlung ———Max. Drehmoment Hinweis 1) Im übersynchronen Drehzahlbetrieb nimmt das verfügbare Motordrehmoment umgekehrt proportional zur Drehzahlerhöhung ab. Dies ist in der Auslegungsphase zu beachten, um eine Motorüberlastung zu vermeiden.

10.2.4 Automatische Anpassungen zur Sicherstellung der Leistung

Der Frequenzumrichter prüft ständig, ob kritische Werte bei interner Temperatur, Laststrom, Hochspannung im Zwischenkreis und niedrige Motordrehzahlen vorliegen. Als Reaktion auf einen kritischen Wert kann der Frequenzumrichter die Taktfrequenz anpassen und/oder den Schaltmodus ändern, um die Leistung des Frequenzumrichters sicherzustellen. Die Fähigkeit, den Ausgangsstrom automatisch zu reduzieren, erweitert die akzeptablen Betriebsbedingungen noch weiter.



Index

1		ı		
ı	Δ	١		
,		١	١	

	
Abgeschirmt Werden.	41
Abkürzungen Und Normen	12
Abmessungen	15
Alarm- Und Warnmeldungen	139
Alarm-/warncodeliste	140
Allgemeine Warnung	5
Allgemeiner Hinweis Zu Kabeln	19
Ama	49, 59
Analogausgänge	159
	134
Analog-e/a-option Mcb 109	
Analogein-/-ausgänge	115
Analogeingänge	159
Anbringung An Schalttafel/in Schaltschrank	17
Ä	
Ändern Von Datenwert	59
A	
Anschluss Des Motors - Vorbemerkungen	26
Anwendungen Mit Konstantem Drehmoment (ct-modus)	162
Anwendungen Mit Variablem (quadratischem) Drehmoment	163
Anwendungsfunktionen	129
Anzugsmomente Für Klemmen	19
Arbeitspunktberechn. 22-82	100
Aus-aktion 23-03	104
Ausgangsleistung (u, V, W)	158
Ausgangsrampenzeit, 3-84	79
Auspacktabelle	13
Auswahl Normal-/invers-regelung, 20-81	93
Aus-zeit 23-02	104
Autom. Motoranpassung 1-29	
Automatische Anpassungen Zur Sicherstellung Der Leistung	163
Automatische Motoranpassung (ama)	44
Awg	149
В	
Bedienung Der Grafischen Lcp Bedieneinheit	51
Beschleunigungszeit	79
Betrieb/display	107
Bremsenanschlussmöglichkeit	33
Bremsfunktionen	111
Bypassoption	138
С	
	110
Can/devicenet	118
Checkliste	13
D	
Daten Ändern	58
Datenanzeigen	123
Datenanzeigens 2	125
Datum Und Uhrzeit, 0-70	
Dc-	142
Digitalausgang	160
Digitalein-/-ausgänge	114
Digitaleingänge:	159
Displaytext 1 0-37	74
Displaytext 2 0-38	74
Displaytext 3 0-39	
Displayzeile 1.1, 0-20	71



Displayzeile 1.2, 0-21	74
Displayzeile 1.3, 0-22	74
Displayzeile 2, 0-23	74
Displayzeile 3, 0-24	74
Drehmomentkennlinie	158
[Drehzahl An Auslegungspunkt Upm] 22-85	101
[Drehzahl Bei No-flow Upm] 22-83	101
[Drehzahl Hoch Upm] 22-36	97
[Drehzahl Tief Upm] 22-32	96
Druck Bei Nenndrehzahl 22-88	101
Druck Bei No-flow Drehzahl 22-87	101
Durchfluss Bei Nenndrehzahl 22-90	101
Durchflussausgleich 22-80	99
E	
Effiziente Parametereinstellung Für Wasseranwendungen	47
Ein-aktion 23-01	102
Eine Gruppe Von Numerischen Datenwerten Ändern	58
Einen Pc An Den Frequenzumrichter Anschließen	61
Einen Textwert Ändern	58
Ein-zeit 23-00	102
Elektrische Installation	40
Elektronischem Abfall	9
Endrampenzeit 3-88	80
[Energiespar-startdrehz. Upm] 22-42	98
[Energiespar-startfreq. Hz] 22-43	98
Entsorgungshinweise	9
Erdung Und It-netz	19
Ereignis 23-04	105 95
Erfassung Drehzahl Tief 22-22	95
Erfassung Leistung Tief 22-21 Erhöhter Erdableitstrom	8
Erw. Pid-regler	127
Etr .	142
F	
Fehlermeldungen	142
Fehlermeldungen Fehlerstromschutzschalter	8
Fehlermeldungen Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10	
Fehlermeldungen Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86	8 79 101
Fehlermeldungen Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37	8 79 101 97
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84	8 79 101 97 101
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33	8 79 101 97 101 97
Fehlermeldungen Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter	8 79 101 97 101 97 43
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler	8 79 101 97 101 97 43
Fehlermeldungen Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter	8 79 101 97 101 97 43
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-**	8 79 101 97 101 97 43
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler	8 79 101 97 101 97 43
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige	8 79 101 97 101 97 43 126 92
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp	8 79 101 97 101 97 43 126 92
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen	8 79 101 97 101 97 43 126 92
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp	8 79 101 97 101 97 43 126 92
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen	8 79 101 97 101 97 43 126 92
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen	8 79 101 97 101 97 43 126 92
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen Grundeinstellungen, 1-0*	8 79 101 97 101 97 43 126 92
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen Grundeinstellungen, 1-0*	8 79 101 97 101 97 43 126 92 51 59 113 76
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen Grundeinstellungen, 1-0* H Hauptmenümodus	8 79 101 97 101 97 43 126 92 51 52 59 113 76
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen Grundeinstellungen, 1-0* H Hauptmenümodus Hauptmenümodus	8 79 101 97 101 97 43 126 92 51 52 59 113 76
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzurrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen Grundeinstellungen, 1-0* H Hauptmenümodus Hauptmenü-modus Hauptmenü-modus Hauptreaktanz	8 79 101 97 101 97 43 126 92 51 52 59 113 76
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen Grundeinstellungen, 1-0* H Hauptmenümodus Hauptmenü-modus Hauptreaktanz	8 79 101 97 101 97 43 126 92 51 51 59 113 76
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen Grundeinstellungen, 1-0* H Hauptmenümodus Hauptmenü-modus Hauptreaktanz I Info/wartung	8 79 101 97 101 97 43 126 92 51 51 59 113 76
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen Grundeinstellungen, 1-0* H Hauptmenümodus Hauptmenü-modus Hauptreaktanz I Info/wartung Initialisierung	8 79 101 97 101 97 43 126 92 51 51 59 113 76
Fehlerstromschutzschalter Festsollwert 3-10 [Freq. Am Auslegungspunkt Hz] 22-86 [Freq. Hoch Hz] 22-37 [Frequenz Bei No-flow Hz] 22-84 [Frequenz Tief Hz] 22-33 Frequenzumrichter Fu Pid-regler Fu Pid-regler, 20-** G Grafikanzeige Grafischen Lcp Grenzen/warnungen Grundeinstellungen, 1-0* H Hauptmenümodus Hauptmenü-modus Hauptreaktanz I Info/wartung	8 79 101 97 101 97 43 126 92 51 51 59 113 76



K

Rabellangen Und -querschnitte	15
Kaskadenregler	13
Kaskadenregleroption	13
Kennlinienendefunktion 22-50	9
Kennlinienendeverz. 22-51	9
(l. 42, Ausgang Max. Skalierung 6-52	9
Kl. 42, Ausgang Min. Skalierung 6-51	9
Klemme 27 Funktion 5-01	8
Klemme 29 Max. Soll-/istwert 5-53	8
Klemme 42 Analogausgang 6-50	8
Klemme 53 Skal. Maxsoll/istwert 6-15	8
Klemme 53 Skal. Max.spannung 6-11	8
Klemme 53 Skal. Minsoll/istwert 6-14	8
Klemme 53 Skal. Min.spannung 6-10	8
Klemme 54 Skal. Maxsoll/istwert 6-25	8
Klemme 54 Skal. Max.spannung 6-21	8
Klemme 54 Skal. Minsoll/istwert 6-24	8
Klemme 54 Skal. Min.spannung 6-20	8
Kommunikationsoptionskarte	14
Kontroll-anzeigen (leds):	5
(ty-sensor	14
(ühlbedingungen	1
Kühlung	16
■ 	
.c-filter	2
<u>.</u> cp	5
.cp 102	5
<u>.eds</u>	5
Leistung Drehzahl Hoch Kw] 22-38	9
Leistung Drehzahl Hoch Ps] 22-39	9
[Leistung Drehzahl Tief Kw] 22-34	9
Leistung Drehzahl Tief Ps] 22-35	9
eistung Tief Autokonfig. 22-20	9
eistungskorrekturfaktor 22-31	9
eistungsreduzierung Beim Betrieb Mit Niedriger Drehzahl	16
eistungsreduzierung Wegen Niedrigem Luftdruck	16
elstangsreadzierung wegen nietangen Luttariak	10
M	
Main Menu	6
Max. Boost-zeit 22-46	9
Max. Drehzahl Upm] 4-13	8
Max. Sollwert 3-03	7
Mct 10-	6
Mechanische Installation	1
Mesz/sommerzeit 0-74	7
Mesz/sommerzeitende 0-77	7
Mesz/sommerzeitstart 0-76	7
Min. Drehzahl Upm] 4-11	8
Min. Energiespar-stoppzeit 22-41	9
Min. Laufzeit 22-40	9
Minimalar Colluent 2-07	7
Motor/lact	10
Address of the Fire Called Ca	3
Motorpusana	10
Motorfreilauf	5
Motorkabelübersicht	2
Motornenndrehzahl 1-25	7
Motornennfrequenz 1-23	7
Motornennleistung Kw] 1-20	7
Motornennspannung 1-22	7
Motornennstrom 1-24	7
Motorschutz (1975)	15
Motor-typenschild	4



N

- -	
Netzanschluss Für A2 Und A3	22
Netzanschluss Für B1, B2 Und B3	25
Netzanschluss Für B4, C1 Und C2	26
Netzanschluss Für C3 Und C4	26
Netzanschluss Und Erdung Für B1 Und B2	25
Netzkabelübersicht	21
Netzversorgung	149, 155, 156
Netzversorgung (I1, L2, L3)	158
Netzversorgung 1 X 200 - 240 Vac	148
No-flow Funktion 22-23	96
No-flow Leistung 22-30	96
No-flow Verzögerung 22-24	96
Numerische Bedieneinheit	56
0	
Optionen Und Schnittstellen	116
_	
P Parameterauswahl	70
Parameterauswahl Parametereinstellung	
	65
Parametern Mit Arrays	59
Parameteroptionen	106
Pc-software Tools	62
Pid Integrationszeit 20-94	94
Pid-proportionalverstärkung 20-93	94
[Pid-startdrehzahl Upm] 20-82	94
Profibus	117
Profibus Dp-v1 Puls-/drehgebereingänge	62 160
Q	
Q1 Benutzer-menü	66
Q2 Inbetriebnahme-menü	66
Q3 Funktionssätze	67
Q5 Liste Geänderte Par.	68
Q6 Protokolle	69
Quadrlineare Kurvennäherung 22-81	99
Quick Menu	
	53, 65
Quick-menü	47
Quick-menü-modus	53
n	
Rampenzeit Ab 1 3-42	79
Rampenzeit Auf 1 3-41	79
Regelverfahren 1-00	76
Relaisanschluss	34
Relaisausgang	37
Relaisausgänge	160
Relaisfunktion, 5-40	85
Reset	55
Reset. [Rohrfüllfrequenz Hz], 29-02	105
[Rohrfüllgeschwindigkeit Upm], 29-01	105
Rohrfüllmodus, 29-00	105
Rohrfüllrate, 29-04	106
Rohrfüllzeit, 29-03	106
RS-485-busanschluss	61
[Rückschlagventil-rampenenddrehzahl Hz] 3-87	80
[Rückschlagventil-rampenenddrehzahl Upm] 3-86	80
Rückschlagventil-rampenzeit 3-85	80



(2
	7

Schalter S201, S202 Und S801	43
Schritt-für-schritt	59
Schutz Und Funktionen	157
Serielle Kommunikation	16:
Sicherheitshinweis	
Sicherheitshinweise Für Mechanische Installation	17
Sichern Von Parametereinstellungen Mit Grafischem Lcp	59
Signalausfall Funktion 6-01	88
Signalausfall Zeit 6-00	87
Sinusfilter	49
Smart Logic	119
Software-version	
Soll-/istwdiff. Energie-start 22-44	98
Soll-/istwerteinheit, 20-12	92
Sollwert 1 20-21	93
Sollwert Für Gefüllt, 29-05	100
Sollwert/rampen	112
Sollwert-boost 22-45	98
Sonderfunktionen	120
Spaltrohrmotor	49
Spannungsbereich	159
Sprache - Parameter, 0-01	7:
Sprachpaket 2	7:
Sprachpakets 1	7:
Sprachpakets 3	7:
Sprachpakets 4	7:
Start/stopp	48
Statorstreureaktanz	77
Status	53
Steuerkabel	40, 4:
Steuerkabelbügel	39
Steuerkarte, 10 V Dc-ausgang	160
Steuerkarte, 24 V Dc-ausgang	160
Steuerkarte, Rs 485, Serielle Schnittstelle:	158
Steuerkarte, Usb Serielle Kommunikation	16:
Steuerkartenleistung	16:
Steuerklemmen	39
Steuerungseigenschaften	160
occurring particular control of the	100
<u>_</u>	
T	
Tauchpumpe	49
Trockenlauffunktion 22-26	90
Trockenlaufverzögerung 22-27	96
Typencode	17
Typencode - Mittlere Leistung	
Typenschild	4*
Typenschilddaten	4.
U	
Uhrzeitformat 0-72	7!
Umgebung	16:
Urheberrechte, Haftungsbeschränkungen Und Änderungsvorbehalte	
Usb-verbindung	39
V	
Verdrahtung	
Verdrahtungsbeispiel Und Prüfung	37
Verfügbare Literatur Für Vlt® Aqua Drive	
Vorsicht	
W	
Warnung Vor Unerwartetem Anlauf	



Wasseranwendungsfunktionen	137
Wasseranwendungsfunktionen, 29-**	105
Werkseinstellung	60
Werkseinstellungen	106
-	
L	
Zeitablaufsteuerung	102, 131
Zeitablaufsteuerung Zugang Zu Den Steuerklemmen	38
Zugang Zu Den Steuerklemmen	<u>38</u> 51
Zugang Zu Den Steuerklemmen Zustandsmeldungen	38 51 142